

WOLL 24 公分雙耳湯鍋(附玻璃蓋)

主要材質：鋁(鍋身本體)

產地：中國

容量：約 4.4 公升

重量：約 1660 公克

耐熱溫度：250 度

尺寸：



注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品適用於電磁爐、瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐、烤箱（移除玻璃蓋才可進烤箱），不適用於微波爐及洗碗機。
- 初次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。
- 使用時請放置於爐具正中央並保持其平穩。
- 為達到最佳烹煮效果，請先由小火開始加熱，再依烹煮內容調整火源，請確保火源不超過鍋底範圍，以免過度加熱導致塗層脫落而損傷鍋具。
- 烹飪時，請搭配耐熱矽膠或木質器具（不可使用利器、尖銳物品、金屬鍋鏟）。
- 使用時，鍋蓋及鍋柄也會受熱，請務必配戴隔熱手套，小心燙傷。
- 移動鍋蓋時，請小心高溫蒸氣釋出或是鍋蓋聚集的水氣流動，以免燙傷；並確認鍋蓋與鍋身密合，以免鍋蓋滑落危險。
- 請勿將鍋具過度加熱或乾燒，使用前請先加入食用油、水或食材再開火加熱，以免造成損壞。
- 過度加熱會影響烹飪效果，導致食物沾黏及塗層脫落。
- 烹飪後，因高溫原因，鍋具顏色外觀可能會有所改變，為正常現象。
- 請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。
- 請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻再行清潔。
- 請使用海綿（不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具）搭配溫水和中性清潔劑（不可使用化學或腐蝕性液體）清潔。
- 使用後應徹底清潔，如有燒焦沾鍋情形，請泡溫水一段時間再行清洗。清潔完畢須待其乾燥才可收納。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

WOLL 雙槽烤麵包機

主要材質：塑膠、金屬、電子零件

產地：中國

額定電壓：AC110V

額定頻率：60Hz

消耗功率：750W

重量：約 1.1 公斤

尺寸：約 28.2x18.4x19 公分



注意事項 適用年齡：14 歲或以上

- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品非營業用，僅供一般家庭使用，勿用於戶外或營利場所。
- 本產品僅適用於烘烤吐司麵包，請勿將其他食材（如：牛排、雞腿排...等）放入麵包槽。
- 本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器（如：烤箱、微波爐...等）一同使用。
- 本產品因含電子零件，請遠離大型電器用品，避免電磁波影響導致產品異常。
- 使用前，請檢查產品機身、插頭和電源線是否有任何毀損，若有前述情況，請勿使用本產品。
- 使用前，請確保本產品標示電壓符合您所在地電壓，不可自行變更電源線設計或使用延長線。
- 使用前，請先用濕布沾水擦拭外殼，並檢查機身內部是否有異物，若有異物請清潔後再使用。
- 使用時，產品會產生高溫，請留意其熱度，請勿接觸發熱表面層及金屬部分，避免燙傷。
- 使用時，請放置在平坦桌面或平台上操作，避免傾倒。
- 使用時，請按下取消鍵才拿出吐司麵包，請勿強行取出，避免危險。
- 使用時，請保持手部、產品及周圍環境乾燥，遠離水源，避免觸電危險。
- 使用時，若有火花、溫度過高或冒煙情形，請立即拔除插頭並停止使用。
- 使用時，請勿過度靠近牆邊或其他設備，周圍應留有 10-15 公分的空間，並確保空氣流通，遠離易燃材料，避免火災。
- 使用後，機身可能存有餘溫，請小心拿取。
- 使用後，請確實關機並拔除插頭。應由插頭處拔起，請勿拉扯電源線，避免造成電線損壞及漏電危險。
- 請勿烘烤塗有餡料或抹醬的吐司麵包，避免沾在麵包槽內導致不衛生，引起火災或電器故障。
- 請勿將金屬、鋁箔紙、烘培紙或其他器具插入產品中，避免導致火災或觸電。
- 請勿拉扯插頭及電源線，也不可將電源線緊緊纏繞產品。
- 請勿乾燒或長時間使用本產品，以免溫度過高，造成損毀或火災發生。
- 清潔方式：清潔前務必拔除插頭。請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔，不可沖水或浸泡在水中，避免造成機器故障。請勿使用酒精或含有丙酮、三氯乙烯或阿摩尼亞清潔劑或溶劑擦拭本產品。
- 使用後應徹底清潔，待其降溫和乾燥後才可進行收納，通電中或溫度仍高時，請勿將防塵套或其他物品覆蓋於本產品上。
- 若長時間不使用，請務必拔掉插頭，以確保安全。

- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、貼花有些微差異、脫膜痕跡，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

WOLL 雙層保溫快煮壺(1.5 公升)

主要材質：塑膠、金屬、電子零件

產地：中國

額定電壓：AC110V

額定頻率：60Hz

消耗功率：1200W

重量：約 1 公斤

尺寸：約 21x16x23 公分



注意事項 適用年齡：14 歲或以上

- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品非營業用，僅供一般家庭使用，勿用於戶外或營利場所。
- 本產品僅用於煮沸及保溫飲用水，不可加熱除水以外的食材或飲品（如：雞蛋、蔬菜、豆漿、牛奶、麵條等）。
- 本產品可單獨使用保溫功能，單獨使用保溫功能時，請使用包裝飲用水或已煮沸過之自來水，避免喝到生水。
- 本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器（如：烤箱、微波爐等）一同使用。
- 本產品因含電子零件，請遠離大型電器用品，避免電磁波影響導致產品異常。
- 使用前，請檢查產品機身、插頭和電源線是否有任何毀損，若有前述情況，請勿使用本產品。
- 使用前，請確保本產品標示電壓符合您所在地電壓，不可自行變更電源線設計或使用延長線。
- 使用前，請先用濕布沾水擦拭外殼，並檢查機身內部是否有異物，若有異物請清潔後再使用。
- 使用時，請留意其熱度及蒸氣。
- 使用產品加熱過程時，請勿打開壺蓋、倒水或加水。
- 使用時，請保持手部、產品及周圍環境乾燥，遠離水源，避免觸電危險。
- 使用時，請放置在平坦桌面或平台上操作，避免傾倒。
- 使用時，請避免插頭、電源線、底座連接器、機身插接器受液體潑灑。
- 使用時，若有火花、溫度過高或冒煙情形，請立即停止使用並拔除插頭。
- 使用時，請勿過度靠近牆邊或其他設備。周圍留有 10-15 公分的空間，並確保空氣流通。遠離易燃材料，避免火災。

- 使用後，機身可能存有餘溫，請小心拿取。
- 使用後，請確實關機並拔除插頭。應由插頭處拔起，請勿拉扯電源線，避免造成電線損壞及漏電危險。
- 請勿裝入過多水量，不要超過 **Max** 刻度。若壺內水過滿，沸水可能噴出。
- 請勿將快煮壺、電源線或電源底座浸泡於水中，或讓以上部分接觸到水份。
- 請勿拉扯插頭及電源線，也不可將電源線緊緊纏繞產品。
- 請勿乾燒或長時間使用本產品，以免溫度過高，造成損毀或火災發生。
- 清潔方式：清潔前務必拔除插頭。機身或壺內請使用海綿（不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具），搭配溫水和中性清潔劑（不可使用化學或腐蝕性液體）清潔。機身外部和底座請以乾淨抹布沾水擦拭清潔，不可沖水或浸泡在水中，避免造成機器故障。請勿使用酒精或含有丙酮、三氯乙烯或阿摩尼亞清潔劑或溶劑擦拭本產品。
- 使用後應徹底清潔，待其降溫和乾燥後才可進行收納。通電中或溫度仍高時，請勿將防塵套或其他物品覆蓋於本產品上。
- 使用過程若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。
- 注意：將電器自電源底座移開前，先確定開關已關閉（OFF）。
- 本產品僅搭配隨附的電源底座使用。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、貼花有些微差異、脫膜痕跡，為正常現象，非產品瑕疵。

WOLL 觸控式電磁爐

主要材質：塑膠、金屬、電子零件

產地：中國

額定電壓：AC110V

額定頻率：60Hz

消耗功率：1300W

重量：約 1.7 公斤

尺寸：28(直徑)x7 公分



注意事項 適用年齡：14 歲或以上

- 注意：熱表面。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品非營業用，僅供一般家庭使用，勿用於戶外或營利場所。
- 本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器（如：烤箱、微波爐等）一同使用。
- 本產品因含電子零件，請遠離大型電器用品，避免電磁波影響導致產品異常。
- 使用前，請檢查產品機身、插頭和電源線是否有任何毀損，若有前述情況，請勿使用本產品。

- 使用前，請確保本產品標示電壓符合您所在地電壓，不可自行變更電源線設計或使用延長線。
- 使用時，請留意加熱表面溫度。
- 使用時，請放置在平坦桌面或平台上操作，避免傾倒。請勿在低耐熱或易燃物品（地毯、乙烯基）附近使用此裝置。
- 使用時，請選用適當尺寸之導磁性鍋具，並平均放置於加熱表面中間。
- 使用時，請保持手部、產品及周圍環境乾燥，遠離水源，避免觸電危險。
- 使用時，若有火花、溫度過高或冒煙情形，請立即停止使用並拔除插頭。
- 使用時，請勿過度靠近牆邊或其他設備。周圍留有 10-15 公分的空間，並確保空氣流通。遠離易燃材料，避免火災。
- 使用後，機身可能存有餘溫，請勿觸摸加熱表面。
- 使用後，請確實關機並拔除插頭。應由插頭處拔起，請勿拉扯電源線，避免造成電線損壞及漏電危險。
- 請勿將金屬物品（如：刀、叉、湯匙和蓋子）放置在電磁爐上，因為此類金屬物品會變熱，導致危險發生。
- 請勿拉扯插頭及電源線，也不可將電源線緊緊纏繞產品。
- 請勿乾燒或長時間使用本產品，以免溫度過高，造成損毀或火災發生。
- 清潔方式：清潔前務必拔除插頭。請以乾淨抹布沾水擦拭清潔，不可沖水或浸泡在水中，避免造成機器故障。請勿使用酒精或含有丙酮、三氯乙烯或阿摩尼亞清潔劑或溶劑擦拭本產品。
- 使用後應徹底清潔，待其降溫和乾燥後才可進行收納。通電中或溫度仍高時，請勿將防塵套或其他物品覆蓋於本產品上。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、貼花有些微差異、脫膜痕跡，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

WOLL 觸控式智能氣炸鍋(3.5 公升)

主要材質：塑膠、金屬、電子零件

產地：中國

額定電壓：AC110V

額定頻率：60Hz

消耗功率：1500W

重量：約 4.4 公斤

尺寸：28x35.1x33 公分



注意事項 適用年齡：14 歲或以上

- 注意：熱表面。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品非營業用，僅供一般家庭使用，勿用於戶外或營利場所。
- 本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器（如：烤箱、微波爐...等）一同使用。
- 本產品因含電子零件，請遠離大型電器用品，避免電磁波影響導致產品異常。
- 使用前，請檢查產品機身、插頭和電源線是否有任何毀損，若有前述情況，請勿使用本產品。
- 使用前，請確保本產品標示電壓符合您所在地電壓，不可自行變更電源線設計或使用延長線。
- 使用前，請先用濕布沾水擦拭外殼，並檢查機身內部是否有異物，若有異物請清潔後再使用。
- 使用時，請留意其熱度及蒸氣。
- 使用時，請放置在平坦桌面或平台上操作，避免傾倒。
- 使用時，請保持手部、產品及周圍環境乾燥，遠離水源，避免觸電危險。
- 使用時，若有火花、溫度過高或冒煙情形，請立即停止使用並拔除插頭。
- 使用時，請勿遮蓋進風口和出風口。請勿過度靠近牆邊或其他設備，周圍應留有 10-15 公分的空間，並確保空氣流通。遠離易燃材料，避免火災。
- 使用後，機身可能存有餘溫，請小心拿取。
- 使用後，請確實關機並拔除插頭。應由插頭處拔起，請勿拉扯電源線，避免造成電線損壞及漏電危險。
- 請勿在炸籃（盛裝食物籃）內加入過多食材，不要超過 Max 刻度。
- 請勿在炸籃（盛裝食物籃）裝油。
- 請勿拉扯插頭及電源線，也不可將電源線緊緊纏繞產品。
- 請勿乾燒或長時間使用本產品，以免溫度過高，造成損毀或火災發生。
- 清潔方式：清潔前務必拔除插頭。炸籃（盛裝食物籃）請使用海綿（不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具），搭配溫水和中性清潔劑（不可使用化學或腐蝕性液體）清潔。機身外部和本體請以乾淨抹布沾水擦拭清潔，不可沖水或浸泡在水中，避免造成機器故障。請勿使用酒精或含有丙酮、三氯乙烯或阿摩尼亞清潔劑或溶劑擦拭本產品。
- 使用後應徹底清潔，待其降溫和乾燥後才可進行收納。通電中或溫度仍高時，請勿將防塵套或其他物品覆蓋於本產品上。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、貼花有些微差異、脫膜痕跡，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。