

雙層陶瓷馬克杯

容 量：約 350ml
尺 寸：約 9 公分(直徑) x 15.3 公分(高)
主 要 材 質：杯身 - 陶；杯蓋 - PP、矽膠
耐 熱 溫 度：100°C

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品不適用於洗碗機、烘碗機、消毒機、冷凍庫。
- 本產品不可加熱或烘烤，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、電陶爐、烤箱、微波爐等劇烈加熱之爐具。
- 本產品非完全防漏設計，盛裝水量請低於杯口約 2.5 公分，避免產品傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。
- 盛裝飲品時請留意上蓋是否完全關閉，不可在上蓋與容器之間夾放保鮮膜，避免產品漏水。
- 請勿長時間浸泡於水中，使用完畢後應徹底清潔，待其乾燥後進行收納。
- 請勿盛裝酸鹼值過高之飲品，避免變質、變形或毀損。
- 請勿盛裝乾冰、碳酸飲料，避免容器內壓力變化，造成溢出、燙傷或個人財物損失。
- 請勿於杯內使用不鏽鋼湯匙或攪拌棒等堅硬器具，長期敲打容易造成產品破損。
- 請使用海綿(不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具)搭配溫水 and 中性清潔劑(不可使用化學或腐蝕性液體)清潔。
- 使用產品後應徹底清潔，待其乾燥後才可進行收納。
- 取下杯蓋清洗時，請參閱包裝說明，請勿過度用力，避免陶瓷馬克杯破損。
- 矽膠圈清洗過後，請確實安裝回杯蓋，避免產品漏水。
- 若發現產品破損，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，釉面上小氣孔，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市隨機換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

隨身旋轉噴霧罐

噴 霧 罐 容 量：約 10 ml
尺 寸：約 2.3 公分(直徑) x 10.3 公分(高)
主 要 材 質：鋁合金、玻璃、塑膠

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品(玻璃內瓶)為易碎品，請小心使用，避免碰撞、重壓、摔落。
- 玻璃內瓶僅可放入香水、酒精、化妝水，不做噴油瓶使用，不可放入食用油。
- 鋁合金外殼：請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 玻璃內瓶：清洗時請配戴手套。請使用軟毛刷(不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具)搭配溫水和中性清潔劑(不可使用化學或腐蝕性液體)清潔。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非瑕疵品。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市隨機換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

皮革吊飾購物袋

購物袋尺寸：約 50 公分(長) x 42 公分(高)

皮革吊飾尺寸：款式③⑥ - 約 14 公分(長) x 10.5 公分(高)

款式②⑤ - 約 13.5 公分(長) x 12.5 公分(高)

款式①④ - 約 11 公分(長) x 14 公分(高)

款式⑦ - 約 11 公分(長) x 14 公分(高)

(不包括提把)

款式名稱： ①飛行款 ④熱氣球款
②美人魚款 ⑤海洋款
③精靈款 ⑥經典款 ⑦特別款

主要材質： 聚酯纖維、PU 人造皮革

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品容量約 18 公升，可承受重量約 8 公斤，請勿放入過重或過多物品。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 可將購物袋收置於皮革吊飾中，收納時請確保購物袋乾燥，避免皮革吊飾潮濕。
- 請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 購物袋、皮革吊飾均不可用水沖洗。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。

- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品因製作方式與材質特性線頭收尾殘留、使用過後會有些微褪色，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市隨機換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

環保餐具組-熱氣球款/美人魚款/精靈款

尺 寸：湯匙 - 約 19 公分(長)
 筷子 - 約 20 公分(長)
 收納袋 - 約 22 公分(長) x 16 公分(寬)

主 要 材 質：餐具 - 304 不鏽鋼
 收納袋 - PU 人造皮革、聚酯纖維

餐 具 耐 熱 溫 度：100°C

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 環保餐具適用於洗碗機、烘碗機、消毒機，不適用於冷凍庫。
- 本產品不可加熱或烘烤，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、電陶爐、烤箱、微波爐等劇烈加熱之爐具。
- 皮革收納袋請遠離水源、火源、日光直射曝曬。
- 皮革收納袋僅可放入本環保餐具組，不可塞入其他物品，避免變形、損毀。
- 環保餐具組：請使用海綿(不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具)搭配溫水和中性清潔劑(不可使用化學或腐蝕性液體)清潔。
- 皮革收納袋：請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 使用產品後應徹底清潔，待其乾燥後才可進行收納。
- 若發現產品破損，請立即終止使用。
- 環保餐具組因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 皮革收納袋因製作方式與材質特性線頭收尾殘留、使用過後會有些微褪色，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同款式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。

皮革萬用桌墊-精靈款/經典款

尺 寸：約 78.5 公分(長) x 40 公分(寬) x 0.3 公分(厚)

主 要 材 質：PU 人造皮革

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大、潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 使用、移動或存放本產品時，請勿彎折或拉扯，避免產品造成損壞。
- 本產品不為隔熱餐墊使用，請勿將高溫物品(熱鍋具)放置於產品上，避免產品造成損壞。
- 請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、使用過後會有些微褪色，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同款式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。

時尚保溫瓶杯套組-精靈款/經典款

容 量：約 320ml

尺 寸：保溫瓶 - 約 6.5 公分(直徑)x16.6 公分(高)
杯 套 - 約 7.5 公分(直徑)x12.5 公分(高)

主 要 材 質：保溫瓶 - 瓶身：304 不鏽鋼、瓶蓋：PP 聚丙烯塑膠
杯 套 - PVC 人造皮革、金屬

保溫瓶耐熱溫度：100°C

保溫效力 - 6 小時：約 40°C

保冷效力 - 6 小時：約 15°C

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大、潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品不適用於洗碗機、烘碗機、消毒機、冷凍庫。
- 本產品不可加熱或烘烤，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、電陶爐、烤箱、微波爐等劇烈加熱之爐具。
- 皮革收納袋僅可放入本保溫瓶，不可塞入其他物品，避免變形、損毀。
- 盛裝水量請低於杯口約 1.5 公分，避免產品傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。

- 盛裝飲品時請留意上蓋是否完全關閉，不可在上蓋與容器之間夾放保鮮膜，避免產品漏水。
- 請勿盛裝酸鹼值過高之飲品，避免變質、變形或毀損。
- 請勿盛裝乾冰、碳酸飲料，避免容器內壓力變化，造成溢出、燙傷或個人財物損失。
- 保溫瓶：請使用海綿(不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具)搭配溫水和中性清潔劑(不可使用化學或腐蝕性液體)清潔。
- 皮革杯套：請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 使用產品後應徹底清潔，待其乾燥後才可進行收納。
- 矽膠圈清洗過後，請確實安裝回杯蓋，避免產品漏水。
- 若發現產品破損、生鏽、變質或變形時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 皮革杯套因製作方式與材質特性線頭收尾殘留、使用過後會有些微褪色，為正常現象，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同款式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。

經典圍巾

尺 寸：約 100 公分(長) x 100 公分(寬)

主 要 材 質：100%聚酯纖維

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 請依照洗滌說明清洗產品，避免損壞。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

水晶球音樂盒

尺 寸：約 10 公分(直徑) x 15 公分(高)

主 要 材 質：塑膠、高密度樹脂、玻璃、金屬、純水

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品之水晶球為易碎品，請小心使用，避免碰撞、重壓、摔落。
- 本產品不需使用電池，旋轉底部發條即可播放音樂。
- 機械音樂機芯請勿過度旋轉，避免內部機械結構損壞。
- 請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 機械音樂機芯運作時會發出聲音，為正常現象，非產品瑕疵。
- 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

感應式泡泡洗手機

電 源：AA3 號電池四顆 (電池請自備)
尺 寸：約 9.5 公分(長) x 6.5 公分(寬) x 23.5 公分(高)
容 量：300ml
主 要 材 質：塑膠、金屬、電子零件

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 本產品因含電子零件，請遠離大型電器用品，避免電磁波影響導致產品異常。
- 請按照正確的電池指示裝入電池。請使用 AA3 號鹼性電池四顆(電池請自備)。
- 電池兩極不可短路。請勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。
- 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用頻率、使用狀況和使用環境而有所不同。
- 電池耗盡時請立即更換電池，避免當機、短路、反充電或電池漏液造成產品損壞。
- 產品長時間不使用時請取出電池，避免電池漏液造成產品損壞。
- 產品長時間不使用時，請將泡沫洗手液倒出，避免洗手液凝固，導致無法正常運作。
- 請勿使用過度濃稠的泡沫洗手液，容易造成凝固，導致給液(泡泡)運作不順暢。
- 機器本體：請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。

- 瓶子：請使用軟毛刷(不可使用菜瓜布或鋼刷等較堅硬工具)搭配溫水和中性清潔劑(不可使用化學或腐蝕性液體)清潔。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品因使用不同品牌泡沫洗手液，給液(泡泡)效果均不相同，為正常現象，非產品瑕疵。
- 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

時尚隨行化妝包

尺 寸：約 21 公分(長) x 12 公分 (寬)x 14 公分(高)

主 要 材 質：PU 人造皮、聚酯纖維、金屬

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品容量約 2.6 公升，可承受重量 2.8 公斤，請勿放入過重或過多物品。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離水源、火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 新品若有氣味屬正常現象，使用前放置於通風處即可改善，非產品瑕疵。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸、壓紋及周圍收邊有些微差異、線頭收尾殘留、使用過後會有些微褪色，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

多功能雙面被-美人魚款/精靈款

尺 寸：約 200 公分(長) x 150 公分(寬)

主 要 材 質：100%超細纖維(聚酯纖維)

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、——變色、變形、損毀或事故發生。

- 請依照洗滌說明清洗產品，避免損壞。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同換式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。

香氛擴香瓶組-熱氣球款/美人魚款/精靈款

淨 含 量：120ml

使 用 期 限：約可使用 4-8 週(依空間大小、溫溼度而定)

產 品 用 途：客廳、房間、玄關等室內空間消臭、芳香及裝飾使用

主 要 成 分：天然植物消臭液、香精

內 容 物：玻璃瓶、木片、棉蕊 1 組

尺 寸：擴香木片 – 約 8.2 公分(寬) x 8 公分(高)

擴香瓶 – 約 9 公分(直徑) x 7 公分(高)

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境。
- 本產品請置於平坦處，請勿放置於傾斜和搖晃場所(含車內)，擺放時請距離牆面 5 公分以上，遠離窗簾、(烤)漆面材質、人造皮革、塑膠製品等傢俱。
- 本產品為易碎品，請小心使用，避免碰撞、重壓、摔落。
- 若不慎食入請立即就醫。
- 若不慎接觸皮膚，請立即以緩和流動的溫水沖洗 15 分鐘以上，若刺激感持續應立即就醫。
- 若不慎接觸眼睛，請立即以溫水徹底沖洗污染的眼睛 20 分鐘以上，並立即就醫。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品因內容物含天然成分，若有變色和沉澱產生，為正常現象，非產品瑕疵。
- 香氣持續時間僅為預估，實際會依放入之擴香棒數量與使用空間大小、溫溼度而有所差異。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同款式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。