

商品名稱	注意事項	產品尺寸	重量	容量	材質
貓貓蟲咖波-吸水餐墊	<ol style="list-style-type: none"> 初次使用請先用清水及中性清潔劑清洗乾淨再使用。 本產品表面若有硬質物體附著，請先清除再使用，且勿放置漆器、金銀箔等柔軟物品，避免刮傷。 本產品非隔熱墊，請勿把加熱過的鍋具直接放在上面，避免造成產品損壞。 請定期更換位置或用布擦拭放置處。 本產品可機洗，使用洗衣機清洗時需放入洗衣袋內，請以攝氏30度水溫弱速洗滌、脫水，洗滌後自然懸掛晾乾即可。 本產品為染色印刷製品，建議與淺色衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。 請勿浸泡熱水或強力拉扯產品，以免造成產品損壞。 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 本產品為表面印刷非染織處理，在車縫與布邊反折處出現露白屬正常現象，非瑕疵品。 本產品使用或清洗後請放置於陰涼通風處晾乾，勿長時間處於潮濕狀態，以免滋生霉菌和細菌。 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	約寬43x高29.5cm			表層/100%聚酯纖維、中間/聚氨酯纖維(彈性纖維)、底層/聚酯纖維(超細纖維)
貓貓蟲咖波-立體貓耳木蓋杯	<ol style="list-style-type: none"> 本產品通過SGS檢驗，請安心使用。 本產品使用前，請拆除所有包裝材料，並同時檢查產品有無破裂、損壞。 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 木頭杯蓋為實木製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點等屬正常現象，非瑕疵品。 木頭杯蓋請勿長時間泡水、受潮、曝曬等，需存放於乾燥通風處，避免造成發霉損壞。 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免造成表面受損。 本產品為陶瓷製品窯燒過程控制不易，色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶瓷本身特性為正常現象，非瑕疵品。 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 本產品淺色陶瓷表面可能有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。 本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。 木頭杯蓋長時間使用會使表面圖紋磨損而變淡屬正常現象，非瑕疵品。 本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約100°C，耐冷0°C，耐溫差100°C。 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。 本產品茶杯所標示容量為最多滿水容量430ml，建議盛裝適當水位低於杯口2公分，約350ml，避免溢出造成財物損失或危險。 本產品陶瓷適用微波爐與洗碗機，不適用於烤箱。 木頭杯蓋不可使用於微波爐、電鍋、烤箱、洗碗機等，避免受熱變形。 本產品陶瓷請勿直火使用並避免空杯加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶瓷杯破裂和損壞。 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	杯體-約直徑10x高11.5cm(不含杯把) 杯蓋-約直徑9x高1.5cm	約415g	容量430ml； 建議容量350ml	陶瓷、實木
貓貓蟲咖波-立體陶瓷茶壺組(咖波款)	<ol style="list-style-type: none"> 本產品通過SGS檢驗，請安心使用。 本產品使用前，請拆除所有包裝材料，並同時檢查產品有無破裂、損壞。 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免造成表面受損。 本產品為陶瓷製品窯燒過程控制不易，色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶瓷本身特性為正常現象，非瑕疵品。 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 本產品淺色陶瓷表面可能有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。 本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。 本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約100°C，耐冷0°C，耐溫差100°C。 本產品盛裝熱飲時，拿起壺蓋、茶杯或茶壺請注意高溫，避免燙傷。 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。 本產品茶杯所標示容量為最多滿水容量400ml，建議盛裝適當水位低於杯口1公分，約320ml；茶壺所標示容量為最多滿水容量420ml，建議盛裝適當水位低於杯口2.5公分，約350ml，避免溢出造成財物損失或危險。 本產品適用微波爐與洗碗機，不適用於烤箱。 不鏽鋼濾網不可使用於微波爐、電鍋、烤箱、洗碗機等，避免受熱變形。 本產品請勿直火使用並避免空壺空杯加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶瓷茶壺組破裂和損壞。 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 本產品運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。若有上述情形請撥打顧客服務電話(02)2278-4688。 	咖波款：茶壺約直徑11x高9cm(不含杯把壺嘴) 茶杯約直徑11x高6cm(不含杯把)	約705g	容量：茶壺/約420ml；茶杯/約400ml 建議容量：茶壺/約350ml；茶杯/約320ml	茶壺組/陶瓷；濾網/304不鏽鋼
貓貓蟲咖波-立體陶瓷茶壺組(狗狗款)	<ol style="list-style-type: none"> 本產品通過SGS檢驗，請安心使用。 本產品使用前，請拆除所有包裝材料，並同時檢查產品有無破裂、損壞。 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免造成表面受損。 本產品為陶瓷製品窯燒過程控制不易，色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶瓷本身特性為正常現象，非瑕疵品。 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 本產品淺色陶瓷表面可能有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。 本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。 本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約100°C，耐冷0°C，耐溫差100°C。 本產品盛裝熱飲時，拿起壺蓋、茶杯或茶壺請注意高溫，避免燙傷。 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。 本產品茶杯所標示容量為最多滿水容量400ml，建議盛裝適當水位低於杯口1公分，約320ml；茶壺所標示容量為最多滿水容量420ml，建議盛裝適當水位低於杯口2.5公分，約350ml，避免溢出造成財物損失或危險。 本產品適用微波爐與洗碗機，不適用於烤箱。 不鏽鋼濾網不可使用於微波爐、電鍋、烤箱、洗碗機等，避免受熱變形。 本產品請勿直火使用並避免空壺空杯加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶瓷茶壺組破裂和損壞。 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 本產品運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。若有上述情形請撥打顧客服務電話(02)2278-4688。 	狗狗款：茶壺約直徑11x高10cm(不含杯把壺嘴) 茶杯約直徑11x高6cm(不含杯把)	約735g	容量：茶壺/約420ml；茶杯/約400ml 建議容量：茶壺/約350ml；茶杯/約320ml	茶壺組/陶瓷；濾網/304不鏽鋼

<p>貓貓蟲咖啡-手動研磨咖啡杯(藍色款)</p>	<p>1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.為避免不當使用造成危險或故障，使用本產品前，務必詳讀包裝和使用說明書。 3.本產品使用前，請拆除所有包裝並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂、損壞及內部是否有異物，若有異物請清理後在使用，若有有任何損毀，請立即停用本產品。 4.本產品清洗時請用中性清潔劑，並以柔軟的布或海綿輕輕清洗擦拭，清洗後請充分擦乾水分，乾燥後再進行收納。 5.本產品切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑做清洗，避免造成表面刮痕或受損。 6.本產品請在平坦的平台上操作，並確保擺放平穩，避免傾倒造成危險。 7.本產品所標示容量為最多滿水容量500ml，建議盛裝適當水位低於杯口 1.5 公分，約 450ml，避免溢出造成財物損失或危險。 8.本產品會因放置不鏽鋼過濾網而遞減容量，使用不鏽鋼過濾網時建議容量約 250ml。 9.保冷效能實測：溫度4°C冷水過6小時後變為10.5°C以下 (SGS實驗室溫度20±2°C，測量水量450ml) 10.保溫效能實測：溫度95°C熱水過6小時後變為36.9°C以下 (SGS實驗室溫度20±2°C，測量水量450ml)</p>				
<p>貓貓蟲咖啡-手動研磨咖啡杯(白色款)</p>	<p>11.請勿蓋子與瓶身間夾放保鮮膜，避免漏水或影響保溫功能。 12.本產品可盛裝熱飲使用時請小心溫度，為達最佳保溫功能，使用時請確認分享杯蓋已蓋好並旋緊，杯蓋不是完全性防漏設計，不排除會有輕微漏出的可能，請勿左右搖晃或傾倒，避免漏水造成財物損失或危險。 13.本產品專為咖啡豆(烘焙豆)設計，請勿研磨其他豆類，各豆類軟硬度不同，避免造成研磨陶瓷石芯損壞。 14.手搖研磨器採用石磨設計原理，一次最多可研磨20g咖啡豆，(依咖啡豆品種大小不一而有所增減)避免咖啡豆過量研磨時無法轉動或粉末溢出造成財物損失或危險；使用時需將手搖研磨器、磨豆槽、不鏽鋼過濾網、不鏽鋼保溫杯都組裝完成後才可開始研磨咖啡豆，研磨完成後請拆卸，請勿直接於磨豆槽內加水沖咖啡。 15.手搖研磨器上方不鏽鋼伸縮式手柄設計，頂部螺帽可調整鬆緊度，不使用時可往內推入方便收納。 16.磨豆槽內研磨陶瓷石芯下方有調節粗細粉末轉鈕，順時針旋轉可調細粉，逆時針旋轉可調粗粉。 17.沖泡咖啡時需將不鏽鋼過濾網放置在不鏽鋼保溫杯上方才可開始沖泡；請將熱水慢慢倒入濾網，讓水均勻向咖啡粉覆蓋並慢慢流入不鏽鋼保溫杯中，一次可沖泡約250ml水量，使用時請注意熱水避免燙傷。 18.本產品請勿盛裝酸鹼值過高飲品，例如檸檬汁、葡萄汁、牛奶和紅酒等，避免杯身表面受損或變色。 19.本產品盛裝濃稠或深色飲品時，可能會造成氣味附著或蓋子變色。 20.本產品烤漆和印刷部份非永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 21.本產品不同批次生產會有些微色差，產品色澤可能略有差異屬正常現象，非瑕疵品。 22.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p>	<p>約直徑8.2x高22cm</p>	<p>約510g</p>	<p>滿水位容量約500ml 建議適當水位容量約450ml</p>	<p>上蓋/ 苯乙烯-丙烯腈共聚物 分享杯蓋/聚丙烯 手搖研磨器/ 聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇酯、304不鏽鋼把手 磨豆槽/聚丙烯、陶瓷 過濾網/聚丙烯、304不鏽鋼 保溫杯/304不鏽鋼</p>
<p>貓貓蟲咖啡-手沖快煮壺(藍色款)</p>	<p>1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.為避免不當使用造成危險或故障，使用本產品前，務必詳讀包裝和使用說明書。 3.本產品使用前，請拆除所有包裝並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂、損壞及內部是否有異物，若有異物請清理後再使用，若有有任何損毀，請立即停用本產品。 4.每次使用前，請檢查本產品的插頭或電源線是否有任何損毀，若有前述情況，請立即停用本產品。 5.本產品初次使用，壺內請以中性清潔劑清洗乾淨並擦乾水分後再使用，壺身表面和電源底座請勿水洗，如有髒汙，可用濕布輕微擦拭後再用乾布擦乾。 6.壺內清洗時請用中性清潔劑，並以柔軟的布或海綿輕輕清洗擦拭，清洗後請充分擦乾水分，乾燥後再進行收納；切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑做清洗，避免造成表面刮痕或受損。 7.嚴禁將電源線、插頭、分離式充電底座及壺身浸入水中或其他液體中，請勿讓水或其他液體滲入電源底座及壺身底部充電插座內，避免產生漏電的危險。 8.本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。 9.本產品請在平坦的平台上操作，並確保擺放平穩，避免傾倒造成危險。 10.請保持本產品電源線插頭及使用者手部乾燥，避免觸電發生危險。 11.將插頭放入插座前，請確保本產品所標示的電壓符合您所在地的電壓，不建議使用延長線。 12.請勿在無人看管的情況下讓本產品運作，避免突發情況造成火災等危險。 13.本產品嚴禁空燒，使用時注水量請勿超過水位標示線(壺內標註MAX為最大)，應控制在1000ml以下，避免沸水噴出造成危險。</p>			<p>滿水位容量約500ml</p>	

<p>貓貓蟲咖啡-手沖快煮壺(白色款)</p>	<p>14.本產品僅適用於煮開水，請勿將任何飲料、中藥等放入本產品加熱或做其他用途使用。 15.本產品使用過程中，不鏽鋼上蓋和壺身溫度極高，使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿用手或身體任何部位直接碰觸避免燙傷。 16.本產品使用過程中，請勿觸摸及小心遠離上蓋排氣孔溢出的蒸氣，避免被蒸氣燙傷；倒出熱水時，請注意壺嘴處，避免被熱水及蒸氣燙傷。 17.本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。 18.本產品不得放入冰箱或冷凍，避免因溫差導致電子零件受潮損壞。 19.本產品待冷卻後再作清洗，避免燙傷；收納本產品時，應確保產品已完全冷卻；通電中或溫度仍高時，請勿將其他物品覆蓋於本產品上，避免發生危險。 20.本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器(如：烤箱、微波爐等)一同使用。 21.請勿長時間連續使用，避免本產品過熱造成機器故障或發生危險。 22.每次使用完畢，請務必拔掉插頭確保安全，並由插頭處拔起，切勿拉扯、過份彎曲或將電線纏繞壺身，過度的壓力可能會造成電源線磨損或斷裂造成危險；請妥善將電源線安置於快煮壺旁或纏繞於電源底座內。 23.使用本產品時，若有火花或冒煙情況，請立即拔掉插頭並停用本產品。 24.本產品表面烤漆色及印刷部分為非永久性，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象非瑕疵品。 25.本產品僅供家庭室內使用，請勿在戶外操作本產品或作商業用途；請勿擅自拆卸及維修本電器，若產品發生損壞，必須由製造商或具有相關資格的人員維修，以確保安全。 26.請勿任意拔掉插頭上的接地線，避免影響使用功能或造成機器故障。</p>	<p>約長23x寬13.5x高21.5cm</p>	<p>約760g</p>	<p>1400ml 建議適當水位 容量約1000ml</p>	<p>304不銹鋼、塑料、電子零件</p>
<p>貓貓蟲咖啡-摺疊小椅凳(藍色款)</p>	<p>2.本產品乘坐重量限80公斤以內，乘坐時請勿前後傾斜或搖晃等劇烈動作，避免產品損壞及跌倒受傷。 3.本產品須放置於平坦地面使用，避免不穩產生危險。 4.本產品開啟、收合時請小心手指，避免夾傷。 5.本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。 6.本產品若有零件脫落或損壞時，請勿再乘坐。</p>	<p>約寬28.5x深21.7x高32cm</p>			<p>聚丙烯</p>
<p>貓貓蟲咖啡-摺疊小椅凳(粉色款)</p>	<p>7.本產品椅面如有髒汙灰塵請用濕布擦拭並自然風乾。 8.本產品為塑料射出製作，如色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、摩擦痕跡和小刮痕不影響外觀等皆屬正常現象，非瑕疵品。 9.本產品移動時不應直接在地板上推拉，應抬起挪動並輕放，避免刮傷地板或椅腳變形損壞。 10.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於原購買處換貨，限更換同款式。 11.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>				
<p>貓貓蟲咖啡-便攜摺疊桌(藍色款)</p>	<p>1.本產品請依照包裝上的使用步驟展開、摺合收納和調整桌腳高度，避免骨架變形及發生危險。 2.本產品展開、摺合收納和調整桌腳高度時，請小心操作避免夾手造成受傷。 3.本產品為摺疊式設計，訴求輕巧方便攜帶，桌面平均擺放耐重約為3公斤，請勿放置過重物品及乘坐，避免造成骨架變形、損壞及發生危險。 4.本產品使用時須放置於平坦處使用，避免放置不穩產生危險。 5.本產品使用時請確保兩邊桌腳完全撐開，使其平放穩固後完全再行使用，避免桌腳不平整傾斜，造成物品掉落損壞及發生危險。 6.調整高度時請確保桌腳高度一致，避免桌面傾斜，造成物品掉落壞。 7.桌面放置物品時，請平均擺放，避免放置單邊桌面造成桌面受力不均而歪斜傾倒造成危險。 8.杯子放置杯架時請注意勿移動桌子，避免杯中飲品翻倒造成物品損壞及發生危險。 9.本產品請勿直接使用尖銳物在桌上切割，避免桌面損傷。 10.本產品請勿將高溫物品(如熱鍋)直接放置在桌面上，避免傷害桌面，請放在有隔熱效果的隔熱墊上。 11.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 12.本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免較潮濕時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 13.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用乾布擦拭即可，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。 14.收納時請擦拭乾淨及保持乾燥，並存放於陰涼處。 15.請保留包裝，方便參閱使用、收納說明。</p>	<p>展開/約寬60x深40x高27cm 高度可約25.5、29、31.5cm三段調整 收合/約寬60x深40x高4.5cm</p>			<p>密集板、金屬配件、聚丙烯</p>
<p>貓貓蟲咖啡-便攜摺疊桌(白色款)</p>	<p>16.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p>				
<p>貓貓蟲咖啡-立體布偶翻轉文青袋(藍色款)</p>	<p>1.本產品容量約3公升，可承受重量約3公斤，請勿放入過重或過多的物品。 2.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。 3.本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</p>				
<p>貓貓蟲咖啡-立體布偶翻轉文青袋(白色款)</p>	<p>4.本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 5.本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 6.本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 7.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	<p>約寬35x高40cm(不含提把、布偶)</p>		<p>3L</p>	<p>表布/100%聚酯纖維 內填充物/100%聚酯纖維</p>

<p>貓貓蟲咖波-旋轉公仔音樂盒</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過ST安全玩具認證合格，請安心使用。 2. 本產品請勿摔落、撞擊或大力拍打，避免產品損壞。 3. 本產品須放置平坦處使用，避免不穩產生危險。 4. 本產品請置於陰涼通風處，遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，避免產品變質、變色、變形、損壞或事故發生。 5. 本產品不需使用電池，旋轉底部發條即可播放音樂。 6. 機械音樂機心建議轉動三圈，請勿過度旋轉，避免內部機械結構損壞。 7. 本產品公仔會因旋轉位置不同而有轉速差異屬正常現象，非瑕疵品。 8. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒污請用乾布擦拭即可。 9. 機械音樂機心運作時會發出聲音，為正常現象，非產品瑕疵。 10. 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用，產品經拆解產生故障或事故，概不負責。 11. 收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 12. 本產品因製作方式及材質特性，顏色、尺寸有些微差異為正常現象，非瑕疵品。 13. 本產品為木頭製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同皆屬正常現象，非瑕疵品。 14. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 15. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 16. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬8.2x深8.2x高10cm</p>		<p>實木、密集板、玻璃、</p>
<p>貓貓蟲咖波-咕咕鐘(藍色款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前請詳細閱讀包裝上的使用注意事項及使用說明進行產品設定，並正確使用。 2. 本產品僅限於室內使用。產品務必安穩固定於牆面，防止產品掉落，避免產生故障。 3. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上以及高低溫差過大之場所與潮濕環境，避免造成事故或導致產品損壞。 4. 請使用碳鋅電池一號(D1.5V)兩顆以及三號電池(AA1.5V)兩顆，拉開背面電池蓋裝入正確電池並請務必按正確極性裝入，避免產生短路、反充電或漏液之情形。 5. 電力耗盡之電池應取出更換，更換電池請按照正確電池規格：碳鋅電池一號(D1.5V)兩顆以及三號電池(AA1.5V)兩顆，避免發生故障等情況。 6. 請勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。 7. 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用狀況和環境而不同。 8. 長時間不使用本產品時，請將咕咕鐘背面的電池取下。 9. 本產品請勿水洗，經使用產生髒污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。 10. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 11. 本產品因材質特性，些微色差、脫模痕跡，為正常現象，非瑕疵品。 12. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 13. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬24.5x深11.5x高26cm</p>		<p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯</p>
<p>貓貓蟲咖波-咕咕鐘(白色款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前請詳細閱讀包裝上的使用注意事項及使用說明進行產品設定，並正確使用。 2. 本產品搭配的額定輸出電壓不可大於5V/1A(MAX)，電流不可以大於230mA。 3. 請使用本產品所附的USB線進行供電，確保產品正常運作。 4. 本產品使用USB供電時，請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容、當機等狀況。 5. 拔除USB線時，應以手握USB接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂。 6. 為延長本產品壽命，連續使用時間請勿超過8小時，避免過熱。 7. 本產品含電子零件請遠離大型電器用品，以免電磁波影響產品，導致產品異常。 8. 本產品務必立放於桌面，避免震動產品及桌面，並防止產品掉落產生故障。 9. 本產品使用及收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，以免產品產生變質、變色、變形或事故發生。 10. 請勿自行維修、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。 11. 本產品為實木製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同皆屬正常現象，非瑕疵品。 12. 本產品為實木製成，長時間使用可能會殘留氣味或龜裂等屬正常現象。 13. 本產品長時間使用可能會使表面圖紋磨損而變淡屬正常現象，非瑕疵品。 14. 本產品請勿水洗或用腐蝕性液體擦拭，使用後產生髒污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。 15. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 16. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>寬15x高15x深3cm</p>		<p>本體/實木、LED電子零件 開關/USB線材、聚丙 烯</p>
<p>貓貓蟲咖波-實木氣氛燈(咖波款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前請詳細閱讀包裝上的使用注意事項及使用說明進行產品設定，並正確使用。 2. 本產品搭配的額定輸出電壓不可大於5V/1A(MAX)，電流不可以大於230mA。 3. 請使用本產品所附的USB線進行供電，確保產品正常運作。 4. 本產品使用USB供電時，請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容、當機等狀況。 5. 拔除USB線時，應以手握USB接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂。 6. 為延長本產品壽命，連續使用時間請勿超過8小時，避免過熱。 7. 本產品含電子零件請遠離大型電器用品，以免電磁波影響產品，導致產品異常。 8. 本產品務必立放於桌面，避免震動產品及桌面，並防止產品掉落產生故障。 9. 本產品使用及收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，以免產品產生變質、變色、變形或事故發生。 10. 請勿自行維修、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。 11. 本產品為實木製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同皆屬正常現象，非瑕疵品。 12. 本產品為實木製成，長時間使用可能會殘留氣味或龜裂等屬正常現象。 13. 本產品長時間使用可能會使表面圖紋磨損而變淡屬正常現象，非瑕疵品。 14. 本產品請勿水洗或用腐蝕性液體擦拭，使用後產生髒污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。 15. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 16. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>寬15x高15x深3cm</p>		<p>本體/實木、LED電子零件 開關/USB線材、聚丙 烯</p>
<p>貓貓蟲咖波-造型抱枕毯</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品抱枕請勿水洗，使用後如有髒污請用濕布輕微擦拭即可。 2. 本產品毛毯不可機械洗滌，以手洗滌水溫最高不應超過40°C，手洗後請整平，並懸掛晾乾即可。 3. 本產品毛毯請勿使用漂白劑、柔軟劑及烘乾機烘乾，避免布面變色或損壞，請使用中性能清潔劑清洗。 4. 本產品毛毯為染色印刷製品，建議與衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。 5. 本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨天等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 6. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 7. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>抱枕/約寬29.5x深27x高30cm 毛毯/約長70x寬124cm</p>	<p>約530g</p>	<p>抱枕-外層/100%聚酯纖維 內填充物 /100%聚酯纖維 毛毯-100%聚酯纖維</p>

<p>貓貓蟲咖波-立體造型布偶(咖波款)</p>	<p>1.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、汗請用濕布輕微擦拭即可。 2.本產品經過各種不加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免兩天、較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 3.本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 4.本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 5.本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 6.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	<p>咖波：約寬20.5x深21x高30cm</p>	<p>咖波：約220g</p>		<p>外層/100%聚酯纖維 內填充物/100%聚酯纖維</p>
<p>貓貓蟲咖波-立體造型布偶(狗狗款)</p>		<p>狗狗：約寬22.5x深22.5x高30cm</p>	<p>咖波：約320g</p>		
<p>犀牛盾Clear(MagSafe 兼容)聯名設計款 透明手機殼-iPhone 14 Pro-咖波偷看你</p>	<p>▲避免與硬物一起擺放 ▲避免過度用力擦拭 ▲本產品屬塑膠消耗品，可能會因個人使用方式而產生刮痕、髒污(黃污)、損耗，恕不在退換貨規範內，請小心愛護使用。 ▲使用前請務必詳閱安裝教學，不洽當的安裝方式可能導致保護殼外觀受損。 ▲如同其他保護類產品一樣，RHINOSHIELD 所有保護殼保護膜產品會為犧牲自身去保護手機/手錶/耳機，因此當你發現產品有明顯撞擊變形或嚴重耗損等現象，建議您停止使用並更換全新商品。</p>	<p>約15.2 x 7.6 x 1.3cm</p>	<p>約40.4g</p>		<p>手機殼: 聚酯化合物 (犀牛盾獨家研發高韌性無毒材料) 鏡頭框 / 按鍵: TPE</p>
<p>犀牛盾Clear(MagSafe 兼容)聯名設計款 透明手機殼-iPhone 14 Pro Max-咖波偷看你</p>		<p>約16.5x 8.2 x 1.3cm</p>	<p>約41.6g</p>		
<p>犀牛盾Clear(MagSafe 兼容)聯名設計款 透明手機殼-iPhone 14 Pro-咖波糖果星球</p>	<p>▲避免與硬物一起擺放 ▲避免過度用力擦拭 ▲本產品屬塑膠消耗品，可能會因個人使用方式而產生刮痕、髒污(黃污)、損耗，恕不在退換貨規範內，請小心愛護使用。 ▲使用前請務必詳閱安裝教學，不洽當的安裝方式可能導致保護殼外觀受損。 ▲如同其他保護類產品一樣，RHINOSHIELD 所有保護殼保護膜產品會為犧牲自身去保護手機/手錶/耳機，因此當你發現產品有明顯撞擊變形或嚴重耗損等現象，建議您停止使用並更換全新商品。</p>	<p>約15.2 x 7.6 x 1.3cm</p>	<p>約40.4g</p>		<p>手機殼: 聚酯化合物 (犀牛盾獨家研發高韌性無毒材料) 鏡頭框 / 按鍵: TPE</p>
<p>犀牛盾Clear(MagSafe 兼容)聯名設計款 透明手機殼-iPhone 14 Pro Max-咖波糖果星球</p>		<p>約16.5x 8.2 x 1.3cm</p>	<p>約41.6g</p>		
<p>AirPods Pro 2 犀牛盾AirPods聯名設計款 保護殼-咖波胖胖</p>	<p>▲避免與硬物一起擺放 ▲避免過度用力擦拭 ▲本產品屬塑膠消耗品，可能會因個人使用方式而產生刮痕、髒污(黃污)、損耗，恕不在退換貨規範內，請小心愛護使用。 ▲使用前請務必詳閱安裝教學，不洽當的安裝方式可能導致保護殼外觀受損。 ▲如同其他保護類產品一樣，RHINOSHIELD 所有保護殼保護膜產品會為犧牲自身去保護手機/手錶/耳機，因此當你發現產品有明顯撞擊變形或嚴重耗損等現象，建議您停止使用並更換全新商品。</p>	<p>約上蓋6.5x1.7x2.6cm 下蓋7.3x3.2x2.7cm</p>	<p>約73.5g</p>		<p>AirPods 保護殼: TPE 掛環: 鋅合金</p>
<p>犀牛盾固架MAX (MagSafe 兼容)聯名設計款-街頭咖波</p>	<p>▲本產品屬塑膠消耗品，可能會因個人使用方式而產生刮痕、髒污(黃污)、損耗，恕不在退換貨規範內，請小心愛護使用。 ▲使用前請務必詳閱安裝教學，不洽當的安裝方式可能導致保護殼外觀受損。 ▲如同其他保護類產品一樣，RHINOSHIELD 所有保護殼保護膜產品會為犧牲自身去保護手機/手錶/耳機，因此當你發現產品有明顯撞擊變形或嚴重耗損等現象，建議您停止使用並更換全新商品。</p>	<p>約9.5x6.2cm</p>	<p>約53.2g</p>		<p>POM / rPET (85%回收材料製成)</p>