

1. 2L 雙耳立體湯鍋+含蓋餐碗組



產品規格

尺寸/容量：

-大碗：15.5x20.4x9.5cm(kitty 頭高 8.5cm)1.2L

-小碗：11.5x11.5x4.5cm(kitty 頭高 6.3cm)

重量：2000g±3%

材質：陶瓷(耐熱 160°C)

使用與清潔注意事項

1. 陶瓷製品難免會有缺釉、小黑點和凸起物，並非瑕疵。
2. 首次使用請用溫水和中性清潔劑清洗，並用毛巾擦乾。
3. 不適用於直火、電磁爐與洗碗機。
4. 請勿將熱鍋子立刻浸在冷水中，請放涼再處理。
5. 不要在鍋上使用任何尖銳或磨蝕性的。
6. 不要在熱的時候將器具浸入冷水中。
7. 不要在鍋上使用尖銳或磨蝕性的物體。
8. 如果鍋身上有任何裂紋（包括細紋裂紋），請勿使用。
9. 請勿盛裝溫度高於 160°C 食物。
10. 若鍋身很燙，請放涼再處理。
11. 避免使用鋼絲絨或任何腐蝕性洗劑的清潔本產品。
12. 在存放前用溫水沖洗乾淨並完全晾乾。
13. 請使用溫水和中性清潔劑手洗，以延長鍋的使用壽命。

陶瓷浮雕餐碗 3 入組



產品規格

-圓盤:20cm x 1.5cm(319g/盤±3%)

-方形餐碗:23cm x 12.5cm x 6cm(635g±3%)

材質：陶瓷(耐熱 160°C)

使用與清潔注意事項

1. 陶瓷製品難免會有缺釉、小黑點和凸起物，並非瑕疵。
2. 首次使用請用溫水和中性清潔劑清洗，並用毛巾擦乾。
3. 不適用於直火、電磁爐與洗碗機。
4. 請勿將熱餐盤立刻浸在冷水中，請放涼再處理。
5. 不要在餐盤上使用尖銳或磨蝕性的物體。
6. 如果餐盤上有任何裂紋（包括細紋裂紋），請勿使用。
7. 避免使用鋼絲絨或任何腐蝕性的清潔產品。
8. 在存放前用溫水沖洗乾淨並完全晾乾。

陶瓷馬克杯附立體公仔矽膠蓋與杯墊組



產品規格

尺寸/容量/重量：

- 馬克杯：:7.5x8.5cm/400ml±3%
- 矽膠杯蓋：50g±3%
- 陶瓷杯墊：12.5x11cm

材質：

- 馬克杯/杯墊：陶瓷(耐熱 160°C)
- 杯蓋：矽膠(耐熱 220°C)

使用與清潔注意事項

1. 陶瓷製品難免會有缺釉、小黑點和凸起物，並非瑕疵。
2. 首次使用時，請用溫水、中性清潔劑和軟性海綿清洗，並用毛巾擦乾
3. 使用微波爐和烤箱前請先取下矽膠上蓋
4. 請放在 9 歲以下兒童接觸不到的地方
5. 矽膠蓋上的公仔為固定式設計，請勿嘗試拆卸，以免損壞產品
6. 不適用於洗碗機與冷凍庫
7. 請使用中性清潔劑和軟性海綿清潔
8. 如果茶杯上有任何裂紋（包括細紋裂紋），請勿使用。
9. 避免使用鋼絲絨或任何腐蝕性的清潔產品

Hello Kitty 陶瓷立體公仔茶壺+玻璃杯組



產品規格

尺寸/容量：

- 茶壺：18x12x7cm, 530ml
- 茶杯：12x10x6cm, 210ml

重量：

- 茶壺：640g±3%
- 茶杯：106g±3%

材質：

- 茶壺：陶瓷(耐熱 160°C)

- 茶杯：玻璃(耐熱 140°C)

使用與清潔注意事項

1. 陶瓷製品難免會有缺釉、小黑點和凸起物，並非瑕疵
2. 請勿使用鋼絲等硬質物清洗，若有髒汙，可使用牙刷與中性清潔劑輕輕擦拭。
3. 請放在 9 歲以下兒童接觸不到的地方
4. 若有茶漬可用兩匙小蘇打搭配溫水清洗。
5. 請勿放置於微波爐、烤箱、洗碗機。
6. 請使用中性清潔劑和軟性海綿清潔，並使用毛巾擦拭乾淨
7. 如果茶壺與玻璃杯上有任何裂紋（包括細紋裂紋），請勿使用。
8. 避免使用鋼絲絨或任何腐蝕性的清潔產品

立體公仔玻璃隨身瓶附提袋組



產品規格

重量/尺寸：

- 杯身：:25cm x 6.8cm/350ml

- 提袋：50g±3%

材質：

- 杯身：硼矽酸鹽玻璃(耐熱 140°C)

- 提袋：Neoprene pouch(氯丁橡膠合成布料)

使用與清潔注意事項

1. 請放在 9 歲以下兒童接觸不到的地方
2. 劇烈的冷熱溫差可能會使玻璃破裂或破碎。

3. 使用前檢查玻璃是否有裂紋和破損。
4. 如果玻璃瓶破裂或破裂，請立即小心處理。
5. 請勿放入洗碗機、微波爐、烤箱與冷凍庫。
6. 每次使用本產品前後請用溫和清潔劑與清水沖洗。
7. 避免使用鋼絲絨或任何腐蝕性的清潔產品。

刺繡毛巾雙入組



產品規格

尺寸/重量：

-大毛巾：140x70cm/463g±3%

-小毛巾：39x58cm/150g±3%

材質：88%聚脂纖維+12%尼龍

使用與清潔注意事項

1. 使用前請先用冷水洗滌，清洗完應立即晾乾
2. 請與深色衣物分開洗滌
3. 不可熨燙、不可漂白、不可烘乾、不可乾洗

3D 抱枕毛毯組



產品規格

尺寸:

- 抱枕(未展開):25x30cm
- 毛毯(展開):120x120cm

材質: 100% 聚脂纖維

使用與清潔注意事項

1. 只能乾洗(不可熨燙,不可使用含氯漂白劑)
2. 請存放於乾燥陰涼處,避免長時間暴露在直射的陽光下

三麗鷗甜酷系列玩偶



警告及注意事項

1. 本產品不可放入洗衣機洗滌、乾洗、漂白或熨燙等,若需清潔可使用乾布沾濕清水擦拭,並將產品置於通風處陰乾,避免曝曬。
2. 本產品應避免接觸溶劑,保持乾燥潔淨較不易產生變質褪色變形。
3. 為延長使用壽命,請避免置於潮濕環境中,或於烈日下曝曬。
4. 避免嬰兒或兒童產生窒息的危險,請由成人拆裝,並將拆卸後塑膠袋立即丟棄,遠離火源

5. 本產品具易燃材質，若接近高溫會導致燃燒或變形，請遠離火源，以免發生火災。
6. 本產品中之小物件或填充物，請勿放入口中，避免不慎吞食。
7. 本產品非供五歲以下兒童使用，若五歲以下兒童使用，應由大人陪同避免危險。

多功能後背包

兩用手提包

側背包

手機包

雙層零錢包

票卡零錢包



日常使用注意事項

1. 包包遇水、摩擦，可能會有掉色的情形發生。
2. 染料顏色會隨時間、陽光照射而變淡。
3. 雖有防潑水加工處理，但可能會有隨著使用時間失效的情形發生。
4. 被雨淋濕時，用乾淨白棉布把水分擦乾，再放置於陰涼通風處，自然風乾。

清潔注意事項

1. 局部污漬可使用橡皮擦擦拭，少用清潔劑。
2. 請使用不含漂白、螢光劑的中性清潔劑加水稀釋並使用手洗方式清洗。勿用力刷洗髒污之處，可能會造成局部泛白。
3. 請勿使用洗衣機清洗，不可送乾洗，可能會造成無法復原的皺褶、縮水及變形。
4. 洗滌後請於通風處陰乾，勿高溫曝曬。
5. 不可高溫熨燙、不可烘乾。