

	商品	注意事項	產品尺寸	材質
主贈	蠟筆小新-304不鏽鋼雙層吸管杯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 3. 本產品清洗時請用中性清潔劑以柔軟的布或海綿輕輕清洗擦拭，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。清洗後請充分擦乾水份，乾燥後再進行收納。 4. 矽膠圈清洗後請確實安裝回原位，避免漏水。 5. 本產品所標示容量為最多滿水容量，避免溢出造成危險，建議盛裝適當水位於480ml(約八分滿)。 6. 保冷效能實測：溫度4°C冷水過6小時後變為15.8°C以下(SGS實驗室溫度20±2°C，測試水量480ml) 7. 保溫效能實測：溫度95°C熱水過6小時後變為28.1°C以上(SGS實驗室溫度20±2°C，測試水量480ml) 8. 瓶身適用溫度：溫度0°C~90°C 蓋子適用溫度：溫度0°C~90°C 9. 請勿在杯蓋與容器間夾放保鮮膜，避免漏水。 10. 盛裝水壘時請低於杯口約3公分，避免旋緊杯蓋時熱水溢出造成危險。 11. 本產品非密封式杯蓋，請勿在杯內有液體時放入包包內，避免漏水造成個人財物損失。 12. 本產品請勿盛裝酸鹼值過高飲品，例如檸檬汁、葡萄汁、牛奶和紅酒等，避免表面受損或變色。 13. 本產品盛裝濃稠或深色飲品時，可能會造成氣味附著或杯蓋變色。 14. 請勿裝入乾冰、碳酸飲料，避免保溫容器內壓上升，導致杯蓋無法開啟、內容物噴出或損壞等危險。 15. 本產品因製程關係，圖案旁有輕微透明框痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 16. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 17. 本產品不同批次生產會有些微色差，每件產品色澤可能略有差異屬正常現象，非瑕疵品。 18. 請保留本包裝以保留重要訊息。 19. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。 20. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約直徑10x高18 cm(不含吸管) 容量：約600ml(滿水位) 建議容量：約480ml</p>	<p>杯身/304不鏽鋼 杯蓋/304不鏽鋼、聚丙烯、矽膠 吸管/304不鏽鋼 吸管防塵套/矽膠</p>
1	蠟筆小新-3x3魔術方塊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過ST安全玩具認證合格，請安心使用。 2. 本產品請勿摔落、撞擊或大力拍打，避免產品損壞。 3. 本產品請勿水洗、浸泡或用腐蝕性液體和酒精擦拭，使用後產生髒污、灰塵等請用抹布沾乾微水分擦拭，擦拭後自然風乾即可。 4. 本產品收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光照射、高溫、溫差過大與潮濕環境，避免產生變質、變色、變形或事故發生。 5. 本產品請勿自行維修、分解、改造，避免產品損壞。 6. 本產品因材質特性有些微色差、脫模痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 7. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 8. 若發現產品裂痕或破損時，請立即終止使用。 9. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 10. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬5.7x深5.7x高5.7cm</p>	<p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)</p>
2	蠟筆小新-雙層食物罐	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過SGS檢驗，請安心使用。 2. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 3. 本產品上蓋裡有透氣孔，擰開前需先輕輕上提透氣孔，排出氣體後方可打開使用。 4. 本產品清洗時請用中性清潔劑以柔軟的布或海綿清洗，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。若遇較難清洗的食物殘渣可先用溫水浸泡數分鐘後，再用海綿加中性清潔劑以溫水清洗即可。 5. 本產品所標示容量為最大容量，建議湯罐盛裝適當容量約328ml、食物罐盛裝適當容量約240ml，避免內容物溢出。 6. 底部食物罐不可盛裝液體，避免溢出造成危險。 7. 本產品非緊密封設計，切勿倒放、搖晃，旋緊上蓋和罐身後請確實平放，避免內容物溢出。 8. 本產品可能會因食物而染色或氣味殘留，屬正常現象。 9. 本產品請勿盛放酸性、鹼性食物，例如咖哩、滷味、檸檬、牛奶和紅酒等料理，避免表面受損或變色。 10. 本產品適用於微波爐，使用時請將上蓋(含摺疊湯匙)取下，不可在未盛放食物下加熱或微波奶油等高油高糖食物。 11. 本產品適用微波溫度為攝氏90度，建議烹調時間不可超過3分鐘，取出時請用隔熱手套避免燙傷。 12. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 13. 本產品收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。 14. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 15. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約直徑9.5x高18.5cm 容量：湯罐/約410ml； 食物罐/約300ml 建議容量：湯罐/約328ml；食物罐/約240ml</p>	<p>罐體-聚丙烯、湯匙-聚丙烯、密封圈-矽膠 手提吊環-熱塑性彈性體</p>

3	蠟筆小新-多功能露營摺疊提籃	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品請依照包裝上的使用步驟展開和摺合收納，避免骨架變形及發生危險。 2.使用前請拆除所有的包裝材料並擦拭乾淨，同時檢查產品有無裂痕損壞。 3.本產品如有裂痕或破損請勿再使用，並請丟棄避免受傷。 4.本產品請在平坦的平台上操作，收納與展開時請將手指放於夾縫中避免夾手。 5.本產品為摺疊式設計，訴求輕巧方便攜帶，容量約16公升，可承受重量約5公斤，上蓋桌板支撐請勿超過2公斤，請勿放置過重物品及乘坐，避免造成骨架變形、損壞及發生危險。 6.本產品上蓋卡扣切勿反折，避免不當使用造成損壞；上蓋拿起向外拉開底部支架，可當小桌子使用，使用時支架需確實撐開拉直固定，避免發生危險。 7.桌面放置物品時請平均擺放，避免放置單邊桌面造成受力不平均、歪斜、傾倒等發生危險，請勿使用尖銳物在桌上切割，避免桌面損壞；請勿將高溫物品(如熱鍋)放置於桌面上，避免損壞桌面及發生危險。 8.提籃為伸縮摺疊設計，向上拉伸即可展開，向下摺疊即可收納，請確認組裝完全到位後再使用，避免鬆脫發生危險。 9.本產品為塑膠射出製作，如顏色或尺寸略有微差異，表面有小黑點及摩擦痕跡，不影響外觀的小刮痕等皆屬正常現象，非瑕疵品。 10.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 11.本產品請勿靠近火源或太陽直射的地方，避免變形變質。 12.本產品請勿用於提籃與桌面以外的用途。 13.本產品收納時請擦拭乾淨及保持乾燥，並存放於陰涼處。 14.本產品請勿重摔或強烈撞擊，避免導致產品破裂造成危險。 15.請保留包裝，方便參閱使用、收納說明。 16.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 17.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>展開約寬47x深28.5x高24cm(不含提把) 摺疊約寬47x深28.5x高9.5cm(不含提把) 容量約16公升</p>	<p>聚丙烯、熱塑性橡膠、不鏽鋼</p>
4	蠟筆小新-可攜式鋁合金摺疊桌(綠色款)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品請依照包裝上的使用步驟展開和摺合收納，避免骨架變形及發生危險。 2.本產品展開或摺合收納時，請小心操作避免夾手造成受傷。 3.本產品展開後拉開桌腳，四邊桌腳支架需確實撐開拉直，並務必扣上中間安全卡扣。 4.本產品使用時須放置於平坦的地面上使用，避免不穩產生危險。 5.本產品為摺疊式設計，訴求輕巧方便攜帶，桌面平均擺放前重為10公斤，請勿放置過重物品及乘坐，避免造成骨架變形、損壞及發生危險。 6.桌面放置物品時請平均擺放，避免放置單邊桌面造成受力不平均、歪斜、傾倒等發生危險。 7.本產品使用時須放置於平坦處使用，避免不穩發生危險。 8.本產品請勿使用尖銳物在桌上切割，避免桌面損壞。 9.本產品請勿將高溫物品(如熱鍋)直接放置於桌面上，避免損壞桌面，請放在有隔熱效果的隔熱墊上。 10.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 11.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭，擦拭後自然風乾即可。 12.本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 13.本產品收納時請擦拭乾淨及保持乾燥，並存放於陰涼處。 14.請保留包裝，方便參閱使用、收納說明。 15.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 16.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>展開尺寸：約寬61x深40x高25cm 收納尺寸：約長40x寬30x厚4cm</p>	<p>密度板、鋁合金、金屬配件、塑膠</p>
5	蠟筆小新-可攜式鋁合金摺疊桌(米色款)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品請依照包裝上的使用步驟展開和摺合收納，避免骨架變形及發生危險。 2.本產品展開或摺合收納時，請小心操作避免夾手造成受傷。 3.本產品展開後拉開桌腳，四邊桌腳支架需確實撐開拉直，並務必扣上中間安全卡扣。 4.本產品使用時須放置於平坦的地面上使用，避免不穩產生危險。 5.本產品為摺疊式設計，訴求輕巧方便攜帶，桌面平均擺放前重為10公斤，請勿放置過重物品及乘坐，避免造成骨架變形、損壞及發生危險。 6.桌面放置物品時請平均擺放，避免放置單邊桌面造成受力不平均、歪斜、傾倒等發生危險。 7.本產品使用時須放置於平坦處使用，避免不穩發生危險。 8.本產品請勿使用尖銳物在桌上切割，避免桌面損壞。 9.本產品請勿將高溫物品(如熱鍋)直接放置於桌面上，避免損壞桌面，請放在有隔熱效果的隔熱墊上。 10.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 11.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭，擦拭後自然風乾即可。 12.本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 13.本產品收納時請擦拭乾淨及保持乾燥，並存放於陰涼處。 14.請保留包裝，方便參閱使用、收納說明。 15.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 16.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>展開尺寸：約寬61x深40x高25cm 收納尺寸：約長40x寬30x厚4cm</p>	<p>密度板、鋁合金、金屬配件、塑膠</p>
6	蠟筆小新-多功能保冷袋背包椅	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品非玩具，非供14歲以下兒童或幼兒玩耍使用。 2.本產品乘坐重量限80公斤以內，乘坐時請勿前後傾斜或搖晃等劇烈動作，避免產品損壞及跌倒受傷。 3.本產品須放置於平坦的地面上使用，避免不穩產生危險。 4.本產品乘坐時請勿前後傾斜或搖晃等劇烈動作，避免跌倒受傷。 5.保冷袋容量約9公升，內裝重量勿超過3公斤，請勿放入過重或過多物品。 6.保冷袋內層僅表面防潑水非全防水規格製成，請小心使用。 7.保冷袋用途非長時間保冷(溫)，請勿長時間保存食物於袋內，以免食物變質或發霉。 8.保冷袋請勿放置90 C 以上過熱的物品，避免造成損壞。 9.保冷效能實測：溫度4 C 冷水過4小時後變為10.9 C。(SGS實驗室溫度20±2 C，測試水量6000ml) 10.保溫效能實測：溫度95 C 熱水過4小時後變為59.3 C。(SGS實驗室溫度20±2 C，測試水量6000ml) 11.保冷保溫效果依環境溫度及食物本身溫度會有所增減，保冷時建議可放入保冷劑或冰袋效果會更佳。 12.保冷袋放置食物時須注意勿打翻食物，若不慎打翻食物，請立即擦拭乾淨。 13.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。 14.本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 15.本產品經過上漿及各種不同的加工處理，為避免漿水脫落及掉色，請勿在潮濕時使用。 16.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦將會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 17.本產品金屬椅架為烤漆製作，使用產生磨擦使其烤漆出現刮痕或剝落皆屬正常現象。 18.本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 19.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 20.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>椅子展開尺寸：約寬32x深28x高45cm(不含背帶) 椅子摺疊尺寸：約寬32x深5x高52cm(不含背帶) 容量約9公升</p>	<p>聚酯纖維、鋁、塑膠</p>

7	蠟筆小新-單人摺疊椅(綠色款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品乘坐重量限80公斤以內，乘坐時請勿前後傾斜或搖晃等劇烈動作，避免產品損壞及跌倒受傷。 2. 本產品須放置於平坦地面使用，避免不穩產生危險。 3. 本產品開啟、收合時請小心手指，避免夾傷。 4. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。 5. 本產品若有零件脫落或損壞時，請勿再乘坐。 6. 本產品請存放於乾燥處，避免骨架生鏽，收納時請擦拭乾淨並保持乾燥，避免骨架生鏽。 7. 本產品椅面沾有砂土灰塵等乾性污垢時，可用乾刷清理，如為髒汙請用濕布擦拭並自然風乾。 8. 本產品布料有覆膜，易有皺摺或痕痕等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 9. 本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 10. 本產品使用時請避免接觸淺色物品(如淺色衣物、包袋等)，避免摩擦染色。 11. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動時間內至門市更換同款式。 12. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>展開尺寸：約寬80x深45x高80cm 收納尺寸：約直徑13x高80cm</p>	<p>單人椅/聚酯纖維、鏽、聚氯乙烷 收納袋/聚酯纖維、聚氯乙烷</p>
8	蠟筆小新-單人摺疊椅(米色款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前務必詳讀包裝上說明，避免不當操作造成危險或故障。 2. 請保留本包裝以保留重要訊息。 3. 本產品首次使用時請先充滿電後再使用，確保電池壽命。 4. 本產品使用時須放置在平坦、穩固的水平面上，避免不穩發生危險。 5. 本產品使用時不可靠近牆壁、木製家具和電器用品，避免潮濕發霉或造成事故發生。 6. 本產品使用時，請勿隨意晃動或移動，避免造成事故發生或導致產品損壞。 7. 本產品使用棉芯吸水出霧，請勿加入香水、香精、精油等高濃度油性液體，避免出霧量受影響或導致出口積水，造成產品損壞。 8. 加水時水量不可超過水箱外「MAX」標示，避免旋緊時溢出。 9. 請定期清洗水箱，並更換水箱內的水，若長時間不使用，請將水箱內的水倒出，擦乾後收起，棉芯為使用耗材，若霧量變小請定期更換。 10. 請使用本產品所附的充電線進行供電，確保產品正常運作。 11. 本產品請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。 12. 待充電完畢後，請將插頭拔除，避免長時間充電導致電池損壞縮短電池壽命。 13. 充電時間會依個人充電設備不同而有所增減。 14. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免電線內部銅線斷裂。 15. 請定期充電本產品，避免電池損壞。 16. 使用時間會依電池老化、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。 17. 為延長本產品壽命，請勿燈光開啟超過8小時，避免過熱，使用完畢後請務必關閉電源。 18. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮濕環境，避免造成事故或導致產品損壞。 19. 請勿自行修理、分解及改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。 20. 請勿將螺絲、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。 21. 本產品「不防水」，請避免遭水潑濺和用潮濕的手接觸充電線接頭以防觸電。 22. 本產品機身請勿水洗，使用後如有灰塵，請用乾布擦拭即可，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免產品受損。 23. 本產品水箱清洗後請用乾布擦乾，避免積水於箱內，收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。 24. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 25. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 26. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬9.5x深9.5x高22.5cm 容量約260ml</p>	<p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、 聚對苯二甲酸乙二醇酯、電子元件</p>
9	蠟筆小新-露營噴霧氣氈燈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過ST安全玩具認證合格，請安心使用。 2. 本產品使用前請詳細閱讀包裝上使用注意事項及說明進行產品安裝並正確使用，避免不當操作造成故障或危險；請保留包裝說明以保存重要訊息。 3. 本產品請使用鹼性3號電池(AA1.5V)4顆，產品把手右側為電池安裝處，請用十字螺絲卸下電池蓋，裝入正確電池並按正負極指示正確地放入，避免產生短路、故障、損壞等情形。 4. 本產品使用電池供電，電池壽命可能因效能、使用時間、狀況及環境而不同；已耗盡電池須由產品中取出，更換正確電池規格：鹼性3號電池(AA1.5V)4顆，避免發生故障等情形。 5. 本產品使用電池供電，非同類電池或新舊電池不可混合使用。 6. 泡泡液請自行添購或調配，泡泡液比例建議「水2：洗碗精1」，並倒入泡泡盤中使用。 7. 本產品把手處板機為電源開關鍵，初次使用時需扣動板機直至泡泡出現(約10秒時間)；輕扣板機即可開啟泡泡機，鬆開則關閉。 8. 本產品使用時前方出口處會有微細泡泡溢出屬正常現象；使用完畢後請拿乾布輕擦前方出口處與機身，保持產品乾淨。 9. 本產品使用過程中請勿拆卸出口口的蓋子，避免內部風扇捲入手指發生危險。 10. 本產品含電子零件請遠離大型電器用品，避免電磁波影響產品導致故障。 11. 本產品請勿摔落、撞擊或大力拍打，避免故障損壞。 12. 本產品禁止朝人體或動物使用，避免泡泡接觸到眼睛或皮膚等引起身體不適造成危險。 13. 本產品請於空曠室外使用，使用中的泡泡飛至地面會有濕潤等情形，應迅速擦乾，避免滑倒或事故發生。 14. 本產品請勿水洗、浸泡或用腐蝕性液體擦拭，使用後產生髒污、灰塵等請用抹布沾輕微水分擦拭，擦拭後自然風乾即可。 15. 本產品收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光照射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，避免產生變質、變色、變形或事故發生。 16. 本產品請勿自行維修、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。 17. 本產品因材質特性，些微色差、脫模痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 18. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 19. 若發現產品破損時，請立即終止使用。 20. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 21. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬17.5x深8.2x高16.5cm</p>	<p>聚丙稀(PP)、電子零件</p>
10	蠟筆小新-電動泡泡槍(綠色款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過ST安全玩具認證合格，請安心使用。 2. 本產品使用前請詳細閱讀包裝上使用注意事項及說明進行產品安裝並正確使用，避免不當操作造成故障或危險；請保留包裝說明以保存重要訊息。 3. 本產品請使用鹼性3號電池(AA1.5V)4顆，產品把手右側為電池安裝處，請用十字螺絲卸下電池蓋，裝入正確電池並按正負極指示正確地放入，避免產生短路、故障、損壞等情形。 4. 本產品使用電池供電，電池壽命可能因效能、使用時間、狀況及環境而不同；已耗盡電池須由產品中取出，更換正確電池規格：鹼性3號電池(AA1.5V)4顆，避免發生故障等情形。 5. 本產品使用電池供電，非同類電池或新舊電池不可混合使用。 6. 泡泡液請自行添購或調配，泡泡液比例建議「水2：洗碗精1」，並倒入泡泡盤中使用。 7. 本產品把手處板機為電源開關鍵，初次使用時需扣動板機直至泡泡出現(約10秒時間)；輕扣板機即可開啟泡泡機，鬆開則關閉。 8. 本產品使用時前方出口處會有微細泡泡溢出屬正常現象；使用完畢後請拿乾布輕擦前方出口處與機身，保持產品乾淨。 9. 本產品使用過程中請勿拆卸出口口的蓋子，避免內部風扇捲入手指發生危險。 10. 本產品含電子零件請遠離大型電器用品，避免電磁波影響產品導致故障。 11. 本產品請勿摔落、撞擊或大力拍打，避免故障損壞。 12. 本產品禁止朝人體或動物使用，避免泡泡接觸到眼睛或皮膚等引起身體不適造成危險。 13. 本產品請於空曠室外使用，使用中的泡泡飛至地面會有濕潤等情形，應迅速擦乾，避免滑倒或事故發生。 14. 本產品請勿水洗、浸泡或用腐蝕性液體擦拭，使用後產生髒污、灰塵等請用抹布沾輕微水分擦拭，擦拭後自然風乾即可。 15. 本產品收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光照射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，避免產生變質、變色、變形或事故發生。 16. 本產品請勿自行維修、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。 17. 本產品因材質特性，些微色差、脫模痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 18. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 19. 若發現產品破損時，請立即終止使用。 20. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 21. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬17.5x深8.2x高16.5cm</p>	<p>聚丙稀(PP)、電子零件</p>
11	蠟筆小新-電動泡泡槍(粉色款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過ST安全玩具認證合格，請安心使用。 2. 本產品使用前請詳細閱讀包裝上使用注意事項及說明進行產品安裝並正確使用，避免不當操作造成故障或危險；請保留包裝說明以保存重要訊息。 3. 本產品請使用鹼性3號電池(AA1.5V)4顆，產品把手右側為電池安裝處，請用十字螺絲卸下電池蓋，裝入正確電池並按正負極指示正確地放入，避免產生短路、故障、損壞等情形。 4. 本產品使用電池供電，電池壽命可能因效能、使用時間、狀況及環境而不同；已耗盡電池須由產品中取出，更換正確電池規格：鹼性3號電池(AA1.5V)4顆，避免發生故障等情形。 5. 本產品使用電池供電，非同類電池或新舊電池不可混合使用。 6. 泡泡液請自行添購或調配，泡泡液比例建議「水2：洗碗精1」，並倒入泡泡盤中使用。 7. 本產品把手處板機為電源開關鍵，初次使用時需扣動板機直至泡泡出現(約10秒時間)；輕扣板機即可開啟泡泡機，鬆開則關閉。 8. 本產品使用時前方出口處會有微細泡泡溢出屬正常現象；使用完畢後請拿乾布輕擦前方出口處與機身，保持產品乾淨。 9. 本產品使用過程中請勿拆卸出口口的蓋子，避免內部風扇捲入手指發生危險。 10. 本產品含電子零件請遠離大型電器用品，避免電磁波影響產品導致故障。 11. 本產品請勿摔落、撞擊或大力拍打，避免故障損壞。 12. 本產品禁止朝人體或動物使用，避免泡泡接觸到眼睛或皮膚等引起身體不適造成危險。 13. 本產品請於空曠室外使用，使用中的泡泡飛至地面會有濕潤等情形，應迅速擦乾，避免滑倒或事故發生。 14. 本產品請勿水洗、浸泡或用腐蝕性液體擦拭，使用後產生髒污、灰塵等請用抹布沾輕微水分擦拭，擦拭後自然風乾即可。 15. 本產品收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光照射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，避免產生變質、變色、變形或事故發生。 16. 本產品請勿自行維修、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。 17. 本產品因材質特性，些微色差、脫模痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 18. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 19. 若發現產品破損時，請立即終止使用。 20. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 21. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約寬17.5x深8.2x高16.5cm</p>	<p>聚丙稀(PP)、電子零件</p>

12	蠟筆小新-立體置物提籃	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品可承受重量約1.5公斤，請勿放入過重或過多物品。 2.請保留本包裝以保留重要訊息。 3.本產品使用時，提把與提籃的卡榫請確實扣緊固定，避免脫落，發生危險。 4.本產品適用於汽車可拆卸式頭枕，頭枕支架直徑小於15.5mm以內，使用前請先確認汽車頭枕支架規格。 5.為確保安全性，切勿安裝在會妨礙安全氣囊彈出和影響駕駛者的地方。 6.請勿安裝在兒童安全座椅的正前方。 7.請勿將熱飲置入本產品內，避免發生危險。 8.本產品切勿放置無附蓋飲品；請確保飲品蓋子是緊閉的情況下再置入，避免在行駛時搖晃造成飲品溢出，導致財物損失。 9.本產品車掛時，若欲調整座椅傾斜度，需留意避免過度傾斜導致飲品溢出。 10.本產品作為提籃使用時，切勿用力揮動本產品，避免提把斷裂。 11.本產品非食品容器，請勿直接接觸食物本身。 12.本產品使用後若有灰塵或髒汙，可用濕布輕微擦拭，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免表面刮痕受損。 13.本產品請勿使用於洗碗機、烘碗機，避免造成本產品變形損壞。 14.本產品為塑膠射出製作，如有色彩或尺寸有輕微差異、表面有小黑點及摩擦的痕跡，屬正常現象，非瑕疵品。 15.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 16.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 	約寬28x深17.5x高22cm(不含提把)	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚丙烯
13	蠟筆小新-造型抱枕毯	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品不可機械洗滌，以手洗滌水溫最高不應超過40°C，手洗後請整平，並懸掛晾乾即可。 2.本產品請勿使用漂白劑、柔軟劑及烘乾機烘乾，避免布面變色或損壞，請使用中姓清潔劑清洗。 3.本產品為染色印刷製品，建議與衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。 4.本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨天等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 5.本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 6.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 7.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	小新款抱枕/約寬45x高37cm 小白款抱枕/約寬60x高26.6cm 毛毯/約長70x寬142cm	抱枕-外層/100%聚酯纖維；內填充物/100%聚酯纖維 毛毯-100%聚酯纖維
14	蠟筆小新-全開式睡袋	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.適用溫度：極限溫度為0°C；舒適溫度為11°C(測試標準：ISO000000-1) 3.睡袋冷暖度依個人體質及居住環境差異而有不同感受，非瑕疵品更換所界定範圍。 4.本產品不可機械洗滌。 5.本產品請以40°C以下清水洗滌，並懸掛晾乾即可。 6.本產品為染色印刷製品，建議與淺色衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。 7.請勿使用漂白劑或柔軟劑、強酸(鹼)的清潔劑清洗，會破壞本產品導致損壞。 8.本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 9.本產品經使用後，需攤開通風一段時間再收收納，避免黴菌孳生。 10.本產品收納後請保持乾燥並存放於陰涼處，減少濕氣傷害。 11.本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 12.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	展開/約寬150x長210cm(位線展開攤平含套頭) 收納/約直徑22x高40cm	表布/100%聚酯纖維 內填充物/100%聚酯纖維
15	蠟筆小新-速開遮陽帳	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品非玩具，身高110公分以下孩童需在成人監督下使用本產品，勿讓兒童啃咬、吸吮或被悶住，避免窒息意外發生。 2.請勿使用漂白劑、柔軟劑或強酸(鹼)清潔劑等擦拭，會破壞本產品導致損壞。 3.本產品禁止孩童單獨使用或在2米內戲玩，避免絆倒造成危險。 4.嚴禁使用熨斗燙平及避免尖銳物品刮傷產品，影響使用效果。 5.本產品請勿接近火源與熱源，避免造成損壞或變形。 6.孩童使用時，請大人陪同使用並注意安全。 7.正常搭建速開遮陽帳時，需適當使用地釘，以穩固帳篷。 8.本產品搭建時需先清除底部凸出尖銳物，避免乘坐時受傷。 9.本產品需於平坦處搭建使用，避免不平穩發生危險。 10.本產品內有彈力塑膠管，使用時會迅速彈開，打開前請遠離人群或物品，孩童需在大人陪同和指導下使用。 11.本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 12.本產品表面清潔請用抹布沾輕微水分擦拭，擦拭完後自然風乾即可。 13.收納時請擦拭乾淨，並保持乾燥存放於陰涼處。 14.本產品請按收納步驟收摺，避免骨架變形。 15.本產品無法負重，請勿在產品上放置重物。 16.請保留包裝，方便參閱組裝、收納說明。 17.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 18.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	約寬145x深160x高110cm	100%聚酯纖維、塑膠管、鐵(地)釘