

	品名	產品特點	注意事項
款式 隨機	拉拉熊-造型陶 瓷烤盤(單柄 盤)	拉拉熊 20 週年商 品 雙耳/單柄把手設 計，方便拿取 適用於微波爐/洗碗 機/烤箱 單柄盤約長 20x 寬 15x 高 5cm	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品通過 SGS 檢驗，請安心使用。 2.本產品使用前，請拆除所有包裝材料，並同時檢查產品有無破裂、損壞。 3.本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 4.本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。 5.本產品淺色陶瓷表面可能有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。 6.本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。 7.本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約 200°C，耐冷 0°C，耐溫差 100°C。 8.基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。 9.本產品所標示的容量為滿水位，建議盛裝適當水位低於盤碗口 1.5 公分，避免溢出造成財物損失或危險。 10.本產品適用微波爐、洗碗機和烤箱，烤箱溫度不可超過 200°C，避免產品損毀造成意外。 11.本產品請勿直火使用並避免空碗、空盤加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶瓷盤破裂、損壞。加熱後須配戴隔熱手套拿取，避免燙傷。 12.本產品為陶瓷製品，窯燒過程控制不易，色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶瓷本身特性為正常現象，非瑕疵品。 13.本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 14.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。 15.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 16.本產品運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。若有上述情形請撥打顧客服務電話(02)2278-4688。
	拉拉熊-造型陶 瓷烤盤(雙耳 盤)	雙耳盤約長 22x 寬 13.5x 高 4.5cm 單柄盤約 390g 雙耳盤約 430g 容量: 單柄盤約 550ml(滿 水位) 雙耳盤約 500ml(滿 水位) 建議容量: 單柄盤約 420ml 雙耳盤約 380ml	

款式 隨機	拉拉熊-陶瓷疊 疊馬克杯(米色 款)	拉拉熊 20 週年商 品 可堆疊收納，不佔 空間	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品通過 SGS 檢驗，請安心使用。 2. 本產品使用前，請拆除所有包裝材料，並同時檢查產品有無破裂、損壞。 3. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 4. 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。 5. 本產品淺色陶瓷表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。 6. 本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。 7. 本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約 100°C，耐冷 0°C，耐溫差 100°C。 8. 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。 9. 本產品所標示容量為最多滿水容量 480ml，建議盛裝適當水位低於杯口 1.5 公分，約 385ml，避免溢出造成財物損失或危險。 10. 本產品陶瓷適用微波爐與洗碗機，不適用於烤箱。 11. 本產品陶瓷請勿直火使用並避免空杯加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶瓷杯破裂和損壞。加熱後須配戴隔熱手套拿取，避免燙傷。 12. 本產品堆疊收納時切勿過高，避免重心不穩摔落造成事故發生或產品損壞。 13. 本產品為陶瓷製品窯燒過程控制不易，色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶瓷本身特性為正常現象，非瑕疵品。 14. 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 15. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。 16. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 17. 本產品運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。若有上述情形請撥打顧客服務電話(02)2278-4688。
	拉拉熊-陶瓷疊 疊馬克杯(粉綠 款)	適用於微波爐和洗 碗機 約直徑 9.8x 高 8.7cm(不含杯把) 約 400g	
	拉拉熊-陶瓷疊 疊馬克杯(粉色 款)	容量：約 480ml(滿 水位) 建議容量：約 385ml	
	拉拉熊-陶瓷疊 疊馬克杯(白色 款)		

1	拉拉熊-靜音時鐘置物櫃(米色款)	拉拉熊 20 週年商品 靜音指針設計 鑰匙小物收納好方便 約寬 23.8x 深 8x 高 30.5cm 約 1200g 密集板、塑膠零件、金屬零件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。 2. 本產品僅限於室內使用，需放置於平坦處或安穩固定於牆面，防止摔落造成事故發生或產品損壞。 3. 安穩固定於牆面時，請勿放置過重或過多的物品，避免造成事故發生或產品損壞。 4. 請使用碳鋅 3 號電池(AA1.5V)1 顆，拉開門內電池蓋裝入正確電池並請務必按正確極性裝入，避免產生短路、反充電或漏液之情形。 5. 電力耗盡之電池應取出更換，更換電池請按照正確電池規格:碳鋅 3 號電池(AA1.5V)一顆，避免發生故障等情況。 6. 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用狀況和環境而不同。 7. 長時間不使用本產品時，請將電池取下。 8. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮溼環境，避免造成事故或產品損壞。 9. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒污請用乾布擦拭，切勿使用菜瓜布、鋼刷、酒精及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。 10. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 11. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 12. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。
2	拉拉熊-收納置物盒(米色款)	拉拉熊 20 週年商品 置物收納好方便 提把設計，移動真輕鬆 約寬 24x 深 17x 高 10cm 約 180g 聚丙烯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品請勿放入過重或過多物品，避免變形造成損壞。 2. 本產品請置於平坦處使用，避免不穩發生危險。 3. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。 4. 本產品使用後若有灰塵或汙漬，可用濕布輕微擦拭，切勿使菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免表面刮痕受損。 5. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 6. 本產品為塑料射出製作，如色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、摩擦痕跡和不影響外觀的小刮痕等皆屬正常現象，非瑕疵品。 7. 本產品收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。 8. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵

			<p>品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>9. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
3	拉拉熊-雙面四季被(粉色款)	<p>拉拉熊 20 週年商品</p> <p>輕薄透氣，好眠必備</p> <p>舒適面料，觸感柔軟</p> <p>雙面設計，隨心情變換</p> <p>附提袋，方便收納</p> <p>約長 200x 寬 150cm</p> <p>約 1050g</p> <p>外層/100%聚酯纖維</p> <p>內填充/100%聚酯纖維</p>	<p>1. 四季被冷暖度依個人體質及居住環境差異而有不同感受，非瑕疵退換貨所界定範圍。</p> <p>2. 本產品最高水洗溫度為攝氏 30 度，洗滌後自然懸掛晾乾即可。</p> <p>3. 本產品為染色印刷製品，建議與淺色衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。</p> <p>4. 本產品不可漂白、烘乾及使用柔軟劑清洗，避免布面變色或損壞，請使用中性的清潔劑清洗。</p> <p>5. 使用清潔劑洗淨前，請先詳讀清潔劑的注意事項再正確地使用。</p> <p>6. 使用洗衣機清洗，請先裝入洗衣袋，再將洗衣強度調至最弱。</p> <p>7. 本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>8. 本產品收納後請保持乾燥並存放於陰涼處，減少濕氣影響。</p> <p>9. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>10. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
	拉拉熊-雙面四季被(米色款)		
4	拉拉熊-三孔 USB 電源供應器(粉色款)	<p>拉拉熊 20 週年商品</p> <p>三孔 USB 充電方便好用</p>	<p>1. 本產品內含電子零件，請勿置於金屬材質或電器用品上、高低溫差過大場所、水源處與潮濕的環境，避免造成事故或導致產品損壞。</p> <p>2. 本產品使用時，請確認所有電源連接線插頭已確實插好，不正確的安裝將會導致無法預期的損壞。</p> <p>3. 使用本產品供電時，有可能發生不相容狀況，例如當機，請小心使用；如有不相容狀況請勿再使用。</p> <p>4. 為延長本產品壽命，請勿連續使用超過 8 小時，避免過熱，使用完畢後務必將本產品取下，請勿留在插座上，避免發生危險。</p> <p>5. 請勿自行維修、分解及改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>6. 本產品表面為印刷製品，有輕微掉色或剝落等皆屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>7. 本產品表面請勿接觸帶有腐蝕性液體，或使用尖</p>
	拉拉熊-三孔 USB 電源供應器(米色款)	<p>AC110~240 國際通用電壓</p> <p>可折合插頭收納省空間</p> <p>約寬 4.5x 深 2.7x 高 5.5cm</p> <p>約 68g</p> <p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、電子零件</p>	

			<p>銳器具刮劃，如因人為因素造成外觀損壞恕不負責。</p> <p>8. 本產品使用後如有灰塵或髒汙，建議先從插座取下本產品，使用乾布擦拭清潔即可，切勿水洗或用腐蝕性液體擦拭，避免產品受損或觸電受傷。</p> <p>9. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>10. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
5	拉拉熊-連帽毛毯(白色款)	<p>拉拉熊 20 週年商品</p> <p>絨毛材質，柔軟舒適</p>	<p>1.本產品為染色印刷製品，建議與淺色衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。</p> <p>2.本產品請勿使用漂白劑、柔軟劑清洗及烘乾機烘乾，避免布面變色或損壞，請使用中性的清洗劑清洗。</p> <p>3.本產品不可機械洗滌，以手洗滌水溫最高不應超過攝氏 40 度，洗滌後請整平並懸掛晾乾即可。</p> <p>4.本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>5.本產品收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。</p> <p>6.本產品印刷部份非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>7.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>8.本產品經使用過即使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
	拉拉熊-連帽毛毯(粉色款)	<p>居家、旅行必備好物</p> <p>約長 70x 寬 142cm(不含帽子)</p> <p>約 380g</p> <p>100%聚酯纖維、塑膠扣</p>	
6	拉拉熊-桌上收納鐵櫃附鏡(米色款)	<p>拉拉熊 20 週年商品</p> <p>內部分層、掛勾、鏡子設計</p>	<p>1. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。</p> <p>2. 本產品需放置於平坦處使用，避免不穩產生危險。</p> <p>3. 請勿放置過重或過多的物品，避免造成損壞或變形。</p> <p>4. 本產品及內部鏡面使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭，請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。</p> <p>5. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>6. 建議貴重物品應自行妥善保管，請勿放置於鐵櫃內當心失竊。</p> <p>7. 本產品收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。</p> <p>8. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕</p>
	拉拉熊-桌上收納鐵櫃附鏡(粉色款)	<p>飾品、辦公室小物輕鬆收納</p> <p>約寬 10.8x 深 10.8x 高 27cm</p> <p>約 670g</p> <p>鐵、聚丙烯、玻璃</p>	

			<p>疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>9. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
7	<p>拉拉熊-感應式垃圾桶(米色款)</p> <p>拉拉熊-感應式垃圾桶(粉色款)</p>	<p>拉拉熊 20 週年商品</p> <p>紅外線感應開蓋，方便不髒手</p> <p>360 度輕敲觸碰開啟</p> <p>內置 LED 燈光，黑夜看得清</p> <p>加大桶口，傾倒更便利</p> <p>約寬 23x 深 21x 高 28cm</p> <p>約 760g</p> <p>約 12L</p> <p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚丙烯、電子零件</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前請詳細閱讀包裝上的使用注意事項及使用說明進行產品設定，並正確使用。 2. 請保留包裝以保留重要訊息。 3. 本產品僅限於室內使用。使用時需放置水平硬質地面上，防止產品摔落或傾倒，避免產生故障。 4. 本產品使用鹼性 3 號電池(AA1.5V)4 顆，切勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。 5. 本產品安裝電池時，請將上蓋翻至背面並拉開電池蓋，依序裝入正確電池，請務必按正確極性裝入，避免產生短路、反充電或漏液之情形。 6. 電力耗盡之電池應取出更換，更換電池請按照正確電池規格：鹼性電池 3 號(AA1.5V) 4 顆，避免發生故障等情況。 7. 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用狀況和環境而不同。 8. 長時間不使用本產品時，請將電池取下。 9. 本產品請保持感應區域清潔，以確保感應功能正常。 10. 開關蓋的過程中，請勿使用外力強壓或快速開蓋，避免產品損壞。 11. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上以及高低溫差過大之場所與潮濕環境，避免造成事故或導致產品損壞。 12. 本產品「不防水」，嚴禁將本產品浸入水中或其他液體中，或將水等其他液體滲入機身內，避免產生漏電的危險。 13. 本產品請勿水洗，經使用產生髒污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。 14. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 15. 本產品因材質特性，些微色差、脫模痕跡，為正常現象，非瑕疵品。 16. 請勿自行修理、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。 17. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 18. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無

法退(換)貨。















