

品名	產品特點	注意事項	產品尺寸	重量	容量	材質
美少女戰士-304不鏽鋼輕量保溫瓶	雙層真空，保溫保冷 130g 輕巧好攜帶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。</li> <li>2. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。</li> <li>3. 本產品清洗時請用中性清潔劑，並以柔軟的布或海綿輕輕清洗擦拭，清洗後請充分擦乾水分，乾燥後再進行收納。</li> <li>4. 本產品切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑做清洗，避免造成表面刮痕或受損。</li> <li>5. 本產品所標示容量為最多滿水容量，建議盛裝適當水位低於杯口 1.5 公分，約 130ml，避免旋緊上蓋時溢出造成財物損失或危險。</li> <li>6. 保冷效能實測：溫度 4°C 冷水過 6 小時後變為 12°C 以下(SGS 實驗室溫度 20±2°C，測量水量 130ml)</li> <li>7. 保溫效能實測：溫度 95°C 熱水過 6 小時後變為 39°C 以下(SGS 實驗室溫度 20±2°C，測量水量 130ml)</li> <li>8. 本產品可盛裝熱飲，使用時請小心溫度和蒸氣。</li> <li>9. 請勿蓋子與瓶身間夾放保鮮膜，避免漏水或影響保溫功能。</li> <li>10. 本產品非完全防漏設計，不排除有輕微漏水的可能性，使用時上蓋需關緊，請勿左右搖晃或傾倒，避免漏水造成財物損失或危險。</li> <li>11. 本產品請勿盛裝酸鹼值過高飲品，例如牛奶、檸檬汁、葡萄汁、紅酒等，避免杯身表面受損或變色。</li> <li>12. 本產品盛裝濃稠或深色飲品時，可能會造成氣味附著或蓋子變色。</li> <li>13. 請勿裝入乾冰、碳酸飲料，避免保溫容器內壓上升，導致上蓋無法開啟、內容物噴出或蓋子損壞等危險。</li> <li>14. 本產品印刷部份非永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象；因製程關係，圖案邊上會有些微透明膜屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>15. 本產品不同批次生產會有些微色差，產品色澤可能略有差異屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>16. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。</li> <li>17. 本產品經使用過或使用不當引起的損壞，恕不接受退换货。</li> </ol>	約直徑 4.5x 高 14.5cm	約 130g	容量:約 150ml 建議容量:約 130ml	上蓋/聚丙烯、304 不鏽鋼、矽膠 瓶身/304 不鏽鋼
美少女戰士-造型伸縮筆(彎月神)	彎月神杖立體造型設計 可伸縮設計，方便教學導覽 書寫順暢，體積輕巧好攜帶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品可能有尖銳邊緣請小心使用。</li> <li>2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汗請用濕布輕輕擦拭即可。</li> <li>3. 本產品因製作方式及材質特性，顏色或尺寸有些微差異為正常現象，非瑕疵品。</li> <li>4. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>5. 本產品書寫完畢和長時間停止書寫時應將筆蓋鎖緊，避免油墨乾掉及筆頭沾染其他物品或衣物。</li> </ol>	尺寸：約寬 3x 深 1.7x 高 16.5cm 展開尺寸：約寬 3x 深 1.7x 高 66cm	約 60g		筆/鋅合金、金屬配件、筆芯/聚碳酸酯、油性油墨

杖款)		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</li> <li>7. 本產品筆芯油墨為消耗品，無法補充或替換。</li> <li>8. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</li> <li>9. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</li> </ol>				
美少女戰士- 彎月神杖立體造型設計 粉底刷 (彎月神仗款)	<p>彎月神杖立體造型設計</p> <p>刷毛可伸縮收納好方便</p> <p>刷毛彈性適中、柔和自然</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品可能有尖銳邊緣請小心使用。</li> <li>2. 刷具初次使用和之後清潔，請以攝氏 30 度以下清水輕輕洗滌並甩乾，避免搓揉或刷洗，手洗後用面紙微微輕壓乾即可。</li> <li>3. 刷具使用完畢後需將化妝品擦去並自然風乾，完全乾燥後再收納，並請存放於陰涼處，避免潮濕曝曬環境。</li> <li>4. 刷具經長時間使用後可能會出現刷毛脫落、分歧稀疏等問題屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>5. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>6. 刷柄為電鍍製作，如有色澤不均等皆屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>7. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</li> <li>8. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</li> <li>9. 本產品美妝刷具為個人消耗型衛生性質之商品，不得拆封及試用，一經拆封或使用，將影響退貨之權限，恕無法退(換)貨。</li> </ol>	約寬 3.5x 深 2x 高 15cm	約 70g		鋅合金、塑膠配件、纖維毛
美少女戰士- LED 補光化妝鏡 (月光水晶變身盒款)	<p>月光水晶變身盒</p> <p>經典圖案設計</p> <p>打光補妝，均勻照亮肌膚</p> <p>迷你輕巧，方便好攜帶</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 月光水晶變身盒款需使用 Type-C 充電線；水手戰士款需使用 USB 充電線。請各別使用產品所附的充電線進行供電，確保產品正常運作；本產品初次使用請先充飽電源，充電時背面上方紅色指示燈會亮起，充滿電後紅色指示燈會變綠色。</li> <li>2. 請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。</li> <li>3. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂而無法使用。</li> <li>4. 輕觸光源開關可開啟或關閉電源，長按不放可無段式亮度調節。</li> <li>5. 月光水晶變身盒款觸控開關位於內側鏡面圓形中心處；水手戰士款開關按鈕位於機身右側，輕按即可開啟和關閉。</li> <li>6. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上、高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞。</li> <li>7. 請勿將細釘、針等金屬或異物插入本產品隙封間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。</li> <li>8. 本產品請勿自行修理、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。</li> <li>9. 本產品燈具設計為不可拆卸更換。</li> <li>10. 本產品請勿水洗，使用後鏡面如有灰塵、髒汙請用柔軟乾布擦拭即可。</li> <li>11. 本產品表面請勿接觸有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，</li> </ol>	約直徑 9x 高 1.5cm	約 100g		ABS 塑膠(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、電子零件、玻璃

		<p>避免造成表面損壞、破裂發生危險。</p> <p>12. 本產品表面印刷部分非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>13. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曝曬。</p>				
美少女戰士-LED補光化妝鏡(水手戰士款)	<p>水手戰士款經典圖案設計 打光補妝，均勻照亮肌膚 迷你輕巧，方便好攜帶</p>	<p>1. 月光水晶變身盒款需使用 Type-C 充電線；水手戰士款需使用 USB 充電線。請各別使用產品所附的充電線進行供電，確保產品正常運作；本產品初次使用請先充飽電源，充電時背面上方紅色指示燈會亮起，充滿電後紅色指示燈會變綠色。</p> <p>2. 請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。</p> <p>3. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂而無法使用。</p> <p>4. 輕觸光源開關可開啟或關閉電源，長按不放可無段式亮度調節。</p> <p>5. 月光水晶變身盒款觸控開關位於內側鏡面圓形中心處；水手戰士款開關按鈕位於機身右側，輕按即可開啟和關閉。</p> <p>6. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上、高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞。</p> <p>7. 請勿將細釘、針等金屬或異物插入本產品隙封間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>8. 本產品請勿自行修理、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>9. 本產品燈具設計為不可拆卸更換。</p> <p>10. 本產品請勿水洗，使用後鏡面如有灰塵、髒汗請用柔軟乾布擦拭即可。</p> <p>11. 本產品表面請勿接觸有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免造成表面損壞、破裂發生危險。</p> <p>12. 本產品表面印刷部分非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>13. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曝曬。</p>	<p>約寬 9x 深 9x 高 1.5cm</p>	<p>約 90g</p>		<p>ABS 塑膠(丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物)、電子零件、玻璃</p>

<p>美少女戰士-炫彩化妝箱(水手月亮款)</p>	<p>大開口設計 內附化妝鏡 手提好攜帶</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品容量約 4 公升，內裝重量勿超過 2 公斤，請勿放入過重或過多物品，避免造成損壞。</li> <li>2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。</li> <li>3. 本產品內部鏡面使用後如有灰塵、髒汙請用柔軟乾布擦拭即可。</li> <li>4. 本產品請勿重壓、撞擊、摔落及避免尖銳物割傷產品影響使用效果。</li> <li>5. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</li> <li>6. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>7. 本產品皮料有皺摺或摺痕等痕跡為皮料特性，屬正常現象非瑕疵品。</li> <li>8. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</li> <li>9. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</li> <li>10. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</li> </ol>	<p>約寬 21.5x 深 15cmx 高 18cm(不含提把)</p>	<p>約 680g</p>	<p>約 4L</p>	<p>聚氨酯、聚丙烯、玻璃、金屬拉鍊</p>
<p>美少女戰士-炫彩化妝箱(水手戰士款)</p>	<p>大開口設計 內附化妝鏡 手提好攜帶</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品容量約 4 公升，內裝重量勿超過 2 公斤，請勿放入過重或過多物品，避免造成損壞。</li> <li>2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。</li> <li>3. 本產品內部鏡面使用後如有灰塵、髒汙請用柔軟乾布擦拭即可。</li> <li>4. 本產品請勿重壓、撞擊、摔落及避免尖銳物割傷產品影響使用效果。</li> <li>5. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</li> <li>6. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>7. 本產品皮料有皺摺或摺痕等痕跡為皮料特性，屬正常現象非瑕疵品。</li> <li>8. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</li> <li>9. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</li> <li>10. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</li> </ol>	<p>約寬 21.5x 深 15cmx 高 18cm(不含提把)</p>	<p>約 680g</p>	<p>約 4L</p>	<p>聚氨酯、聚丙烯、玻璃、金屬拉鍊</p>

<p>美少女戰士-皮革肩背小包</p>	<p>可肩背、側背，好百搭 拉鍊開口設計，物品好拿取 內袋設計收納小物好方便</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品容量約 1 公升，可承受重量約 3 公斤，請勿放入過重或過多物品，避免包裝變形。</li> <li>2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汗請用濕布擦拭即可。</li> <li>3. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</li> <li>4. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>5. 本產品拉鍊為金屬材質，建議開闔時請向內或向下輕壓較方便操作。</li> <li>6. 本產品皮料易有皺摺或摺痕等痕跡為材質的特性屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>7. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</li> <li>8. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。</li> <li>9. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</li> </ol>	<p>包體/約寬 20x 深 7x 高 20cm、鍊子/約 114cm</p>	<p>約 420g</p>	<p>聚氨酯、聚酯纖維、金屬配件</p>
<p>美少女戰士-體重計</p>	<p>重量/室內溫度/電量標示 即站即秤，自動關機 LCD 背光顯示螢幕</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前務必詳讀包裝上說明，避免不當操作造成危險或故障。</li> <li>2. 請保留包裝以保留重要訊息。</li> <li>3. 本產品使用時需放置水平硬質地面上，請勿於地毯及軟質地墊上使用，避免不穩發生危險或導致秤量不正確。</li> <li>4. 本產品僅供家庭或個人秤量體重使用，請勿作商業用途。</li> <li>5. 本產品秤量勿超過最大秤量 180kg，避免造成產品損壞。</li> <li>6. 本產品需大於 5kg 才會開機，請先站上本機，開機後即可秤量。</li> <li>7. 本產品秤量完畢無任何操作時會自動關機。</li> <li>8. 本產品單位切換時，需於開機後，按壓底部單位切換鍵切換。</li> <li>9. 本產品秤量時請保持身體平穩，勿踩踏體重計邊緣，避免跌倒發生危險。</li> <li>10. 本產品長時間不使用時請水平放置，請勿垂直置放或擱置物品在秤盤上，並請取出電池。</li> <li>11. 本產品使用碳鋅 4 號電池(AAA1.5V)2 顆，請勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。</li> <li>12. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮溼環境，避免造成事故或導致產品損壞。</li> <li>13. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汗請用柔軟乾布擦拭即可。</li> <li>14. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動</li> </ol>	<p>約直徑 28x 高 2cm</p>	<p>約 797g</p>	<p>本體/強化玻璃、電子零件、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 布尺/聚氯乙烯</p>

		<p>期間內至門市限更換同款式。</p> <p>15. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>			
美少女戰士-時尚自動直傘	<p>露娜&amp;阿爾特米斯經典圖案設計</p> <p>104公分大傘面</p> <p>8支骨架，強韌耐用</p> <p>按壓自動開傘</p>	<p>1. 強風時請小心使用，避免損壞。</p> <p>2. 本產品含尖銳處，使用時請注意四周是否安全。</p> <p>3. 開收傘面時請不要過度用力，有卡到異物請先排除再繼續使用，避免骨架彎曲損毀。</p> <p>4. 本產品為染色印刷製品，因摩擦、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品</p> <p>5. 傘面請勿使用化學藥劑清洗或有腐蝕性液體、藥劑塗抹，避免產品損壞。</p> <p>6. 為維護骨架及傘布之壽命，使用後請晾乾再收納。請勿置於日光直射、高溫、溫差過大之場所與潮溼環境，避免產品產生變質、變色、變形或事故發生。</p> <p>7. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	約 104(傘面直徑)x89cm(長度)	約 330g	<p>聚酯纖維、塑膠、金屬</p>
美少女戰士-時尚自動鳥籠傘	<p>水手月亮經典圖案設計</p> <p>立體弧度，可愛傘型</p> <p>8支骨架，強韌耐用</p> <p>按壓自動開傘</p>	<p>1. 強風時請小心使用，避免損壞。</p> <p>2. 本產品含尖銳處，使用時請注意四周是否安全。</p> <p>3. 開收傘面時請不要過度用力，有卡到異物請先排除再繼續使用，避免骨架彎曲損毀。</p> <p>4. 本產品為染色印刷製品，因摩擦、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品</p> <p>5. 傘面請勿使用化學藥劑清洗或有腐蝕性液體、藥劑塗抹，避免產品損壞。</p> <p>6. 為維護骨架及傘布之壽命，使用後請晾乾再收納。請勿置於日光直射、高溫、溫差過大之場所與潮溼環境，避免產品產生變質、變色、變形或事故發生。</p> <p>7. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	約 86(傘面直徑)x89cm(長度)	約 330g	<p>乙烯/醋酸乙烯酯共聚物、聚酯纖維、塑膠、金屬</p>

美少女戰士-時尚雙層項鍊(螺旋愛心變身盒款)	雙鍊款，可多樣搭配		細鍊 45±0.5cm 粗鍊 39±0.5cm	細鍊 2.5g 粗鍊 7.5g		合金、電鍍金色、鍍石
美少女戰士-時尚項鍊(露娜款)	小巧細緻，搭配代表露娜顏色的小鍍石。	1. 建議可存於密封夾鏈袋內，較可保持商品長久使用。 2. 請避免碰水，保持乾燥，以避免電鍍層快速退去導致商品氧化。 3. 為避免拉扯與商品保護，建議勿配戴洗澡、運動等。	39±0.5cm	2.5g		合金、電鍍金色、鍍石
美少女戰士-時尚手鍊(螺旋愛心變身盒款)	月亮與變身器的元素組合，並搭配屬於五戰士的鍍石。	4. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 5. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。	20±0.5cm	6.5g		合金、電鍍金色、鍍石
美少女戰士-時尚手鍊(露娜款)	小巧細緻，搭配代表露娜顏色的小鍍石。		20±0.5cm	2g		合金、電鍍金色、鍍石

# LED 補妝鏡

### 功能介紹

#### 月光水晶變身盒款

觸控式開關  
輕觸一下開啟  
再按一下即可關閉  
LED燈  
(長按不放可無段式亮度調節)

### 水手戰士款

開關按鈕  
(長按不放可無段式亮度調節)

### 操作說明

- ① 使用前先將鏡面調節至適合的角度。
- ② 按住開關鍵，開啟環形LED燈，再按一下開燈。
- ③ 每次使用完畢，按開關鍵關閉環型LED燈，關上鏡子即可。

充電時指示燈亮紅燈  
充電完成時指示燈亮綠燈

#### ⚠️ 使用注意事項

1. 月光水晶變身盒款需使用Type-C充電線；水手戰士款需使用USB充電線，請各別使用產品所附的充電線進行充電，確保產品正常運作；本產品初次使用請先充電飽，充電時背面上方紅色指示燈會亮起，充滿電後紅色指示燈會變綠色。
2. 請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。
3. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂而無法使用。
4. 輕觸光旁開關可開啟或關閉電源，長按不放可無段式亮度調節。
5. 月光水晶變身盒款觸控開關位於內側鏡面圓形中心處；水手戰士款開關按鈕位於機身右側，輕按即可開啟和關閉。
6. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上，高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞。
7. 請勿將細針、針等金屬或異物插入本產品密封間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。
8. 本產品請勿自行修理、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。
9. 本產品燈具設計為不可拆卸更換。
10. 本產品請勿水洗，使用後鏡面如有灰塵、髒汗請用柔軟乾布擦拭即可。
11. 本產品表面請勿接觸有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免造成表面損壞、破裂發生危險。
12. 本產品表面印刷部分非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。
13. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曬曬。

# 體重計說明

### 功能名稱

#### 秤體正面

- 背光LCD顯示螢幕
- 重量單位顯示  
KG/公斤  
LB/磅  
ST.LB/英石/磅
- 溫度單位顯示
- 重量顯示

#### 秤體背面

- 單位切換鍵  
按壓圖畫處即可切換
- 電池盒  
裝有4號電池(AAA1.5V)x2顆  
(需自行購買)

### 符號提示

**超載顯示**  
表示秤量超出最大秤量範圍  
(大於180kg)

**電量不足**  
顯示Lo表示電池低電量  
(需更換電池)

**溫度顯示**  
溫度顯示單位°C(攝氏)