

THERMOS膳魔師巧味不沾鍋_THP系列

商品照片						
國際條碼	4713112850055	4713112830064	4713112850062	4713112830071	4713112750058	4713112730012
商品名稱	單柄平底鍋20cm_焦糖棕	單柄平底鍋20cm_湛海藍	單柄附蓋深煎鍋28cm_焦糖棕	單柄附蓋深煎鍋28cm_湛海藍	雙耳附蓋湯鍋20cm_焦糖棕	雙耳附蓋湯鍋20cm_湛海藍
商品型號	THP-F20-BR	THP-F20-BL	THP-F28D-BR	THP-F28D-BL	THP-W20-BR	THP-W20-BL
定價	NT\$1,800	NT\$1,800	NT\$3,300	NT\$3,300	NT\$2,400	NT\$2,400
材質	塗層：不沾塗層、鍋身：鋁合金、鍋底：SUS430、把手：電木		塗層：不沾塗層、鍋身：鋁合金、鍋底：SUS430、把手：電木、上蓋：玻璃+電木		塗層：不沾塗層、鍋身：鋁合金、鍋底：SUS430、側耳：電木、上蓋：玻璃+電木	
容量	1.0 L		3.8 L		2.4 L	
內徑	20 cm		28 cm		20 cm	
尺寸	37 x 22 x 8.5 cm		47 x 30 x 13 cm (不含上蓋) · 47 x 30 x 16 cm (含上蓋)		25 x 22 x 10.5 cm (不含上蓋) · 25 x 22 x 15.5 cm (含上蓋)	
鍋身高度	5 cm		8 cm		9.5 cm	
淨重	鍋身520g±5%		鍋身950g±5%、上蓋750g±5%		鍋身720g±5%、上蓋450g±5%	
適用熱源	瓦斯爐、電磁爐、IH爐、鹵素爐、電陶爐、黑晶爐					
商品特色	不沾塗層好清潔，不含PFOS、PFOA 雙側導流設計，左右手輕鬆使用 防燙電木把手，舒適易握可吊掛 適用多種爐具，受熱均勻導熱快		不沾塗層好清潔，不含PFOS、PFOA 雙側導流設計，左右手輕鬆使用 防燙電木把手，舒適易握可吊掛 適用多種爐具，受熱均勻導熱快 透明防溢鍋蓋，烹調湯汁不外溢		不沾塗層好清潔，不含PFOS、PFOA 雙側導流設計，左右手輕鬆使用 防燙電木把手，舒適易握可吊掛 適用多種爐具，受熱均勻導熱快 透明防溢鍋蓋，烹調湯汁不外溢	

THERMOS®

THERMOS 巧味不沾鍋 商品使用注意事項



清潔與維護	1	初次使用注意事項	初次使用前請將所有標籤貼紙移除，使用清水及食品用中性清潔劑洗淨，清洗完畢後將表面拭乾即可開始使用(請勿空燒烘乾)。
	2	使用後如何清洗?	清潔鍋具時建議以溫水，或利用鍋子稍微冷卻後的餘溫，搭配食品用中性清潔劑，以柔軟的棉布清洗，請勿使用含氯的清潔劑、漂白水、去污粉、鋼刷或菜瓜布等易損傷不沾塗層的清潔用品清洗。

	3	如何清除焦漬?	請先使鍋具自然冷卻，將鍋具置於水中浸泡幾分鐘，再以建議方式清洗即可，請勿使用尖銳、易磨損鍋具的清潔用品刮除或磨除。
	4	可以使用洗碗機清洗嗎?	洗碗機的強力水柱、強效清潔劑、高溫烘乾及洗碗機內物品的碰撞，皆可能影響不沾塗層的使用壽命，建議採用手洗。
使用方式	5	料理時使用方式	請使用木製或耐熱的塑料或矽膠料理工具，請勿使用尖銳或金屬製的料理工具，以免損傷不沾塗層或其使用壽命。 烹調時控制在中小火即可，盡量避免帶尖硬骨質、硬殼類食材，以免刮傷不沾塗層。
	6	不沾火鍋的料理工具限制?	請使用木製或耐熱的塑料或矽膠料理工具，請勿使用尖銳或金屬製的料理工具，以免損傷不沾塗層或其使用壽命。
	7	不沾鍋適用的熱源?	THERMOS 巧味不沾鍋系列商品均可適用大部份熱源，包含瓦斯爐、電磁爐、IH 爐、電陶爐、鹵素爐、黑晶爐。 不適用於烤箱與微波爐。
	8	可以使用大火加熱嗎?	THERMOS 巧易不沾鍋系列商品導熱性能良好，使用時控制在中小火烹調即可。
	9	不沾塗層脫落/刮損了還可以使用嗎?	不沾塗層如有損傷或刮痕建議汰換。
疑難排解	10	為什麼鍋身外層底部會變得焦黃?	此情況主要為瓦斯燃燒未完全導致碳附著於表面，烹調前請將鍋底水分充分拭乾，即可避免此狀況。
	11	不沾塗層材質是否含有對健康有危害?	THERMOS 巧味不沾鍋系列商品均通過 SGS 食品接觸安全的相關檢測，且商品皆不含 PFOA、PFOS，請安心使用。
	12	產品使用後，鍋身外層出現刮痕或掉漆。	使用時請垂直從熱源上拿取鍋具，避免拖動或滑動，以免損傷鍋具表面，並依建議方式清潔。外觀上的損傷不致影響產品性能，不包含於保固範圍內。
	13	鍋耳/把手燙手	使用時請避免瓦斯爐火源大於鍋底面積，鍋耳或把手雖有採取防燙的設計，但無法完全隔絕熱傳遞，仍需適時輔以防燙手套或工具，以免燙傷。
	14	商品的零配件損壞，該如何處理?	歡迎聯繫客服專線：0800-251-030 手機請撥：02-8771-5200 或加入官方 LINE@詢問 ID 搜尋：@thermostw

	15	鍋蓋的玻璃破裂	玻璃材質的鍋蓋請避免瞬間溫差過大，例如將濕抹布蓋在鍋蓋上，或使用後立即沖冷水，使用時亦須避免碰撞，以免產生細微裂痕導致後續碎裂。
	16	如空燒情況發生如何處理？	如發生空燒情況，必須立刻關閉熱源，待鍋具冷卻降溫後再從熱源上移開，請勿直接澆入冷水，以免因瞬間溫差過大損傷不沾塗層或鍋具。

THERMOS®

THERMOS 不沾刀具三件組 商品使用注意事項



清潔 與 維護	1	初次使用注意事項	初次使用前請將所有標籤貼紙移除，使用清水及食品用中性清潔劑洗淨，清洗完畢後將表面拭乾即可開始使用。
	2	擺放注意事項	本商品具鋒利及尖銳金屬部分，請放置於兒童接觸不到的地方。請注意避免出現磕碰或從高處摔下等情況，以免商品毀損變形。
	3	清潔方式	請勿使用鋼刷、粗鬃刷、菜瓜布等粗糙或是含顆粒的清潔器具、清潔劑清洗產品，容易造成刀刃塗層毀損。 每次使用後，應以海綿或廚具用布使用中性清潔劑清洗，擦拭廚刀方向應由刀背往刀刃方向擦拭，放置於通風乾燥處。

	4	可以使用洗碗機清洗嗎？	產品具鋒利及尖銳的部件，且刀具披覆不沾塗層，洗碗機的強力水柱、強效清潔劑、高溫烘乾及洗碗機內物品的碰撞，皆可能影響不沾塗層的使用壽命，建議採用手洗。
使用方式	5	適合用哪種砧板？	建議使用不同砧板來切生食及蔬果。可以選擇木質或者塑料材質的砧板，避免在大理石或玻璃砧板上操作以免產生刀刃缺角或斷裂。
	6	料理時使用方式？	每把廚刀的結構、硬度、厚薄不同，廚刀應專屬使用；生食、熟食和蔬果建議使用不同廚刀，以利使用順暢。本產品建議使用在切割一般菜肉水果類，若欲剝大骨肉品建議使用剝刀以免產生刀刃缺角或斷裂。
	7	刀具的不沾塗層脫落/刮損了還可以使用嗎？	刀具的不沾塗層如有損傷或刮痕建議汰換。 如發現刀刃有磨損或破裂等情況，請立即汰換以確保使用安全。
疑難排解	8	刀具可以用磨刀器嗎？	主廚刀、三德刀的刀刃披覆不沾塗層，不適用於磨刀器打磨。



SM-VA60.72

加量型 BIG 600/720ml

- 習慣飲用大杯咖啡、茶飲的人
- 平日上班、上學使用

One Touch!

一鍵開啟 方便隨行

單手即可開啟的彈蓋式杯蓋
「水滴不易飛濺」貼心設計，飲用更加舒適

One Touch!

一鍵開啟 方便隨行

單手即可開啟的彈蓋式杯蓋
「水滴不易飛濺」貼心設計，飲用更加舒適

不銹鋼真空保溫保冷杯	
型號	SM-VA72
容量(mL)	720mL
保溫效力(6/1hr) *1	75°C以上/89°C以上
保冷效力(6hr) *2	8°C以下
長×寬×高(約cm)	7.5×8×27
重量(kg)約	0.29

隨時享受 暖心溫度

微電腦 電動熱水瓶

CD-NAF40 / 50 [4.0L / 5.0L]

能源效率
第3級



多段保溫設定

滿足不同沖泡需求，時刻享受最剛好的溫度

98°C

適合 > 紅茶



提神

90°C

適合 > 烏龍茶



萃取

80°C

適合 > 綠茶



品茗

70°C

適合 > 牛奶



育兒

60°C

適合 > 蜂蜜水



緩解

貼心設計 清潔便利



減量給水
熱水不飛濺



LCD液晶螢幕
水溫一目了然，按鍵特大字，老花也OK



完成沸騰告知提示音
可選擇音樂/蜂鳴/靜音



蒸氣減量
避免牆壁、傢俱受潮



內容器防沾塗層



可拆上蓋

操作面板



再沸騰/定溫加熱

重新沸騰保溫中的熱水；
直接加熱至指定溫度

保溫設定

設定保溫溫度時使用

液晶顯示面板

顯示水溫以及設定時間等

解除鎖定

按下後燈亮時可以注水

定時

設定時間後停止通電



以香醇口感 細品生活質感

豪熱沸騰

IH電子鍋 6人份

NW-QAF10

日本製
Made In Japan



6人份



IH電磁式加熱



豪熱沸騰



6層鐵器塗層
コート



黑厚釜內鍋
1.7mm



大型上蓋
液晶面板



全面加熱



蜂巢式內蓋



EST.  1999
VOLUSPA



EST.  1999

VOLUSPA



EST.  1999

VOLUSPA











EST.  1999

VOLUSPA



EST. 1999



VOLUSPA

