

品名	警告	注意事項	產品尺寸
酷洛米 鑰匙圈掛飾	•適用年齡8歲以上，14歲以下兒童必須在成人監督下使用。 •本產品有小零件且含尖銳邊緣，請勿置於口鼻，避免發生危險。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •本產品使用後有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約 16(高) x 9(寬) cm
酷洛米 零錢包卡夾 (黑色款)	•本產品非玩具，僅供作為零錢包卡夾使用，適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	注意事項：適用年齡：14歲以上 •使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約 13.5 x 9.5 cm
酷洛米 零錢包卡夾 (紫色款)			
酷洛米 絨毛吊飾 (黑色款)	•本產品僅做擺設裝飾用，不作其他用途。不適用3歲以下兒童使用，14歲以下兒童須在成人監督下使用本產品。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•為維護兒童安全，必須在成年人直接監護下使用。 •本產品內含小物件，不適合未滿36個月兒童使用。 •為避免幼兒吞食窒息，本產品請由成人拆卸，並將拆卸後之塑膠袋丟棄。 •請遠離火源	尺寸：高11cm (不含耳朵)
酷洛米 絨毛吊飾 (紫色款)			
酷洛米 手持隨身鏡 (黑色款)	•本產品非玩具，僅供作為隨身鏡使用，適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •本產品僅可使用乾淨抹布擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約22.6cm（高）x 10cm（寬）x 1.8cm（厚）
酷洛米 手持隨身鏡 (紫色款)			
酷洛米 髮箍	•適用年齡8歲以上，14歲以下兒童必須在成人監督下使用。 •本產品有小零件且含尖銳邊緣，請勿置於口鼻，避免發生危險。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約22cm(寬) x 20cm(高)
酷洛米 彎勾折疊傘 (黑色款)	•本產品非玩具，適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。 •本產品請勿讓兒童玩耍，避免操作不當造成受傷與危險。 •本產品請勿接近火源與熱源，避免造成火災、損壞或變形。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •強風時請小心使用，避免損壞。 •本產品含尖銳處，請小心使用。 •本產品請勿做揮舞或投擲等動作，避免發生危險。 •本產品請勿重壓、丟摔等外力，避免骨架變形。 •本產品打開之前請遠離人群或物品，兒童需在大人陪同或指導下使用。 •開收傘面時請勿過度用力，有卡到異物請先排除再繼續使用，避免骨架彎曲損毀。 •為維護骨架及傘布之壽命，使用後請晾乾再收納。 •收傘時，請務必順著折痕整理，將傘布折疊整齊，以避免傘布遭傘骨夾壓，導致開傘時因不順而毀損。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •本產品為染色印刷製品，些微色差、使用後因摩擦、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非產品瑕疵。 •傘面請勿使用化學藥劑清洗，或有腐蝕性液體或藥劑塗抹，避免產品損壞。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	展開尺寸：約傘面89cm（直徑）x 56cm（高） 收納尺寸：約8cm（寬）x 22cm（高）
酷洛米 彎勾折疊傘 (紫色款)			

品名	警告	注意事項	產品尺寸
酷洛米 軟式珪藻土地墊 (黑色款)	●本產品非玩具。適用年齡 14歲 以上。 ●為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	●使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 ●本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 ●本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。 ●請時常保持風乾，以延長產品使用壽命。 ●若發現產品破損時，請立即終止使用。 ●本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 ●購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約長59cm x 寬40cm
酷洛米 軟式珪藻土地墊 (紫色款)			
酷洛米 門簾附桿 (黑色款)	●本產品非玩具。適用年齡 14歲 以上。 ●為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	●使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 ●本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 ●本產品僅可手洗，可輕扭，不可熨燙、不可乾洗、不可漂白、不可烘乾 ●若發現產品破損時，請立即終止使用。 ●本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 ●購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同款式），非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	門 簾：約寬85 x 長150cm±3% 伸縮桿：約直徑1.2cm、長度65~110cm
酷洛米 門簾附桿 (紫色款)			
酷洛米 絨毛玩偶 (黑色款)	●本產品僅做擺設裝飾用，不作其他用途。不適用 3歲 以下兒童使用， 14歲 以下兒童須在成人監督下使用本產品。 ●為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	●為維護兒童安全，必須在成年人直接監護下使用。 ●本產品內含小物件，不適合未滿 36個月 兒童使用。 ●為避免幼兒吞食窒息，本產品請由成人拆卸，並將拆卸後之塑膠袋丟棄。 ●請遠離火源	尺寸：高30cm (不含耳朵)
酷洛米 絨毛玩偶 (紫色款)			
酷洛米 絨毛兩用鏈包	●本產品非玩具，僅供作為背包使用，適用年齡 14歲 以上。 ●本產品含有鍊條，請勿讓兒童玩耍，避免操作不當造成受傷與危險。 ●為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	●使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 ●本產品為絨毛材質，若有氣喘或其他過敏等不適者，請避免靠近肌膚或呼吸道，避免身體產生不適等症狀。 ●本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 ●本產品使用後鏈有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 ●若發現產品破損時，請立即終止使用。 ●本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 ●購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約25x27cm，鏈長約115cm
酷洛米 4吋手持充電風扇		1.在使用本產品前先詳閱說明書。 2.充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。 3.本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。 4.運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。 5.為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。 6.建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。 7.產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過12小時。 8.電池有自放電的特性，長時間不使用时會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數佰。 9.本電不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 11.本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。 12.本產品僅家庭使用。 13.本產品禁止邊充電邊使用。 14. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。	產品尺寸：約長 6 x 寬14 x 高 28 cm
酷洛米 水晶球音樂盒	●本產品僅做擺設裝飾用，不作其他用途。不適用 8歲 以下兒童使用， 14歲 以下兒童須在成人監督下使用本產品。 ●為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	●使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 ●本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。 ●本產品屬於為玻璃製品，使用時請勿碰撞或敲擊更不可掉落地面避免破損造成人員受傷。 ●本產品為玻璃製品，若有龜裂或些許裂痕及缺口都應立即停止使用避免造成人員意外及割傷。 ●水晶球液體有可能隨時間緩慢遞減，為正常現象。 ●運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。 ●購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同款式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。	尺寸：約長 8 x 寬8 x 高13cm

品名	警告	注意事項	產品尺寸
酷洛米 立體拍拍燈	•本產品非玩具。適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品內含電子零件，請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •使用過程中，當燈光亮度暗淡時，應即時為產品充電，請勿在完全無光時才充電，以免降低電池使用壽命。 •內建充電式鋰電池，請勿擅自拆卸或改裝，以免損壞商品。 •請使用本產品所附的充電線進行供電，確保產品正常運作。 •請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。 •拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂而無法使用。 •本產品請勿自行修理、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。 •本產品燈具設計為不可拆卸更換。 •本產品請勿水洗，使用後鏡面如有灰塵、髒污，請用柔軟乾布擦拭即可。 •本產品表面請勿接觸有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免造成表面損壞、破裂發生危險。 •本產品表面印刷部分非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落為正常現象，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 [充電方式] •請使用內附USB電源線進行充電。將充電線USB端插入電源供應器（另購），另一端插入隨身鏡USB充電孔，即可充電。 •初次使用請先充飽電源，充電時間 2 小時。 •充電時間：約 4 小時（依充電方式不同而有所遞增） •使用時間：約高亮的時間大約 4 - 5小時， 低亮10 - 12小時（依使用方式、環境溫度等不同而有所遞增） •未使用待機時間約30天，長期不使用至少1個月充電一次，以延長電池壽命。	尺寸：約20 x 13.1 x 21.2 cm
酷洛米 柔纖涼感被	•本產品不適合36個月以下兒童使用。 •產品中之細小配件、棉花，請勿放入口中，以免吞食。 •包裝須由成人拆開，並在其指導下使用。 •為避免嬰兒或兒童產生窒息之危險，塑膠袋拆卸後，請立即丟棄並遠離孩童。	•請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。 •本產品不可使用漂白劑或烘乾機，避免長時間直接日曬。 •請遠離火源，以免造成危險。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 洗滌方式： •請使用中性清潔劑，勿使用含漂白成份之洗劑或柔軟精。 •建議手洗，手洗時請動作溫柔勿大力搓揉。 •如需使用洗衣機請裝洗衣袋並使用慢速溫和。	尺寸：約150 x 180cm±5%
酷洛米 和室椅	•本產品非玩具。適用年齡14歲以上。14歲以下兒童必須在成人監督下使用本產品。 •本產品禁止兒童單獨使用或在2米內戲玩，避免絆倒造成危險。 •本產品請放置於幼兒無法觸及的地方，避免操作等發生危險。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將塑膠袋銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請勿重壓、丟摔等，避免外力造成骨架變形損壞。 •本產品收合時請小心手指，避免夾傷。 •本產品請勿放置於高低落差或傾斜不平處。避免搖晃不平穩等造成意外。 •本產品乘坐時請勿前後傾斜或搖晃等劇烈動作，避免跌倒受傷。 •本產品支撐骨架為金屬組合製成，請勿攀爬、站立於上方避免發生危險。 •本產品內含填充物，切勿接近尖銳物品，避免破壞，造成危險。 •本產品為絨毛材質，若有氣喘或其他過敏等不適者，請避免靠近肌膚或呼吸道，避免身體產生適等症狀。 •本產品請勿在潮濕狀態與其他物品放在一起，避免較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的褪色與染色。 •本產品印刷部分非永久性印刷，故使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝離，為正常現象，非產品瑕疵。 •本產品使用時椅背請務必展開並固定好角度，避免過度施力推壓導致變形發生危險。 •本產品除布套以外，本體請勿拆解，若有零件脫落或損壞時，請立即終止使用。 •本產品收納時請擦拭乾淨並保持乾燥，並存放於陰涼處。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退(換)貨。 洗滌說明： •最高水洗溫度攝氏30度。只適合輕柔手洗。請使用中性洗滌劑。不可使用化學、有機溶劑清潔。請勿長期浸泡。 •產品遇水後可能有輕微褪色現象，不屬於產品瑕疵。 •洗滌完畢後，不可擰扭、不可脫水、不可烘乾。僅以手輕擠出多餘水份後，於陰涼通風處攤平晾乾。 •錯誤洗滌方式造成產品損壞，概不負責。	展開尺寸：約寬55cm x 長95cm（不含耳朵）
酷洛米 皮革後背包	•本產品非玩具。適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。 •本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 •本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	尺寸：約長29 x 寬23 x 高12cm

品名	警告	注意事項	產品尺寸
LANI's 酷洛米 標準版 支架防摔殼 15pro		•商品以實物為主，圖片僅供參考 •詳細商品規格與注意事項依官網為準	供應機型型號：iPhone 15 Pro
LANI's 酷洛米 標準版 支架防摔殼 15promax			供應機型型號：iPhone 15 Pro MAX
LANI's 酷洛米 MagSafe 鏡面防摔殼 15pro		•商品以實物為主，圖片僅供參考 •詳細商品規格與注意事項依官網為準	供應機型型號：iPhone 15 Pro
LANI's 酷洛米 MagSafe 鏡面防摔殼 15 promax			供應機型型號：iPhone 15 Pro MAX
LANI's 酷洛米 Magsafe磁吸 黑色卡包		•商品以實物為主，圖片僅供參考 •詳細商品規格與注意事項依官網為準	
LANI's 酷洛米 手機掛片掛繩組		•商品以實物為主，圖片僅供參考 •詳細商品規格與注意事項依官網為準	•雙向繩粗6+6mm
evo精裝酷洛米-紫 CA310(L)	•本產品非玩具。適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	•使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 •本產品通過CNS2396國家標準認證，檢內登字第63374號，台灣製造，品質保證。 •本產品僅適用於125cc以下非競賽用機車。 •本產品適用頭圍57-60公分。若尺寸不合請勿配戴，以確保安全。 •本產品使用時應調整扣帶長度並確實固定扣具戴於頭上，確實戴上以確保行車安全。 •安全帽經過撞擊後請勿再次使用。其內部結構已產生變化，即使外觀看不出損壞也請勿使用，請立刻更換安全帽。 •安全帽使用年限為自購買日起三年。若使用次數頻繁或長期暴露於日曬和雨水侵蝕的環境則使用年限勿超過二年。 •本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 •若發現產品破損時，請立即終止使用。 •請勿擅自改造安全帽之設計與結構，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解變造產生故障或發生事故，概不負責。 •請保留本包裝以保存重要訊息。 •本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、脫膜痕跡，為正常現象，非產品瑕疵。 •購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 清潔方式： •可拆式內襯的拆除及更換方式，請參考安全帽上的說明書。 •本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不可使用化學、有機溶劑清潔。請勿刷洗避免造成圖案和帽子表面刮傷。 •請勿使用有機溶劑或帶有腐蝕性液體清除表面油汙，可能會造成頭盔材質劣化。	適用頭圍57-60公分
evo精裝酷洛米-黑 CA310(L)			適用頭圍57-60公分
WOKY X SANRIO酷洛米雙飲杯780ML 藍魅小精靈_藍	•本產品非玩具。適用年齡14歲以上。 •為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。	1. 鈦陶瓷易潔層瓶口屬精細工藝，請勿撞擊或摔落，鎖蓋時也勿過於用力或擠壓，以免造成損壞無法正常使用。 2. 雙層真空及鈦陶瓷易潔層設計不易感受杯中溫度，請勿盛裝滾水或太滿的水量，以免飲用時燙傷或溢出。 3. 請勿使用尖銳物品、金屬湯匙、不銹鋼吸管等攪拌，造成鈦陶瓷易潔層損傷。 4. 請勿將保溫瓶放入冰箱、電鍋、烘碗機、洗碗機等溫度高低落差大的電器中，以免影響保溫效果。 5. 請放置於兒童不易拿取的地方，避免不慎造成砸傷或燙傷。 6. 放入包包或袋中請保持直立狀，避免與手機、電子用品放置於同袋中，以免滲漏造成3C損壞。 7. 請避免使用過碳酸鈉清潔，以免造成塗層受損。 鈦陶瓷易潔層清潔TIPS •使用後以軟式海綿刷洗，保持杯內鈦陶瓷塗層完整。 •當有異味或是茶垢產生，可使用軟式海綿搭配中性清潔劑即可恢復如新。 •如飲用咖啡、鮮奶、果汁、茶等，易產生味道依附或染色飲品，建議於2-3小時內飲用完畢且立即清洗。 •杯蓋內膠圈可用迴紋針輕輕挑出（注意勿破壞橡膠圈完整，造成破壞滲漏），清潔後晾乾即可裝回。 •保溫小技巧：使用前，先將熱水倒入保溫杯中約1分鐘後倒出，再加入熱飲，即可延長保溫時間。	尺寸：口直徑-6.5cm，底直徑-7cm，含蓋高度-25cm， 吸管22.5cm（±5%） 滿水容量：800ml±5% 有效容量：780ml±5% 重量：350g±5%
WOKY X SANRIO酷洛米雙飲杯780ML 偷心小魔女_粉			
WOKY X SANRIO酷洛米雙飲杯780ML 鏡中小傲嬌_白			

品名	警告	注意事項	產品尺寸
酷洛米立體保溫保冷袋		1.請避免陽光直接照射並遠離火源與熱源。 2.請存放於陰涼乾燥處，避免放置在潮濕的環境中。 3.本產品不可清洗，若有髒汙請以乾布或海綿沾水擦拭，並放於通風處晾乾。 4.隨著使用次數增加，產生褪色與顏色淡化屬於正常情形，並非瑕疵。 5.請遠離酒精性溶劑、勿沾染油脂,避免產品沾污變色。 6.本產品不可放入尖銳與過重的物品，請勿用力拉扯以免損壞。 7.由於素材特性，仍不排除會因雨水、汗水、摩擦等使用下，可能對任何與本產品接觸之物品或衣料，發生色移導致染色的情況。 8.本產品非玩具，適用年齡：6歲以上。	
酷洛米購物保溫保冷袋		1.請避免陽光直接照射並遠離火源與熱源。 2.請存放於陰涼乾燥處，避免放置在潮濕的環境中。 3.本產品不可清洗，若有髒汙請以乾布或海綿沾水擦拭，並放於通風處晾乾。 4.隨著使用次數增加，產生褪色與顏色淡化屬於正常情形，並非瑕疵。 5.請遠離酒精性溶劑、勿沾染油脂,避免產品沾污變色。 6.本產品不可放入尖銳與過重的物品，請勿用力拉扯以免損壞。 7.由於素材特性，仍不排除會因雨水、汗水、摩擦等使用下，可能對任何與本產品接觸之物品或衣料，發生色移導致染色的情況。 8.本產品非玩具，適用年齡：6歲以上。 9.為了安全，兒童請在家長的陪同下使用	
酷洛米單柄鍋		1.拆封後請將鍋具軟海綿搭配中性清潔劑清洗，以軟布擦乾後再使用。 2.初次使用建議裝水至八分滿，以中小火燒水，沸騰後倒掉擦乾，可在塗層上抹上少許食用油，可延長塗層的使用壽命。 3.為保護塗層，請勿於鍋內切割食材。 4.料理時建議使用木鏟、矽膠或不沾鍋專用塑膠鏟，以免損壞或刮傷塗層而影響日後使用便利性。 5.料理後請待鍋具冷卻後再做清洗。 6.請以軟海綿與中性清潔劑來清除油污，請勿使用科技海綿、鋼刷、鬃刷或菜瓜布清洗，以免損壞或刮傷塗層。 7.清洗後，請用軟布或廚房紙巾擦乾並放置在乾燥的環境。 8.請避免空燒，使用前先放入調理油、水、食材後,再開火加熱。 9.鍋具導熱性佳，建議使中小火料理食物，保持爐火的大小在鍋底約2/3範圍內，不可超過鍋底面積，以免鍋子溫度過高而使塗層脫落。 10.若不慎發生食物燒焦的狀況，可先將殘留的食材取出，加入溫水至蓋過鍋底，水煮沸後熄火並浸泡一段時間再進行清洗。 11.正常使用一段時間後，若出現表面輕微刮痕或磨損，屬自然耗損。 12.使用鍋蓋前，請確認玻璃是否有刮痕或龜裂，若有破裂情形，建議汰換以確保使用安全。 13.請使用軟海綿搭配中性清潔劑清洗，以軟布擦乾後再使用或存放。 14.請勿使用科技海綿、鋼刷、鬃刷或菜瓜布清洗,以免產生刮痕。 15.鍋蓋耐熱但不防火，使用或存放請遠離火源。 16.料理時，爐火勿超過鍋體，避免矽膠邊框產生變形、溶解或燒焦現象。 17.請勿重摔重壓，並妥善保管以免孩童隨手拿取造成危險。	
酷洛米雙耳鍋		1.拆封後請將鍋具軟海綿搭配中性清潔劑清洗，以軟布擦乾後再使用。 2.初次使用建議裝水至八分滿，以中小火燒水，沸騰後倒掉擦乾，可在塗層上抹上少許食用油，可延長塗層的使用壽命。 3.為保護塗層，請勿於鍋內切割食材。 4.料理時建議使用木鏟、矽膠或不沾鍋專用塑膠鏟，以免損壞或刮傷塗層而影響日後使用便利性。 5.料理後請待鍋具冷卻後再做清洗。 6.請以軟海綿與中性清潔劑來清除油污，請勿使用科技海綿、鋼刷、鬃刷或菜瓜布清洗，以免損壞或刮傷塗層。 7.清洗後，請用軟布或廚房紙巾擦乾並放置在乾燥的環境。 8.請避免空燒，使用前先放入調理油、水、食材後,再開火加熱。 9.鍋具導熱性佳，建議使中小火料理食物，保持爐火的大小在鍋底約2/3範圍內，不可超過鍋底面積，以免鍋子溫度過高而使塗層脫落。 10.若不慎發生食物燒焦的狀況，可先將殘留的食材取出，加入溫水至蓋過鍋底，水煮沸後熄火並浸泡一段時間再進行清洗。 11.正常使用一段時間後，若出現表面輕微刮痕或磨損，屬自然耗損。 12.使用鍋蓋前，請確認玻璃是否有刮痕或龜裂，若有破裂情形，建議汰換以確保使用安全。 13.請使用軟海綿搭配中性清潔劑清洗，以軟布擦乾後再使用或存放。 14.請勿使用科技海綿、鋼刷、鬃刷或菜瓜布清洗,以免產生刮痕。 15.鍋蓋耐熱但不防火，使用或存放請遠離火源。 16.料理時，爐火勿超過鍋體，避免矽膠邊框產生變形、溶解或燒焦現象。 17.請勿重摔重壓，並妥善保管以免孩童隨手拿取造成危險。	
KUROMI愛心撲滿-黑灰色		1.每件都是手工彩繪、噴畫，如有小部分色彩沾染和差異或些許小黑點，均為產品本身特性，並非瑕疵。 2.注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。	
KUROMI愛心撲滿-粉紫色		1.每件都是純手工彩繪、噴畫，如有小部分色彩沾染和差異或些許小黑點，均為產品本身特性，並非瑕疵。 2.注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。	

品名	警告	注意事項	產品尺寸
KUROMI陶瓷杯墊組(圓+方形)-粉紫色		1.每件都是純手工燒製、印刷，如有些微小黑點或小凸起，均為產品本身特性，並非瑕疵。 2.注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。	
KUROMI陶瓷杯墊組(圓+方形)-黑灰色		1.每件都是手工燒製、印刷，如有些微小黑點或小凸起，均為產品本身特性，並非瑕疵。 2.注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。	
KUROMI陶瓷馬克杯-粉紫色		1.每件都是純手工彩繪、貼花，如有些微小黑點、小氣孔或小凸起，均為產品本身特性，並非瑕疵。 2.注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。	
KUROMI陶瓷馬克杯-黑灰色		1.每件都是純手工彩繪、貼花，如有些微小黑點、小氣孔或小凸起，均為產品本身特性，並非瑕疵。 2.注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。	



KUROMI

魔幻派對

快閃購
活動

© 2024 SANRIO CO., LTD. *APPROVAL NO. ST2024071795



門市快閃購

08/07 15:00 ~ 10/01

限時販售 不限消費金額 報手機·直接買

Story⁺
ARTISAN JEWELRY

Kuromi World 系列
造型項鍊

快閃購 **1279元**

(建議市價1580元)
• 酷洛米立體大頭造型
• 打造甜酷女孩風造型必備
• 尺寸(約): 主鑲約12.5x15mm

約市價
8折



精裝磁吸
書本盒包裝

Kuromi World 系列
造型手鍊

快閃購 **1079元**

(建議市價1280元)
• 簡約銀鍊適合百搭
• T扣設計, 適用手圍14~16cm
• 尺寸(約): 吊墜12.5x15mm

約市價
8.4折



Kuromi World 系列
造型耳環

快閃購 **849元**

(建議市價980元)
• 不對稱耳墜造型設計
• 可單邊配戴塑造個性風
• 尺寸(約): 酷洛米鑲15x12mm / 英文字牌23x8mm

約市價
8.6折



Kuromi World 系列
造型頸鍊

快閃購 **749元**

(建議市價880元)
• 甜酷女孩風必備
• 異材質搭配個性設計
• 尺寸(約): 主鑲約15x12mm

約市價
8.5折



7-11
獨家贈禮

Kuromi
拭銀布

飾品保養

Jewelry Maintenance



保持乾燥

避免海水、溫泉等, 洗澡或大量出汗時,
盡量避免配戴(如遇大量出汗時, 可以清水沖洗並擦乾)



遠離化學品

避免接觸化學藥物、化妝品、香水、酸鹼或潮濕環境,
以免飾品有腐蝕現象



密封保存

不配戴飾品時, 可先將飾品擦拭乾淨, 而後將飾品存放在
密封袋中, 妥善保存



避免碰撞

請盡量避免大力或反方向拉扯壓折飾品, 或與其他飾品
放置一處, 因各寶石金屬硬度不同容易產生磨損
睡覺時也盡量不要配戴飾品!

日常銀飾清潔

Silver Clean



拭銀布擦拭

若銀飾有稍微氧化狀況, 可用拭銀布輕輕擦拭,
即可讓銀飾品保持閃亮光澤。
(有電鍍K金商品不建議反覆大力擦拭)



牙膏清洗

擠一點牙膏於銀飾上, 用牙刷輕輕乾刷髒污或表面,
再用清水沖洗乾性並充分擦乾。
(請務必充分擦乾或用吹風機吹乾)



中性清潔劑(洗碗精)

浸泡於未稀釋的中性清潔劑中, 大約5-10分鐘後取出,
以牙刷小心清潔表面, 再用清水沖洗乾性並充分擦乾。
(請務必充分擦乾或用吹風機吹乾)

銀飾若有氧化現象, 可採用上述方法DIY清潔
STORY銀飾享有終身免費清潔保養, 可至全省專櫃享有售後服務
對銀飾多呵護保養, 可讓您的銀飾永保光亮, 歷久彌新

專屬限定包裝

We are more than jewelry,
we are your STORY.

飾品不應該只是裝飾 而是情感的傳遞
美學的溝通 誠摯的祝福



*購買時請認明三麗歐雷射防偽標識



系列限量精美包裝·如有變更以實際出貨之書本盒為主