

產品名稱	小熊維尼系列 媽咪鐵鍋22cm	小熊維尼系列 深圓盤13cm(4入組)	小熊維尼系列 淺圓盤18cm(4入組)	小熊維尼系列深圓盤20cm(共2款)
材質	鑄鐵	石瓷	石瓷	石瓷
產地	法國	泰國	泰國	泰國
注意事項	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.請避免商品空燒，並請使用中火加熱。因為商品的把手也是由鑄鐵製成，因此加熱後熱能傳導會讓把手變熱。使用時請務必使用隔熱手套等工具。</p> <p>3.瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐皆可使用，亦能使用於烤箱，無法用於微波爐。鍋底直徑較小的鍋具放置於瓦斯爐加熱時，可能因為瓦斯爐架尺寸不同而出現鍋身不穩的狀況，開火加熱前請充分確認鍋具沒有出現傾斜等狀況後再行使用。</p> <p>4.加上鍋蓋放入烤箱使用時，不鏽鋼鍋蓋頭的耐熱溫度為攝氏260度。放入烤箱使用時請手動設定，勿超過耐熱溫度。另外，烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定有時會超過鍋具耐熱溫度，因此請避免使用這些功能。</p> <p>5.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致磁環破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>6.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>7.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p>	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>3.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>7.購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。</p>	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>3.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>7.購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。</p>	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>3.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>7.購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。</p>
保養建議	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.建議使用本公司的耐熱砂膠以及木製配件，亦可使用耐熱樹脂加工的配件，建議不要使用不鏽鋼等金屬製湯杓或攪拌匙等工具，因為可能會在商品上留下金屬痕(銀色線狀痕)。另外，請避免用力摩擦、使用銳利的器具。</p>	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>

產品名稱	小熊維尼系列馬克杯330ml(共2款)	小熊維尼系列 萬用調味罐	小熊維尼系列 英式馬克杯350ml(4入組)
材質	石瓷	石瓷	石瓷
產地	泰國	泰國	泰國
注意事項	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>3.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>7.購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。</p>	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>3.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>7.購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。</p>	<p>1.使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。</p> <p>2.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>3.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意，請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>7.購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。</p>
保養建議	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>	<p>1.初次使用，請撕掉所有標籤，以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過曝冷驟熱。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>