

Tefal 刀具系列

1. 本產品僅適用切割食材，勿用於其他用途，使用時建議搭配砧板或餐盤，握緊刀柄，確認食材無滑動之虞後，方可進行切割。
2. 使用中性和清潔劑清潔後，擦乾置於陰涼處。
3. 本產品具有危險性，有可能被割傷或劃傷，使用時請務必小心謹慎，並存放兒童無法取得之處，如有受傷應立即送醫。

Tefal 廚用剪刀

1. 使用中性和清潔劑清潔後，擦乾置於陰涼處。
2. 不宜強行剪切骨頭等硬物，可能造成剪刀損壞。
3. 剪柄勿靠近直火或高溫處。
4. 本產品具有危險性，有可能被割傷或劃傷，使用時請務必小心謹慎，並存放兒童無法取得之處，如有受傷應立即送醫。

Tefal 不沾平底鍋

特福不沾鍋因鍋底設計具高傳熱功能，建議用中小火烹煮即可，不僅節省能源，又可避免營養流失，更能減少油煙產生，同時也請盡量避免長時間高溫烹調蚌類、蟹類等硬殼食材以延長鍋具壽命。建議使用木鏟、木筷子或不沾鍋專用塑膠鏟，一般金屬鐵鏟容易刮傷不沾塗層。如用洗碗機清洗，請使用溫和洗滌劑，或建議手洗，已延長鍋子的使用期限。

Tefal 不鏽鋼雙耳湯鍋

為避免玻璃破裂，請勿將鍋蓋混用於不同尺寸的鍋具上，且不適用於微波爐、烤箱，放置時請遠離火源，以免玻璃直接受熱造成損毀。若出現裂痕和缺口，請勿繼續使用。如鍋蓋有掉落、碰撞或精直火加熱，基於使用安全考量請停止使用。因為雖無立刻碎裂或明顯裂痕，但有可能細微受損並在加熱後造成破裂。