

序	包装正品品名	产品特点	注意事项	产品尺寸	重量	容量	材质
主推	迪士尼系列-304不鏽鋼餐貝組	可愛圓蓋設計 304不鏽鋼材質 抽拉式外盒輕按即開好方便	1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.餐貝首次使用時，請以中性清潔劑溼布乾淨再使用。 3.餐貝組請使用軟性海綿清洗，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面受損。 4.餐貝可能有尖銳邊緣，請小心使用。 5.餐貝盒為抽拉設計，卡扣於背面，方便開合，輕按即可開合使用；拿出時輕壓壓回，發出售一聲即完成閉合。 6.餐貝盒請勿儲藏於內部，若沾到髒污請立即清理，避免殘留導致變色、染色等問題。 7.餐貝盒印刷部分為永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 8.本產品收納時請保持乾燥並儲存於陰涼處。 9.本產品拆封後請立即更換同款式，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。 10.本產品經使用過或使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。	餐貝盒約寬5.2x深2.6x高21.5cm 叉子約寬2.6x高19cm 湯匙約寬4x高19cm 筷子約寬0.6x高19cm	約180g	無	餐貝盒/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 餐貝/304不鏽鋼
主推	迪士尼系列-雙層保鮮盒	可愛圓蓋設計 分層設計-食物好味道 附造型彈力束帶固定	1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.本產品首次使用時，請以中性清潔劑溼布乾淨再使用。 3.本產品清潔時請用中性清潔劑以柔軟的布或海綿清洗，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損，較難清洗的食料殘渣可先用溫水浸泡數分鐘後，再用海綿或中性清潔劑清洗即可。不適用於消毒鍋或變形鍋盤。 4.本產品所標示容量為最大容量，建議上層盛裝適當容量約200ml(約八分滿)、下層盛裝適當容量約350ml(約八分滿)，避免內容物溢出。 5.本產品不可盛裝液體，避免溢出造成危險。 6.本產品收納時不可取下上蓋並蓋上上蓋，扣上造型彈力束帶將固定，避免造成事故發生或產品損壞。 7.本產品非緊密防漏設計，盒蓋上後請確實蓋盒蓋密合，請平放不可站立、倒放或搖晃，避免內容物溢出成財物損失或危險。 8.本產品可裝食物染色或有特殊味道，屬正常現象。 9.本產品請勿放置於溫度過高之環境，例如咖啡、油炸、檸檬、牛奶和紅酒等料理，避免表面受損或變色。 10.本產品適用於保鮮、不適用於熱食和油炸食物，請勿在保鮮盒內裝置以下加熱或微波爐之奶油等高油高熱食物，使用時請單層進入微波爐，不適用於單層進入微波爐。 11.本產品適用微波爐溫度為90℃，建議請勿超過3分鐘，取出後請用隔熱手套避免燙傷。 12.本產品因過程關係，圓蓋表面有凹陷或圓點屬正常現象，非瑕疵品。 13.本產品印制部份為永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 14.本產品之同批次之產品會有微色差，產品色澤可能會有差異屬正常現象，屬壓射出製品，有些微合模線、注料點的痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 15.本產品收納時請保持乾燥，並存放在陰涼處。 16.本產品拆封後非瑕疵品不可更換或退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。 17.本產品拆封後請勿拆開，如需退換貨，請至門市換貨。	附寬15x深9.5x高8cm	約230g	容量:上層餐盒/約250ml、下層餐盒/約450ml 建議容量:上層餐盒/約200ml、下層餐盒/約350ml	造型彈力束帶/聚丙烯纖維、聚氨酯 保鮮盒上蓋/聚乙稀 保鮮盒中蓋/低密度聚乙稀 保鮮盒上、下層餐盒/聚丙烯
1	迪士尼系列-造型保溫保冷袋(米奇款)		1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.本產品使用前，請拆除非必要的包裝材料並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂、損壞。 3.本產品重量約4公斤，可承受重量約4公斤，請勿放入過重或過多物品。 4.本產品之鋁箔紙表面附有水性防油規格設計，請小心使用。 5.本產品若非長時間保溫(過熱)請勿長時間存放在袋內，以免食物變質或發霉。 6.本產品勿放入90°C以上過熱的水，避免造成破壞。 7.保冷效用實測：溫度9°C保冷6小時後溫度X°C。(SGS檢測室溫度XX°C，測試水量Xml) 8.保溫效用實測：溫度XX°C保溫6小時後溫度為XX°C。(SGS檢測室溫度XX°C，測試水量Xml) 9.保溫袋請勿與酸性及鹼性食物或本色飲料會接觸，以免造成變色，保冷時請勿接觸熱食會更佳。 10.若合物物請勿沾染到保溫袋，以免造成破壞。 11.本產品請勿沾水，使用後請勿反覆，請仔細用濕布擦拭即淨。 12.本產品請勿在潮濕狀態時將其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與汙染時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 13.本產品印制部份為永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 14.本產品布面有凹陷或圓點為材料特性，屬正常現象非瑕疵品。 15.本產品收納時請保持乾燥，並存放在陰涼處。 16.本產品拆封後，非瑕疵品不可更換或退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 17.本產品經使用過，非使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。				
2	小熊維尼系列-造型保溫保冷袋	可愛造型設計 攜帶好方便 保溫保冷功能、任何環境都適用	1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.本產品使用前，請拆除非必要的包裝材料並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂、損壞。 3.本產品重量約4公斤，可承受重量約4公斤，請勿放入過重或過多物品。 4.本產品之鋁箔紙表面附有水性防油規格設計，請小心使用。 5.本產品若非長時間保溫(過熱)請勿長時間存放在袋內，以免食物變質或發霉。 6.本產品勿放入90°C以上過熱的水，避免造成破壞。 7.保冷效用實測：溫度9°C保冷6小時後溫度X°C。(SGS檢測室溫度XX°C，測試水量Xml) 8.保溫效用實測：溫度XX°C保溫6小時後溫度為XX°C。(SGS檢測室溫度XX°C，測試水量Xml) 9.保溫袋請勿與酸性及鹼性食物或本色飲料會接觸，以免造成變色，保冷時請勿接觸熱食會更佳。 10.若合物物請勿沾染到保溫袋，以免造成破壞。 11.本產品請勿沾水，使用後請勿反覆，請仔細用濕布擦拭即淨。 12.本產品請勿在潮濕狀態時將其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與汙染時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 13.本產品印制部份為永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 14.本產品布面有凹陷或圓點為材料特性，屬正常現象非瑕疵品。 15.本產品收納時請保持乾燥，並存放在陰涼處。 16.本產品拆封後，非瑕疵品不可更換或退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 17.本產品經使用過，非使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。	約25.5x深17x高24.5cm(不含提帶及耳朵)	約230g	約7公斤	聚丙烯纖維、鋁箔、聚氨酯、金屬配件
3	迪士尼系列-造型保溫保冷袋(奇奇蒂蒂款)		1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.本產品首次使用時，請以中性清潔劑溼布乾淨再使用。 3.本產品清潔時請用中性清潔劑，並以軟性海綿輕輕清洗擦拭，溼洗後請各分離乾水分，乾燥後再進行收納。 4.本產品勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕或受損。 5.瓶蓋上有安全扣設計，將安全扣鎖扣下扣即鎖緊，白色按扣壓壓後即可自動彈蓋。 6.矽膠圓管吸管清洗後請確實安裝回原位，避免漏水。 7.吸管安裝時請到準確洞口後再蓋上瓶蓋，吸管即固定於正確位置。 8.瓶蓋適用溫度：溫度0°C~60°C。 9.瓶身適用溫度：溫度0°C~60°C。 10.本產品無耐熱效果，不建議盛裝60°C以上的溫熱水，避免燙傷。 11.本產品顯示容量為最多裝水容量，避免過量造成危機，建議盛裝適當水位約1200ml。 12.請勿在彈蓋和瓶蓋間或瓶蓋和瓶身間放置飲食殘膜，避免漏水。 13.本產品非全防漏設計，不排除有飲微漏的可能性，使用時瓶蓋需旋緊並確實關緊，彈蓋和瓶蓋間安全扣需扣上，避免漏水造成財物損失或危機。 14.瓶蓋內吸管口與吸管並不完全密合，飲用時須注意，避免杯子傾斜導致飲品外漏造成財物損失或危機。 15.本產品請勿裝酸鹼值過低飲品，例如檸檬汁、葡萄汁、牛奶和威士忌等，避免杯子表面受損或變色。 16.本產品請勿裝濃鹽或浓茶飲品，可能會造成氣味難聞或染色、變色。 17.本產品請勿裝入乾冰，裝置飲料等，避免容器內壓上升，導致上蓋無法開啟，內容物噴出或蓋子損壞等危險發生。 18.本產品印制部份為永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 19.本產品不同批次之產品會有些微色差，產品色澤可能會有差異屬正常現象，瓶蓋和瓶身為塑膠射出製品，有些微合模線的痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 20.本產品拆封後非瑕疵品不可更換或退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 21.本產品經使用過或使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。	約直徑10x高28cm(不含把)	約275g	約 1500ml	瓶蓋/丙烯腈、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇 瓶身/聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇 吸管/聚丙烯、矽膠
4	小熊維尼系列-1.5L彈蓋冷水壺	一體式彈蓋、開蓋好輕鬆 可拆卸吸管設計 上蓋附提把、好攜帶	1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.本產品首次使用時，請以中性清潔劑溼布乾淨再使用。 3.本產品清潔時請用中性清潔劑，並以軟性海綿輕輕清洗擦拭，溼洗後請各分離乾水分，乾燥後再進行收納。 4.本產品勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕或受損。 5.瓶蓋上有安全扣設計，將安全扣鎖扣下扣即鎖緊，白色按扣壓壓後即可自動彈蓋。 6.矽膠圓管吸管清洗後請確實安裝回原位，避免漏水。 7.吸管安裝時請到準確洞口後再蓋上瓶蓋，吸管即固定於正確位置。 8.瓶蓋適用溫度：溫度0°C~60°C。 9.瓶身適用溫度：溫度0°C~60°C。 10.本產品無耐熱效果，不建議盛裝60°C以上的溫熱水，避免燙傷。 11.本產品顯示容量為最多裝水容量，避免過量造成危機，建議盛裝適當水位約1200ml。 12.請勿在彈蓋和瓶蓋間或瓶蓋和瓶身間放置飲食殘膜，避免漏水。 13.本產品非全防漏設計，不排除有飲微漏的可能性，使用時瓶蓋需旋緊並確實關緊，彈蓋和瓶蓋間安全扣需扣上，避免漏水造成財物損失或危機。 14.瓶蓋內吸管口與吸管並不完全密合，飲用時須注意，避免杯子傾斜導致飲品外漏造成財物損失或危機。 15.本產品請勿裝酸鹼值過低飲品，例如檸檬汁、葡萄汁、牛奶和威士忌等，避免杯子表面受損或變色。 16.本產品請勿裝濃鹽或浓茶飲品，可能會造成氣味難聞或染色、變色。 17.本產品請勿裝入乾冰，裝置飲料等，避免容器內壓上升，導致上蓋無法開啟，內容物噴出或蓋子損壞等危險發生。 18.本產品印制部份為永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 19.本產品不同批次之產品會有些微色差，產品色澤可能會有差異屬正常現象，瓶蓋和瓶身為塑膠射出製品，有些微合模線的痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 20.本產品拆封後非瑕疵品不可更換或退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 21.本產品經使用過或使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。	約直徑10x高28cm(不含把)	約275g	約 1500ml	瓶蓋/丙烯腈、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇 瓶身/聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇 吸管/聚丙烯、矽膠
5	迪士尼系列-1.5L彈蓋冷水壺(奇奇蒂蒂款)		1.本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。 2.本產品首次使用時，請以中性清潔劑溼布乾淨再使用。 3.本產品清潔時請用中性清潔劑，並以軟性海綿輕輕清洗擦拭，溼洗後請各分離乾水分，乾燥後再進行收納。 4.本產品勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕或受損。 5.瓶蓋上有安全扣設計，將安全扣鎖扣下扣即鎖緊，白色按扣壓壓後即可自動彈蓋。 6.矽膠圓管吸管清洗後請確實安裝回原位，避免漏水。 7.吸管安裝時請到準確洞口後再蓋上瓶蓋，吸管即固定於正確位置。 8.瓶蓋適用溫度：溫度0°C~60°C。 9.瓶身適用溫度：溫度0°C~60°C。 10.本產品無耐熱效果，不建議盛裝60°C以上的溫熱水，避免燙傷。 11.本產品顯示容量為最多裝水容量，避免過量造成危機，建議盛裝適當水位約1200ml。 12.請勿在彈蓋和瓶蓋間或瓶蓋和瓶身間放置飲食殘膜，避免漏水。 13.本產品非全防漏設計，不排除有飲微漏的可能性，使用時瓶蓋需旋緊並確實關緊，彈蓋和瓶蓋間安全扣需扣上，避免漏水造成財物損失或危機。 14.瓶蓋內吸管口與吸管並不完全密合，飲用時須注意，避免杯子傾斜導致飲品外漏造成財物損失或危機。 15.本產品請勿裝酸鹼值過低飲品，例如檸檬汁、葡萄汁、牛奶和威士忌等，避免杯子表面受損或變色。 16.本產品請勿裝濃鹽或浓茶飲品，可能會造成氣味難聞或染色、變色。 17.本產品請勿裝入乾冰，裝置飲料等，避免容器內壓上升，導致上蓋無法開啟，內容物噴出或蓋子損壞等危險發生。 18.本產品印制部份為永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其掉色而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 19.本產品不同批次之產品會有些微色差，產品色澤可能會有差異屬正常現象，瓶蓋和瓶身為塑膠射出製品，有些微合模線的痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 20.本產品拆封後非瑕疵品不可更換或退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 21.本產品經使用過或使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。	約直徑10x高28cm(不含把)	約275g	約 1500ml	瓶蓋/丙烯腈、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇 瓶身/聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇 吸管/聚丙烯、矽膠

6	迪士尼系列-感應式給皂機(白色款)	<p>輕鬆感應給皂 依需次切換泡沫量 附贈立體角色造型貼紙，可隨喜好黏貼</p> <p>1. 本產品使用前請詳細閱讀包裝上使用注意事項及說明書進行產品安裝並正確使用，避免不當操作造成故障或危險，請保留說明以供存取資訊。 2. 本產品身體貼紙使用前，請確認貼面平整與清潔、乾燥，貼於轉鈕處或難粘表面可能使貼紙黏著度下降，附著後請輕壓貼紙表面3~5秒以增加牢固性；立體貼紙貼膜為一次性使用，拆卸後可能會有殘膠或破壞表面等問題，貼紙前請務必注意。 3. 本產品身在平坦的平台上操作，並確保擺放平整，避免倒置造成危險。 4. 本產品身請勿水洗，使用後若有灰塵、髒汙請用濕布擦拭即可。 5. 本產品使用鋰電池(AA 1.5V)3顆，切勿混用不同廠牌之新舊電池亦不可混用。 6. 本產品使用電池充電，電池壽命可能因效能、使用時間、狀況和環境而不同，已耗盡電池須由產品中取出，更換正確電池規格：碳鋅3號電池(AA 1.5V)3顆，避免發生故障等情形。 7. 本產品含電子元件請遵循大型電器用品，避免電磁波對產品導致故障。 8. 清潔液請自行調製，本產品適合各品牌新潔素洗潔液、慕斯洗面乳與慕斯型洗碗液，可以直接添加使用。 9. 本產品身請勿水洗，請勿將水直接噴到水標示上(標註MAX為最大)。 10. 本產品機身上方開關按鍊，長按2秒左右，指示燈顯示藍色開機，可感應出少量泡沫；短按開關一次，指示燈顯示綠色，可感應出大量泡沫。 11. 本產品使用前請將電池裝入新舊電池後並正確充泡時，請勿碰觸轉盤表面，避免發生幾次連續灌皂液管內空氣排出。 12. 本產品長時間不使用時，請將電池取出，避免發生故障等情形。 13. 本產品收納時請保乾燥，並請勿放置於溫暖處。 14. 本產品因材質特性，會有微色差、脫模痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 15. 本產品印刷部份為永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 16. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 17. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法(換)質。</p>	<p>給皂機/約寬7.5x深11.5x高18cm 貼紙/約寬2.5~3x厚0.75x高3.4~3.5cm</p>	<p>給皂機/約310.5g 貼紙/約7g</p>	<p>約320ml(滿水位) 給皂機/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯、電子零件 貼紙/聚氯乙烯</p>
7	小熊維尼系列-感應式給皂機(米色款)	<p>輕鬆感應給皂 依需次切換泡沫量 附贈立體角色造型貼紙，可隨喜好黏貼</p> <p>1. 本產品使用前請詳細閱讀包裝上使用注意事項及說明書進行產品安裝並正確使用，避免不當操作造成故障或危險，請保留說明以供存取資訊。 2. 本產品身體貼紙使用前，請確認貼面平整與清潔、乾燥，貼於轉鈕處或難粘表面可能使貼紙黏著度下降，附著後請輕壓貼紙表面3~5秒以增加牢固性；立體貼紙貼膜為一次性使用，拆卸後可能會有殘膠或破壞表面等問題，貼紙前請務必注意。 3. 本產品身在平坦的平台上操作，並確保擺放平整，避免倒置造成危險。 4. 本產品身請勿水洗，使用後若有灰塵、髒汙請用濕布擦拭即可。 5. 本產品使用鋰電池(AA 1.5V)3顆，切勿混用不同廠牌之新舊電池亦不可混用。 6. 本產品使用電池充電，電池壽命可能因效能、使用時間、狀況和環境而不同，已耗盡電池須由產品中取出，更換正確電池規格：碳鋅3號電池(AA 1.5V)3顆，避免發生故障等情形。 7. 本產品含電子元件請遵循大型電器用品，避免電磁波對產品導致故障。 8. 清潔液請自行調製，本產品適合各品牌新潔素洗潔液、慕斯洗面乳與慕斯型洗碗液，可以直接添加使用。 9. 本產品身請勿水洗，請勿將水直接噴到水標示上(標註MAX為最大)。 10. 本產品機身上方開關按鍊，長按2秒左右，指示燈顯示藍色開機，可感應出少量泡沫；短按開關一次，指示燈顯示綠色，可感應出大量泡沫。 11. 本產品使用前請將電池裝入新舊電池後並正確充泡時，請勿碰觸轉盤表面，避免發生幾次連續灌皂液管內空氣排出。 12. 本產品長時間不使用時，請將電池取出，避免發生故障等情形。 13. 本產品收納時請保乾燥，並請勿放置於溫暖處。 14. 本產品因材質特性，會有微色差、脫模痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 15. 本產品印刷部份為永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 16. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。 17. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法(換)質。</p>	<p>給皂機/約寬7.5x深11.5x高18cm 貼紙/約寬2~3.3x厚0.75x高2.6~3.7cm</p>	<p>給皂機/約310.5g 貼紙/約5g</p>	<p>約320ml(滿水位) 給皂機/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯、電子零件 貼紙/聚氯乙烯</p>
8	迪士尼系列-電動泡泡機(粉色款)	<p>可愛圓弧設計 電動連續打出泡泡不費力 附調整臂帶，方便帶</p> <p>1. 本產品通過ST安全玩具認證合格，請安心使用。 2. 本產品使用前請詳細閱讀包裝上使用注意事項及說明書進行產品安裝並正確使用，避免不當操作造成故障或危險；請保留說明以供存取資訊。 3. 本產品請使用鋰電池(AAA 1.5V)3顆，產品背面左側為電池安裝處，請用十字螺絲取下電池蓋，裝入正確電池並按正負極指示正確地裝入，避免產生漏電、故障、損壞等情形。 4. 本產品使用電池供電，電池壽命可能因效能、使用時間、狀況和環境而不同；已耗盡電池須由產品中取出，更換正確電池規格：碳鋅3號電池(AAA 1.5V)3顆，避免發生故障等情形。 5. 本產品使用時請勿靠近火源，並同種泡沫或易燃物不可混用。 6. 泡泡液請自行調製，並請勿將水直接噴到水標示上(標註MAX為最大)；並倒入泡泡罐內八分滿避免溢出；泡泡液請當天使用完畢，避免久置滋生細菌或發霉導致產品變質。 7. 本產品正面右側為泡泡安裝蓋，請將推開上蓋，將管線放入泡泡罐內並鎖緊泡罐蓋子，小心地將泡泡液放回底座，再將上蓋推回泡罐並密合無隙。 8. 本產品正面中上方為電源開關，按一下即可開啟泡泡機，再按一下即關閉。 9. 本產品初次使用請充電約15小時，充電後請勿立即使用；泡泡罐內八分滿的泡泡液可使用約15分鐘，使用完畢後請務必關閉電源，避免耗電造成故障或危險。 10. 本產品使用時前勿充泡，泡孔處會有些微泡水溢出屬正常現象；使用完畢後請拿乾布輕擦前方出口處與機身，保持產品乾淨。 11. 本產品前有鏡頭造型處附有LED裝飾，請勿直視且不可對準人體，避免眼睛灼傷發生危險。 12. 本產品長時間不使用時，請將電池與泡泡機取出，避免發生故障等情形。 13. 本產品含電子元件請遵循大型電器用品，避免電磁波對產品導致故障。 14. 本產品可獨立站立使用，須放置於平坦的檯面上使用，避免不穩發生危險。 15. 本產品可調節角度，請勿後仰使用，避免造成危險。 16. 本產品請勿摔落，避免摔落造成故障或危險。 17. 本產品請勿以人類體或動物使用，避免泡液飛濺到眼睛或皮膚等引起身體不適造成危險。 18. 本產品請於空曠場外使用，使用中的泡泡飛至地面上會有殘液等情形，應迅速擦乾，避免滑倒或事故發生。 19. 本產品請勿水洗，浸水請用飼料級溫水擦洗，使用後應立即擦乾，灰塵等請用抹布沾乾後水分擦拭，擦拭後自然風乾即可。 20. 本產品收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光照射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，避免產生變質、變形，變形事故發生。</p>	<p>約直徑13x厚7.5cm</p>	<p>約170g</p>	<p>無 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚苯乙稀、電子零件</p>
9	小熊維尼系列-電動泡泡機(黃色款)	<p>可愛圓弧設計 電動連續打出泡泡不費力 附調整臂帶，方便帶</p> <p>1. 本產品乘坐重量限80公斤以內，乘坐時請勿前後斜搖或搖晃等劇烈動作，避免產品損壞及跌倒受傷。 2. 本產品請放置於平坦地面上，避免不穩產生危險。 3. 本產品開啟、收合時請小心手指，避免夾傷。 4. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。 5. 本產品若有零件脫落或損壞時，請勿再乘坐。 6. 本產品請存放於乾燥處，避免霉菌生長，納時請撫拭乾淨並保持乾燥，避免霉菌生長。 7. 本產品椅面扶手約70x10cm，請勿將扶手拆卸，如為體重超出扶手座面時請勿拆卸。</p>	<p>肩間尺寸：約寬80x深45x高80cm</p>	<p>約1650g</p>	<p>華人椅/聚酯纖維、鐵、聚氯乙烯</p>
10	小熊維尼系列-華人搖椅	<p>大椅面設計，舒適好坐 側邊靠背扶手，方便拿取</p>			

11	迪士尼系列-單人摺疊椅(奇奇蒂蒂款)	隨附收納袋、輕鬆好攜帶	<p>8. 本產品布料有掉色，請勿靠近水或汗水，以免掉色或損壞。</p> <p>9. 本產品有染色及掉色現象，因摩擦及接觸水、雨水等潮濕狀態下可能导致些許染色或褪色現象，非瑕疵品。</p> <p>10. 本產品使用時請避免接觸染色物品(如彩色衣物、包包等)，避免摩擦染色。</p> <p>11. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換或換貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>12. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	收納尺寸：約寬33x深26.5x高7.5cm		收納袋/聚酯纖維、聚氯乙烯		
12	迪士尼系列-摺疊收納箱桌	側板內縮壓平好收納 側蓋單門、取物方便 平穩堆疊好分類，省空間	<p>1. 本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。</p> <p>2. 為避免不當使用造成危險或故障，使用本產品前，務必詳讀產品包裝上的說明。</p> <p>3. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂損壞。</p> <p>4. 本產品如有裂痕或破損請勿再使用，並請丟棄避免受傷。</p> <p>5. 本產品為收納箱，請小心不要夾到手。</p> <p>6. 本產品適用在平穩的平台上操作。</p> <p>7. 本產品請確認裝組完全到齊後再使用，避免側板鬆脫發生危險。</p> <p>8. 本產品重量約16公斤，最大儲物量約3公斤，如果超過會有側板崩解的可能性。</p> <p>9. 本產品使用時，上蓋請勿必確實固定住，否者會再使用，避免造成產品損壞。</p> <p>10. 本產品因箱體結構堅固，桌面上請勿放置重物及貴重物品，避免造成損壞。</p> <p>11. 本產品為收納箱，請勿在上面放置易碎或易掉落的物品，以免造成損壞。</p> <p>12. 本產品適用在平穩的平台上操作，如色彩或尺寸有輕微差異，表面有小黑點及摩擦的痕迹、不影響外觀的小刮痕等皆屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>13. 本產品請勿靠近火源或太陽直射的地方，以免變形變質。</p> <p>14. 本產品請勿用於飲食與廁所以外的用途。</p> <p>15. 本產品請勿重摔或強烈撞擊，導致產品破裂造成危險。</p> <p>16. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換或換貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>17. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	<p>展開尺寸：約寬33x深26.5x高7.5cm 收納尺寸：約寬13x高80cm</p>	約1430g	約15L	聚丙烯	
13	迪士尼系列-兩用野餐墊(粉色款)	表面防潑水設計 摺疎可當提袋、攜開可做野餐墊 輕巧好攜帶	<p>1. 本產品可承受重量約4公斤，請勿放入過重或過多的物品。</p> <p>2. 本產品表面為防潑水，非全防水，請勿直接使用。</p> <p>3. 本產品請勿水洗，使用後如有汙塵，請用濕布輕柔擦拭即司。</p> <p>4. 本產品由於各項不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</p> <p>5. 本產品印刷部分為永久性印刷，使用後所產生的墨漬可能會使其耗損而變淡或剝落為正常現象，非瑕疵品。</p> <p>6. 收納時請拭乾淨及保持乾燥，並存放在陰涼處。</p> <p>7. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與換貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	<p>收納尺寸：約長43x寬51cm(不含提把) 展開尺寸：約長100x寬145cm</p>	約385g		表布/聚酯纖維、鋁箔 內填充/珍珠棉	
14	小熊維尼系列-兩用野餐墊(黃色款)		<p>1. 本產品可承受重量約4公斤，請勿放入過重或過多的物品。</p> <p>2. 本產品表面為防潑水，非全防水，請勿直接使用。</p> <p>3. 本產品請勿水洗，使用後如有汙塵，請用濕布輕柔擦拭即司。</p> <p>4. 本產品由於各項不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</p> <p>5. 本產品印刷部分為永久性印刷，使用後所產生的墨漬可能會使其耗損而變淡或剝落為正常現象，非瑕疵品。</p> <p>6. 收納時請拭乾淨及保持乾燥，並存放在陰涼處。</p> <p>7. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與換貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	<p>收納尺寸：約長43x寬51cm(不含提把) 展開尺寸：約長100x寬145cm</p>	約385g		表布/聚酯纖維、鋁箔 內填充/珍珠棉	
25	雙人床包三件組	<p>洗滌方式：</p>  <p>可水洗 不可乾洗 暫掛晾乾 不可熨燙 不可拆卸 不可漂白</p> <p>*請使用中性清潔劑，勿使用含漂白成份之洗滌劑或柔軟精。</p> <p>*建議手洗，手洗時請動作溫柔勿大力搓揉。</p> <p>*如需使用洗衣機請裝洗衣袋並使用慢速溫和。</p>	<p>尺寸-床包：150x186 cm</p>			聚酯纖維100%		
26	春秋被		<p>尺寸：150 x 180 cm</p>			表布/聚酯纖維100% 內容物/100%聚酯纖維		
27	枕枕	<p>产地：台灣製 洗滌方式：</p>  <p>可水洗 不可乾洗 暫掛晾乾 不可熨燙 不可拆卸 不可漂白</p> <p>*請使用中性清潔劑，勿使用含漂白成份之洗滌劑或柔軟精。</p> <p>*建議手洗，手洗時請動作溫柔勿大力搓揉。</p> <p>*如需使用洗衣機請裝洗衣袋並使用慢速溫和。</p> <p>2008-2018 Childlogistics</p> <p>《警告及注意事項》</p> <p>• 本產品不含含38個月以下兒童使用。</p> <p>• 產品之細小配件、繩花、請勿放入口中，以免吞食。</p> <p>• 因繩帶可能造成勒頸，請勿在小朋友下使用。</p> <p>• 為避免嬰兒或兒童產生窒息之危險，塑膠袋拆卸請立即丟棄並遠離孩童。</p> <p>• 本產品不可使用漂白劑或烘乾機，避免長時間直接日曬。</p> <p>• 請遠離火源，以免造成危險。</p>	<p>尺寸：63 x 45 cm</p>			表布/聚酯纖維100% 內容物/100%聚酯纖維		
15	UFUFY 奇奇蒂蒂系列 藍牙滑鼠	<p>——3C多功用居家辦公用品——</p> <p>•迪士尼正式授權</p> <p>•可愛奇奇蒂蒂藍牙雙模滑鼠</p> <p>•藍牙+2.4 GHz雙模無線技術</p> <p>•同時連接4個裝置，快速切換</p> <p>•800~2400 DPI解析度可調</p> <p>•NCC、BSMI認證</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>• 請勿將本產品置於或靠近潮濕或高溫等極端的環境，並請遠離火源。</p> <p>• 請勿將本產品沾染或接觸任何物品或嚴重撞擊本產品，以免造成產品損壞。</p> <p>• 若電池沒電或產品無法使用或丟棄時，請依照當地法規回收廢棄電池。</p> <p>• 若發生漏電請即時拆卸電線，變換或沒有反應，危險壓指指示燈閃爍表示電池電力不足，此時建議更換電池。</p> <p>• 請勿使用在鏡面上或玻璃鏡面上使用，可能無法正常運作。</p> <p>• 請買家請詳閱產品規格，是否符合使用需求。</p> <p>• 建議使用符合BSMI檢驗合格之鹼性電池。</p> <p>• 請勿自行拆解本產品。</p> <p>• 使用藍牙功能時，建議勿在同一部電腦主機上同時連接2項藍牙設備，以免造成連線不穩的情況。</p>	<p>尺寸：約11 x 6 x 3 cm</p>				
16	UFUFY 奇奇蒂蒂系列 藍牙鍵盤	<p>——3C多功用居家辦公用品——</p> <p>•迪士尼正式授權</p> <p>•可愛奇奇蒂蒂藍牙雙模滑鼠</p> <p>•藍牙+2.4 GHz雙模無線技術</p> <p>•同時連接3個裝置，快速切換</p> <p>•前置凹槽，可直放或橫放平板、手機</p> <p>•NCC、BSMI認證</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>注意事項：警語/WARNING</p> <p>• 請勿將本產品置於或靠近潮濕或高溫等極端的環境，並請遠離火源。</p> <p>• 請勿將本產品沾染或接觸任何物品或嚴重撞擊本產品，以免造成產品損壞。</p> <p>• 若電池沒電或產品無法使用或丟棄時，請依照當地法規回收廢棄電池。</p>	<p>尺寸：約29.8 x 17 x 2 cm</p>				

17	UFUFY 奇奇蒂系列 電子鍍無線充	<p>3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼正式授權</p> <p>•可愛米奇米妮電子鍍無線充</p> <p>•時鐘、鬧鐘、無線充三合一多畫功能</p> <p>•支援Qi無線充電設備</p> <p>•三組開關時間、定時設置更方便</p> <p>•NCC、BSMI認證</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>使用及安全注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •建議使用本產品請用USB A TO TYPE-C 供電線作為主要供電電源。 •本產品需自備一顆CR1632鈕扣電池，如遇斷電後無記憶時間功能。 •請以十字螺絲起子轉開電池槽內位置，及時更換鈕扣電池。 •本產品可達開度溫公差：溫度+2°C，時間公差：+/-2秒 •皆屬正常範圍，非瑕憾品。 •本產品非玩具，兒童請在成人直接監督指導下使用本產品，以確保安全無虞。 •使用前請詳讀產品說明並正確使用本產品，產品表面請勿任意使用尖銳器具刮傷本產品，如因為因素或錯誤使用不當造成損害，一概不負責，也不接受以瑕憾品退換。 •禁止拆解或自行修改更換零件。 •本產品不得有火種、電擊或起火，以免燒壞產品。 •請勿壓壓、撞擊、拆卸、拆解或砸擊本產品，導致產品異常。 •本產品含電子零件請勿放置於日光直射，環境溫度變化過大，潮濕，或接觸發熱源(如電暖器)，容易導致產品內部電子零件功能異常，請謹慎避免。 •請在斷電情況下進行維護及清潔，本產品不可水洗，建議用酒精擦拭潔淨。 •儲存時請使用塑膠袋包裝，避免潮濕及避開火/熱源。 •底部的CR1632鈕扣電池，為記憶電池，非供應時鐘或無線充電使用。 <p>•尺寸：約16 x 7.2 x 3.5 cm</p>
18	UFUFY 米奇米妮系列 電子鍍無線充	<p>3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼正式授權</p> <p>•可愛米奇米妮電子鍍無線充</p> <p>•時鐘、鬧鐘、無線充三合一多畫功能</p> <p>•支援Qi無線充電設備</p> <p>•三組開關時間、定時設置更方便</p> <p>•NCC、BSMI認證</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>使用及安全注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •建議使用本產品請用USB A TO TYPE-C 供電線作為主要供電電源。 •本產品需自備一顆CR1632鈕扣電池，如遇斷電後無記憶時間功能。 •請以十字螺絲起子轉開電池槽內位置，及時更換鈕扣電池。 •本產品可達開度溫公差：溫度+2°C，時間公差：+/-2秒 •皆屬正常範圍，非瑕憾品。 •本產品非玩具，兒童請在成人直接監督指導下使用本產品，以確保安全無虞。 •使用前請詳讀產品說明並正確使用本產品，產品表面請勿任意使用尖銳器具刮傷本產品，如因為因素或錯誤使用不當造成損害，一概不負責，也不接受以瑕憾品退換。 •禁止拆解或自行修改更換零件。 •本產品不得有火種、電擊或起火，以免燒壞產品。 •請勿壓壓、撞擊、拆卸、拆解或砸擊本產品，導致產品異常。 •本產品含電子零件請勿放置於日光直射，環境溫度變化過大，潮濕，或接觸發熱源(如電暖器)，容易導致產品內部電子零件功能異常，請謹慎避免。 •請在斷電情況下進行維護及清潔，本產品不可水洗，建議用酒精擦拭潔淨。 •儲存時請使用塑膠袋包裝，避免潮濕及避開火/熱源。 •底部的CR1632鈕扣電池，為記憶電池，非供應時鐘或無線充電使用。 •本產品拆封後非瑕憾品不可換與退貨，如瑕憾品請於購買7天 內至門市換貨，詳「更換方式」。 <p>•尺寸：約16 x 7.2 x 3.5 cm</p>
19	UFUFY 奇奇蒂系列 自帶雙線行動電源	<p>3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼正式授權</p> <p>•可愛奇奇蒂蒂自帶雙線行動電源</p> <p>•最大輸出20W、10000mAh超大容量</p> <p>•自帶雙線、免線纏繞、攜帶便利</p> <p>•Type-C/Lightning/USB-A 三重輸出、可同時為 台設備充電</p> <p>•通過BSMI認證、安全性高、壽命長、效能佳</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>1.勿將行動電源充入水或將其弄溼。 2.勿在熱源（如火或加熱器）附近使用或存放行動電源。 3.請使用BSMI認證合格的充電器。 4.勿將行動電源插入火中或給產品加熱。 5.禁止用導線或其它金屬物體將產品正面極短路，禁止將產品與項鍊、髮夾或其它金屬物體一起繩繩或存放。 6.避免與腐蝕性物質接觸。 7.禁止撞擊、投擲或使行動電源受到機械震動。 8.禁止用釘子或其它尖銳物體刺穿產品殼體，禁止擊擊或腳踏行動電源。 9.禁止直接焊接物品端子。 10.禁止以任何方式分解產品。 11.禁止將行動電源充入微波爐或壓力容器中。 12.如果產品出現異味、發熱、變形、變色或出現其它任何異常現象請停止使用，如果產品正在使用或充電，應立即從行動電器中或充電器上取出並停止使用。 13.產品應放在小孩接觸不到的地方。 14.高濃度的電解液可能引起火災或爆炸。 15.如果產品漏液後請解液進入眼睛，不要擦，應用水沖洗，立即尋求醫護救助，如不為時處理，眼睛將會受到傷害。 16.如果產品的介面受損，使用前請用乾布擦拭，舌則會導致產品會接觸不良或無法充電。 17.本產品請勿放在車上，避免高溫爆裂。 注意：若長時間不使用行動電源時，請固定每3個月進行行動電源充電至50%</p> <p>•尺寸：約13 x 7 x 1.7 cm</p>
20	UFUFY 小熊維尼系列 自帶雙線行動電源	<p>3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼正式授權</p> <p>•可愛小熊維尼自帶雙線行動電源</p> <p>•最大輸出20W、10000mAh超大容量</p> <p>•自帶雙線、免線纏繞、攜帶便利</p> <p>•Type-C/Lightning/USB-A 三重輸出、可同時為 台設備充電</p> <p>•通過BSMI認證、安全性高、壽命長、效能佳</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>1.勿將行動電源充入水或將其弄溼。 2.勿在熱源（如火或加熱器）附近使用或存放行動電源。 3.請使用BSMI認證合格的充電器。 4.勿將行動電源插入火中或給產品加熱。 5.禁止用導線或其它金屬物體將產品正面極短路，禁止將產品與項鍊、髮夾或其它金屬物體一起繩繩或存放。 6.避免與腐蝕性物質接觸。 7.禁止撞擊、投擲或使行動電源受到機械震動。 8.禁止用釘子或其它尖銳物體刺穿產品殼體，禁止擊擊或腳踏行動電源。 9.禁止直接焊接物品端子。 10.禁止以任何方式分解產品。 11.禁止將行動電源充入微波爐或壓力容器中。 12.如果產品出現異味、發熱、變形、變色或出現其它任何異常現象請停止使用，如果產品正在使用或充電，應立即從行動電器中或充電器上取出並停止使用。 13.產品應放在小孩接觸不到的地方。 14.高濃度的電解液可能引起火災或爆炸。 15.如果產品漏液後請解液進入眼睛，不要擦，應用水沖洗，立即尋求醫護救助，如不為時處理，眼睛將會受到傷害。 16.如果產品的介面受損，使用前請用乾布擦拭，舌則會導致產品會接觸不良或無法充電。 17.本產品請勿放在車上，避免高溫爆裂。 注意：若長時間不使用行動電源時，請固定每3個月進行行動電源充電至50%</p> <p>•尺寸：約13 x 7 x 1.7 cm</p>

21	UFUFY 小熊維尼系列 磁吸充	<p>•迪士尼 正式授權 •可愛小熊維尼 磁吸充 •自動吸附定位：支援15W無線快充 •可當支架、辦公、追劇好方便 •磁吸座支援 for iPhone12/13/14/15系列等對應手機或保護殼 •適用於符合Qi無線充電規格的手機 •NCC/BSMI認證 商品以實物為主 - 圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> <p>商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p> <p>•3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼 正式授權 •可愛米奇米妮 磁吸充 •自動吸附定位：支援15W無線快充 •可當支架、辦公、追劇好方便 •磁吸座支援 for iPhone12/13/14/15系列等對應手機或保護殼 •適用於符合Qi無線充電規格的手機 •NCC/BSMI認證 商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p> <p>商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p> <p>•3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼 正式授權 •可愛米奇米妮 磁吸充 •自動吸附定位：支援15W無線快充 •可當支架、辦公、追劇好方便 •磁吸座支援 for iPhone12/13/14/15系列等對應手機或保護殼 •適用於符合Qi無線充電規格的手機 •NCC/BSMI認證 商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p> <p>商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p> <p>•3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼 正式授權 •可愛米奇米妮 月亮燈 •柔和燈光創意月亮造型結合療癒公仔 •可作為擺設裝飾、氣氛營造景燈使用 •USB供電品保固一年</p> <p>商品以實物為主 - 圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>使用說明及注意事項 本產品採USB供電，內無鋰電池。 - 磁吸於對應磁吸手機或保護殼充電用。 - 手機保護殼過厚會影響磁鐵吸附力，但不影響無線充電功能。</p> <p>•尺寸：約6.2x 6.2 x 5.4cm</p>	-	-	-	-
22	UFUFY 奇奇蒂蒂系列 磁吸充	<p>•3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼 正式授權 •可愛奇奇蒂蒂 磁吸充 •自動吸附定位：支援15W無線快充 •可當支架、辦公、追劇好方便 •磁吸座支援 for iPhone12/13/14/15系列等對應手機或保護殼 •適用於符合Qi無線充電規格的手機 •NCC/BSMI認證 商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p>	<p>使用說明及注意事項 本產品採USB供電，內無鋰電池。 - 磁吸於對應磁吸手機或保護殼充電用。 - 手機保護殼過厚會影響磁鐵吸附力，但不影響無線充電功能。</p> <p>•尺寸：約6.2 x 6.2 x 5.4cm</p>	-	-	-	-
23	UFUFY 米奇米妮系列 磁吸充	<p>•3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼 正式授權 •可愛米奇米妮 磁吸充 •自動吸附定位：支援15W無線快充 •可當支架、辦公、追劇好方便 •磁吸座支援 for iPhone12/13/14/15系列等對應手機或保護殼 •適用於符合Qi無線充電規格的手機 •NCC/BSMI認證 商品以實物為主 - 圖片僅供參考</p>	<p>使用說明及注意事項 本產品採USB供電，內無鋰電池。 - 磁吸於對應磁吸手機或保護殼充電用。 - 手機保護殼過厚會影響磁鐵吸附力，但不影響無線充電功能。</p> <p>•尺寸：約6.6 x 6.6 x 4.7cm</p>	-	-	-	-
24	UFUFY 米奇米妮系列 月亮燈	<p>•3C多功用居家辦公用品</p> <p>•迪士尼 正式授權 •可愛米奇米妮 月亮燈 •柔和燈光創意月亮造型結合療癒公仔 •可作為擺設裝飾、氣氛營造景燈使用 •USB供電品保固一年</p> <p>商品以實物為主 - 圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<p>注意事項 - 警語/WARNING • 使用前請先參考產品規格，確認產品是否適用。 • 本產品非玩具，請放置於孩童不會觸及之場所。 • 本產品請放置於陰涼乾燥處，避免陽光直射。 • 請勿自行拆解本產品。</p>	<p>•尺寸：約15 x 15 x 4.5 cm</p>	-	-	-