

品名	產品特點	警告	注意事項
1	Tom & Jerry 公仔造型文具	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經典變形系列，傑利鼠造型文具</li> <li>• 立體造型釘書機、剪刀、捲尺</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>• 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> <li>• 本產品請勿讓兒童玩耍，或置於兒童易取處，避免操作不當造成受傷與危險。</li> <li>• 請勿將手指放入置針槽前端底部，以免受傷。</li> <li>• 釘書針和剪刀尖端非常銳利，請小心使用。</li> <li>• 為避免造成受傷： <ul style="list-style-type: none"> <li>請勿碰觸剪刀刀刃部位。</li> <li>請勿將剪刀刀刃前端對自己或他人，並切勿隨意揮舞本產品。</li> <li>請勿將剪刀放入口中或放入隨身口袋內攜帶。</li> </ul> </li> <li>• 為避免剪刀破損、故障： <ul style="list-style-type: none"> <li>請避免掉落地板或強力撞擊。</li> <li>請勿拆解本產品或研磨刀刃。</li> </ul> </li> <li>• 剪裁厚物、敲打或撬開物品等非本產品用途，請勿使用。</li> <li>• 產品若有破損、故障、變形等情形時，請勿使用。</li> <li>• 請勿使用於金屬、鐵線及其過硬物品，以免造成刀刃缺口、斷裂。</li> <li>• 請勿放置在高溫處。</li> <li>• 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨</li> </ul>
2	Tom & Jerry 療癒植物瓶 (隨機)	<p>警告及注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本產品非玩具，兒童需由家長陪同使用，內含小物件，請勿讓孩童吞食。</li> <li>• 收到商品建議立刻拆封種植，以免土壤和種子受潮不易發芽。</li> <li>• 本產品的土壤為有機土壤，些許發霉不影響植物生長。</li> <li>• 發芽前請勿日照，待種子發芽後，請將盆器移置通風且光線良好的地方。</li> <li>• 需要適時更換蓄水瓶內的水與清洗棉繩，確保植物可以吸收到水份。</li> <li>• 待植物長大後請進行移盆，以提供植物更好生長空間。</li> <li>• 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。</li> <li>• 若因種植方式或環境因素，使植物生長不如預期，恕不接受種植後退貨或換貨。</li> </ul>	<p>栽種步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於棉繩頂端2公分位置打結，棉繩末梢穿過盆栽底部。</li> <li>2. 蓄水瓶內倒入自來水，將公仔盆栽放置於蓄水盆上(棉線需要浸到水裡)。</li> <li>3. 放入九成培養土，澆水讓培養土濕潤後均勻撒入種子，再用剩餘的土壤覆蓋即可。</li> <li>4. 將盆栽放置於通風明亮的環境處於7-10天就可以發芽。</li> </ol>
3	立體公仔造型撻背棒(傑利鼠款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom and Jerry人氣角色 傑利鼠絨毛造型</li> <li>• 質感木棒，輕鬆好握</li> <li>• 輕撻按摩，隨時放鬆</li> </ul>	<p>警告及注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>• 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> <li>• 本產品不可水洗，若有髒污，請以濕布擦拭。</li> <li>• 不可乾洗、烘乾或高溫熨燙，避免產生褪色變質。</li> <li>• 握棒為天然木材，其木紋為天然紋理，如有木節、斑點、顏色深淺不一等皆屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>• 含有小物件，不得放入口中及吞食，不適合未滿3歲兒童使用，14歲以下兒童請由成人陪同，避免危險。</li> <li>• 本產品具可燃性，請遠離火源。產品包裝請由成人拆毀並丟棄，不得由嬰幼兒童自行拆卸，避免發生危險。</li> <li>• 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。</li> </ul>
4	立體公仔造型撻背棒(泰菲款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom and Jerry人氣角色 泰菲絨毛造型</li> <li>• 質感木棒，輕鬆好握</li> <li>• 輕撻按摩，隨時放鬆</li> </ul>	<p>警告及注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>• 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> <li>• 本產品不可水洗，若有髒污，請以濕布擦拭。</li> <li>• 不可乾洗、烘乾或高溫熨燙，避免產生褪色變質。</li> <li>• 握棒為天然木材，其木紋為天然紋理，如有木節、斑點、顏色深淺不一等皆屬正常現象，非瑕疵品。</li> <li>• 含有小物件，不得放入口中及吞食，不適合未滿3歲兒童使用，14歲以下兒童請由成人陪同，避免危險。</li> <li>• 本產品具可燃性，請遠離火源。產品包裝請由成人拆毀並丟棄，不得由嬰幼兒童自行拆卸，避免發生危險。</li> <li>• 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。</li> </ul>
5	Tom & Jerry貼紙製造機	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom and Jerry人氣角色一次擁有 40種不同圖案，共有160張，張張令人期待</li> <li>• 貼紙機按壓樂趣隨手可得</li> </ul>	<p>不適用年齡：3歲以下</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 請成人拆開塑膠袋包裝後立即丟棄或遠離幼兒，避免幼兒發生窒息危險。</li> <li>• 為避免幼兒吞食，請在成人監護下使用本產品。</li> <li>• 內含小物件，本產品不適合三歲以下幼兒使用。</li> <li>• 正常保存無期限。</li> </ul>
6	立體角色造型擦手巾2人組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom and Jerry經典變形系列，可愛造型超吸睛</li> <li>• 精緻繡花圖案，可愛吸睛</li> <li>• 吸水加強，不易掉毛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>• 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將塑膠袋銷毀及遠離兒童。</li> </ul>
7	立體公仔造型保冷袋(傑利鼠款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom and Jerry人氣角色經典造型</li> <li>• 內層為鋁箔覆膜，具保冷/保溫效果</li> <li>• 拉鍊開口設計，方便拿取物品</li> <li>• 可摺疊收納，輕鬆攜帶</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</li> <li>• 本產品容量約5.5公升，請勿放入過重或過多物品。</li> <li>• 擺放物品時，請注意重量配置，避免傾倒。</li> <li>• 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</li> <li>• 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。</li> <li>• 若發現產品破損時，請立即終止使用。</li> <li>• 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。</li> <li>• 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。</li> <li>• 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。</li> </ul>
8	立體公仔造型保冷袋(湯姆貓款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom and Jerry人氣角色經典造型</li> <li>• 內層為鋁箔覆膜，具保冷/保溫效果</li> <li>• 拉鍊開口設計，方便拿取物品</li> <li>• 可摺疊收納，輕鬆攜帶</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</li> <li>• 本產品容量約5.5公升，請勿放入過重或過多物品。</li> <li>• 擺放物品時，請注意重量配置，避免傾倒。</li> <li>• 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</li> <li>• 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不可使用化學或具有腐蝕性液體清潔。</li> <li>• 若發現產品破損時，請立即終止使用。</li> <li>• 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。</li> <li>• 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。</li> <li>• 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。</li> <li>• 本產品不可水洗、不可漂白、不可烘乾、不可熨燙及壓燙、不可專業乾洗。</li> <li>• 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。</li> </ul>

9	造型絨毛玩偶收納購物袋(傑利鼠款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tom and Jerry 人氣角色經典造型</li> <li>· 購物袋 X 吊飾二合一</li> <li>· 購物袋可收納於玩偶內</li> <li>· 輕盈材質方便攜帶</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本產品非玩具，14歲以下兒童須在成人監督下使用本產品。</li> <li>· 絨毛掛飾僅做擺設裝飾用，不作其他用途。</li> <li>· 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</li> <li>· 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</li> <li>· 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。</li> <li>· 若發現產品破損時，請立即終止使用。</li> <li>· 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。</li> <li>· 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。</li> <li>· 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。</li> <li>· 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退換貨。</li> </ul>
10	造型絨毛玩偶收納購物袋(湯姆貓款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tom and Jerry人氣角色經典造型</li> <li>· 彈簧背夾可調整，適用各品牌尺寸厚度手機</li> <li>· 立體玩偶可當手機支架</li> <li>· 掛繩可調整長度，約68-133cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>· 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本商品非供14歲以下兒童或幼兒玩耍使用。</li> <li>· 頸掛繩使用時，請避免繞頸危險。</li> <li>· 使用背夾時，請確實扣住手機兩側，防止手機掉落。</li> <li>· 請勿將手機背夾掛繩用於重物或其他用途。</li> <li>· 請勿將手機背夾掛繩用於高速運動或危險場所。</li> <li>· 請勿將手機背夾掛繩用於過度拉扯或搖晃。</li> <li>· 請遠離水源及火源。</li> <li>· 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退換貨。</li> </ul>
11	可愛浴巾2人組	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tom and Jerry人氣角色傑利鼠&amp;泰菲一次擁有</li> <li>· 吸水力強，不易掉毛</li> <li>· 柔軟觸感，適合沐浴後擦拭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>· 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將塑膠袋銷毀及遠離兒童。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</li> <li>· 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</li> <li>· 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。</li> <li>· 若發現產品破損時，請立即終止使用。</li> <li>· 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。</li> <li>· 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。</li> <li>· 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退(換)貨。</li> </ul>
12	傑利鼠造型萬用包	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 傑利鼠大臉經典造型</li> <li>· 矽膠包拉鍊開口設計方便收納小物</li> <li>· 可拆式背帶設計，可調整長度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本產品非玩具，僅供作背包使用，適用年齡14歲以上。</li> <li>· 本產品含有背帶，請勿讓兒童玩耍，避免操作不當造成受傷與危險。</li> <li>· 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</li> <li>· 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</li> <li>· 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。</li> <li>· 若發現產品破損時，請立即終止使用。</li> <li>· 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。</li> <li>· 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差，為正常現象，非產品瑕疵。</li> <li>· 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。</li> <li>· 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退換貨。</li> </ul>
13	立體布偶觸控小夜燈	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tom and Jerry人氣角色經典造型</li> <li>· 可愛造型立體布偶，增添氣氛</li> <li>· 10段式及無極調光模式，可自行調節亮度</li> <li>· 充電後可重複使用，內建鋰電池</li> <li>· 商品充電後依燈光亮度不同，可使用約4-36小時(省電模式：2小時自動斷電)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 不適用年齡8歲以下兒童使用，14歲以下兒童須在成人監督下使用本產品。</li> <li>· 絨毛僅做擺設裝飾用，不作其他用途。</li> <li>· 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者使用(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</li> <li>· 本產品拆封後包裝請立即丟棄，避免兒童玩耍造成絆倒受傷或窒息。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用前詳閱包裝上的注意事項及使用說明，進行產品設定並正確使用。</li> <li>· 本產品不得對人體丟或揮動，避免造成事故發生，或產品損壞。</li> <li>· 本產品請勿重壓、碰撞、拆解或擅自更改本產品，避免產品損壞。</li> <li>· 本產品請勿接近火源與熱源，避免造成火災。</li> <li>· 拔除USB線應手握USB接頭的方式拉拉，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂。</li> <li>· 為延長本產品壽命，請勿連續使用超過8小時，避免過熱，使用完畢務必關閉底部電源。</li> <li>· 本產品含電子零件請遠離大型電器用品，以免電磁波影響產品，導致產品異常。</li> <li>· 本產品務必平放於桌面、避免震動產品，並防止產品掉落產生故障。</li> <li>· 本產品請勿摔落、撞擊或大力拍打，亮度調整僅需輕觸產品。</li> <li>· 本產品底部電源開關狀態下，若擺放位置震動或產品本身震動，可能造成燈光明暗變化，此為正常現象非產品瑕疵。</li> <li>· 本產品使用及收納時保持乾燥，並放置於陰涼處，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，以免產品產生變質、變色、變形或事故產生。</li> <li>· 本產品請勿水洗或用腐蝕性液擦拭，使用後產生污灰塵等，使用柔軟乾布擦拭即可。</li> <li>· 請勿自行修理、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。</li> <li>· 使用時間會依電池老化、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。</li> <li>· LED燈為消耗品，本產品設計為不可拆卸更換，當光源到其壽終時，無法維修替換。</li> <li>· 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退(換)貨。</li> <li>· 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</li> </ul>
14	Tom & Jerry安全帽 - 傑利鼠款	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tom and Jerry人氣角色經典造型</li> <li>· 台灣製造，通過CNS國家標準認證</li> <li>· 三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片</li> <li>· 新式鑷插扣，扣入簡單解扣更輕鬆</li> <li>· 安全頭圍約60 - 62cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本產品非玩具，適用年齡14歲以上。</li> <li>· 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將包裝銷毀及遠離兒童。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本產品通過CNS2396國家標準認證，標檢局合格字號：台正字第7562號，檢內登字第63555號，台灣製造，品質保證。</li> <li>· 本產品僅適用於125cc以下非競賽用機車。</li> <li>· 本產品適用頭圍約60~62cm，若尺寸不合請勿配戴，以確保安全。</li> <li>· 本產品使用時應調整扣帶長度並確實固定扣具戴於頭上，確實戴上以確保行車安全。</li> <li>· 安全帽經過撞擊後請勿再次使用。其內部結構已產生變化，即使外觀看不出損壞也請勿使用，請立刻更換安全帽。</li> <li>· 安全帽使用年限為自購買日起三年。若使用次數頻繁或長期暴露於日曬和雨水侵蝕的環境則使用年限勿超過二年。</li> <li>· 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</li> <li>· 若發現產品破損時，請立即終止使用。</li> <li>· 請勿擅自改造安全帽之設計與結構，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解變造產生故障或發生事故，概不負責。</li> <li>· 請保留本包裝以保存重要訊息。</li> <li>· 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、脫膜痕跡，為正常現象，非產品瑕疵。</li> <li>· 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退(換)貨。</li> </ul>
15	Tom & Jerry安全帽 - 湯姆貓款			<p>清潔方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 可拆式內襯的拆除及更換方式，請參考安全帽上的說明書。</li> <li>· 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不可使用化學、有機溶劑清潔。請勿刷洗避免造成圖案和帽子表面刮傷。</li> </ul>
16				

17	立體公仔行動電源(傑利鼠款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tom and Jerry人氣角色經典造型</li> <li>•加長型充電接口·充電更方便</li> <li>•立體公仔充電接口保護蓋設計·實用又可愛</li> <li>•輕巧便攜可隨時充電</li> <li>•5000mAh行動電源·可同時支援兩個設備充電</li> <li>•電源容量提示燈·可隨時掌握電量狀況</li> </ul>		<p>保固說明：此產品享一年保固，產品保固範圍如下。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•您必須出示購買證明（如發票、出貨單等可證明文件）。</li> <li>•如果產品受到未經授權的第三方濫用、安裝不當、修改或維修，則保固不適用。</li> <li>•供應商的責任應限於自行決定維修或更換產品。</li> <li>•產品保固僅限於產品本體（主機），不包含耗損品、配件類，若有符合以下非保固範圍之一者，恕不提供保固維修服務。</li> <li>•供應商對因事故、濫用或任何未經授權的維修或修改而導致的故障概不負責。</li> <li>•裝置的保固和維修應由進口商或授權的經銷商進行維修處置。</li> <li>•本保固賦予您特定的法律權利，您可能還擁有其他權利，這些權利根據當地法律有所不同。</li> </ul> <p>※ 商品保固 QR Code 於外包裝上，請註冊啟用保固服務。※</p> <p>行動電源使用說明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•充電時行動電源會產生熱能。需在通風良好區域充電。請勿在枕頭、毯子或易燃表面上充電。</li> <li>•建議環境溫度10~35°C內進行使用，以防止行動電源損壞。</li> <li>•讓電源遠離熱源、陽光直射、可燃氣體、溼度、水或其他液體。</li> <li>•請勿拆卸、微波、焚燒、油漆或將異物插入電源孔。</li> <li>•請勿讓行動電源受到機械衝擊，如粉碎、彎曲、穿刺或粉碎。避免行動電源掉落地上或是放置重物下方。</li> <li>•如電源短路或插座短路，行動電源請勿充電，會因其他導電材質導致商品受損。</li> <li>•若行動電源弄溼或損壞，請勿操作以防止電擊、爆炸或燒毀。並聯絡進口商或授權經銷商進行維修處置。</li> <li>•兒童使用行動電源時，須成年人陪同。</li> <li>•請閱讀此電源提供的操作說明文件(包括充電說明以及最低和最高工作溫度的資訊)。</li> </ul>
18	立體公仔行動電源(湯姆貓款)			
19	傑利鼠-水豚款-18英吋	<ul style="list-style-type: none"> <li>•傑利鼠水豚造型</li> <li>•45公分大尺寸</li> <li>•頭套可脫，還原傑利鼠造型</li> </ul>	<p>使用方法：供兒童遊戲使用。</p> <p>避免孩童誤食小物件，請勿放入口中。</p> <p>為了避免嬰兒產生窒息之危險，請於拆卸後，將其塑膠包裝丟棄。</p> <p>為防止吊繩可能纏結孩童頂部造成窒息傷害，請在成年人監護下使用。本產品不適合36個月以下兒童使用。</p> <p>請遠離火源。</p>	
20	湯姆貓-水豚款-18英吋	<ul style="list-style-type: none"> <li>•湯姆貓水豚造型</li> <li>•45公分大尺寸</li> <li>•頭套可脫，還原湯姆貓造型</li> </ul>	<p>使用方法：供兒童遊戲使用。</p> <p>避免孩童誤食小物件，請勿放入口中。</p> <p>為了避免嬰兒產生窒息之危險，請於拆卸後，將其塑膠包裝丟棄。</p> <p>為防止吊繩可能纏結孩童頂部造成窒息傷害，請在成年人監護下使用。本產品不適合36個月以下兒童使用。</p> <p>請遠離火源。</p>	
21	傑利鼠鐵鎚-5英吋	<ul style="list-style-type: none"> <li>•傑利鼠鐵鎚造型</li> <li>•搥打時發出卡通音效，趣味橫生</li> </ul>	<p>使用方法：供兒童遊戲使用。</p> <p>避免孩童誤食小物件，請勿放入口中。</p> <p>為了避免嬰兒產生窒息之危險，請於拆卸後，將其塑膠包裝丟棄。</p> <p>為防止吊繩可能纏結孩童頂部造成窒息傷害，請在成年人監護下使用。本產品不適合36個月以下兒童使用。</p> <p>請遠離火源。</p>	
22	湯姆貓鐵鎚-5英吋	<ul style="list-style-type: none"> <li>•湯姆貓鐵鎚造型</li> <li>•搥打時發出卡通音效，趣味橫生</li> </ul>	<p>使用方法：供兒童遊戲使用。</p> <p>避免孩童誤食小物件，請勿放入口中。</p> <p>為了避免嬰兒產生窒息之危險，請於拆卸後，將其塑膠包裝丟棄。</p> <p>為防止吊繩可能纏結孩童頂部造成窒息傷害，請在成年人監護下使用。本產品不適合36個月以下兒童使用。</p> <p>請遠離火源。</p>	
23	Blender Bottle Tritan環保隨行杯(TJ 料要加滿)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•按壓式飲口安全鎖設計，輕鬆開關超緊密不滲漏</li> <li>•316不鏽鋼球，低溫攪拌不卡粉</li> <li>•圓弧杯底設計殘渣不堆積，一體成形橡膠提把</li> <li>•828ml大容量，附Tritan珍珠吸管</li> <li>•Tritan材質抗污不留餘味，無雙酚A，無鄰苯二甲酸(BPA and Phthalate free)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•可放入洗 / 烘碗機</li> <li>•請勿直接盛裝連皮柑橘類水果，不可使用柑橘精油清潔劑，以免天然果皮精油附著殘留造型Tritan杯身霧化（霧化不影響商品使用）</li> <li>•如裝溫熱/有氣液體，請先打開杯蓋釋放熱氣壓力，才能避免杯內壓力無法排出造成杯緣少量液體流出</li> <li>•放背包內請先關上鎖扣，避免飲口蓋打開</li> </ul>
24	Blender Bottle Tritan環保隨行杯(TJ 小不點)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•按壓式飲口安全鎖設計，輕鬆開關超緊密不滲漏</li> <li>•316不鏽鋼球，低溫攪拌不卡粉</li> <li>•圓弧杯底設計殘渣不堆積，一體成形橡膠提把</li> <li>•828ml大容量，附Tritan珍珠吸管</li> <li>•Tritan材質抗污不留餘味，無雙酚A，無鄰苯二甲酸(BPA and Phthalate free)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•可放入洗 / 烘碗機</li> <li>•請勿直接盛裝連皮柑橘類水果，不可使用柑橘精油清潔劑，以免天然果皮精油附著殘留造型Tritan杯身霧化（霧化不影響商品使用）</li> <li>•如裝溫熱/有氣液體，請先打開杯蓋釋放熱氣壓力，才能避免杯內壓力無法排出造成杯緣少量液體流出</li> <li>•放背包內請先關上鎖扣，避免飲口蓋打開</li> </ul>
25	Blender Bottle Tritan環保隨行杯(TJ 調皮小貓)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•按壓式飲口安全鎖設計，輕鬆開關超緊密不滲漏</li> <li>•316不鏽鋼球，低溫攪拌不卡粉</li> <li>•圓弧杯底設計殘渣不堆積，一體成形橡膠提把</li> <li>•828ml大容量，附Tritan珍珠吸管</li> <li>•Tritan材質抗污不留餘味，無雙酚A，無鄰苯二甲酸(BPA and Phthalate free)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•可放入洗 / 烘碗機</li> <li>•請勿直接盛裝連皮柑橘類水果，不可使用柑橘精油清潔劑，以免天然果皮精油附著殘留造型Tritan杯身霧化（霧化不影響商品使用）</li> <li>•如裝溫熱/有氣液體，請先打開杯蓋釋放熱氣壓力，才能避免杯內壓力無法排出造成杯緣少量液體流出</li> <li>•放背包內請先關上鎖扣，避免飲口蓋打開</li> </ul>

26	Blender Bottle Sleek不鏽鋼隨行杯(TJ 糖葫蘆)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•按壓式飲口安全鎖設計，輕鬆開關超緊密不滲漏</li> <li>•316不鏽鋼球，低溫攪拌不卡粉</li> <li>•圓弧杯底設計殘渣不堆積，一體成形橡膠提把</li> <li>•740ml大容量，附Tritan珍珠吸管</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•不可放入微波爐、烘碗機和冷凍庫</li> <li>•如裝溫熱/有氣液體，請先打開杯蓋釋放熱氣壓力，才能避免杯內壓力無法排出造成杯緣少量液體流出</li> <li>•放背包內請先關上鎖扣，避免飲口蓋打開</li> </ul>
27	Blender Bottle Sleek 不鏽鋼隨行杯(TJ 貼紙款)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•按壓式飲口安全鎖設計，輕鬆開關超緊密不滲漏</li> <li>•316不鏽鋼球，低溫攪拌不卡粉</li> <li>•圓弧杯底設計殘渣不堆積，一體成形橡膠提把</li> <li>•740ml大容量，附Tritan珍珠吸管</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•不可放入微波爐、烘碗機和冷凍庫</li> <li>•如裝溫熱/有氣液體，請先打開杯蓋釋放熱氣壓力，才能避免杯內壓力無法排出造成杯緣少量液體流出</li> <li>•放背包內請先關上鎖扣，避免飲口蓋打開</li> </ul>