

## 米奇日式後背書包

### 產品規格

材質：PU 皮革

尺寸：34.5cm x 24cm x 15cm

重量：1030g±3%

產地：中國

### 使用與清潔注意事項

1. 遠離高溫與潮濕處，不可放置超過容量之物品。
2. 請勿以酒精等揮發性溶劑擦拭，以免造成龜裂。
3. 請勿浸泡洗滌，也不可使用漂白劑或衣物柔軟精。
4. 可以用柔軟棉布沾溫水做局部的擦拭髒污處，並於通風陰涼處吊掛晾乾。

## 米奇造型隔熱手套圍裙組

### 產品規格

尺寸/容量：

- 圍裙: 85cm x 53cm±3%

- 手套長: 27cm±3%

重量：419g±3%

材質：180-240gsm, 100% cotton/TC/Polyester

### 使用與清潔注意事項

1. 遠離高溫與潮濕處。
2. 使用時請勿直接接觸明火與電熱管。

## 304 不鏽鋼保溫瓶 500ML

### 產品規格

保溫瓶體材質:18/8(304)不鏽鋼

杯蓋材質:polypropylene(聚丙烯)(耐熱 140°C)

瓶蓋矽膠圈材質:矽膠圈(耐熱 220°C)

容量：500ml

重量：313g±3%

### 使用與清潔注意事項

1. 請勿使用洗碗機及微波爐。請勿放置於冰箱內及烤箱中。
2. 若瓶蓋的密封圈磨損或者滲漏，請立即停止使用。
3. 不宜長期儲存飲料於保溫瓶內，應盡快喝完。
4. 請勿灌裝非飲用性液體、液體燃料或其他易燃、腐蝕、化學性物質。
5. 避免將瓶身暴露於強烈高溫或強冷環境中。
6. 請勿放在嬰幼兒接觸得到的地方或讓孩童玩耍水瓶，可能會有受傷的危險。
7. 請勿放於暖器機、電暖爐或瓦斯爐旁等火源高溫處附近，以免瓶身變形、變色。
8. 初次使用時，請使用溫和的清潔劑清洗瓶子，並徹底洗淨後再使用。
9. 可以使用兩茶匙小蘇打與溫水混和來清除瓶內的污漬。

## 米奇系列 304 不鏽鋼悶燒罐 500ML

### 產品規格

瓶蓋材質:polypropylene(聚丙烯)(耐熱 140°C)

瓶蓋矽膠圈材質:矽膠圈(耐熱 220°C)

容量：500ml

重量：350g±3%

### 使用與清潔注意事項

1. 請勿使用洗碗機及微波爐。請勿放置於冰箱內及烤箱中。
2. 若瓶蓋的密封圈磨損或者滲漏，請立即停止使用。
3. 不宜長期儲存食物在悶燒罐內，應盡早食用完畢。
4. 請勿灌裝非飲用性液體、液體燃料或其他易燃、腐蝕、化學性物質。
5. 避免將瓶身暴露於強烈高溫或強冷環境中。
6. 請勿放在嬰幼兒接觸得到的地方或讓孩童玩耍水瓶，可能會有受傷的危險。
7. 請勿放於暖器機、電暖爐或瓦斯爐旁等火源高溫處附近，以免瓶身變形、變色。
8. 初次使用時，請使用溫和的清潔劑清洗瓶子，並徹底洗淨後再使用。
9. 可以使用兩茶匙小蘇打與溫水混和來清除罐內的污漬。
10. 請勿把罐子裝得太滿。應為蓋子預留 2cm 的空間。

## 維尼系列陶瓷立體公仔茶壺+玻璃杯組

### 產品規格

尺寸/容量：

- 茶壺：18x12x7cm,530ml

- 茶杯：12x10x6cm,210ml

重量：

- 茶壺：106g±3%

- 茶杯：613g±3%

材質：

- 茶壺：陶瓷(耐熱 170°C)

- 茶杯：玻璃(耐熱 140°C)

### 使用與清潔注意事項

1. 陶瓷製品難免會有缺釉、小黑點和凸起物，並非瑕疵。
2. 請勿使用鋼絲等硬質物清洗，若有髒汙，可使用牙刷與中性清潔劑輕輕擦拭。
3. 若有茶漬可用兩匙小蘇打搭配溫水清洗。
4. 請勿放置於微波爐、烤箱、洗碗機。

## 維尼系列陶瓷馬克杯+立體公仔矽膠蓋組

### 產品規格

重量：

- 馬克杯：337g±3%

- 杯蓋：50g±3%

材質：

- 馬克杯：陶瓷(耐熱 170°C)
- 杯蓋：矽膠(耐熱 220°C)

#### 使用與清潔注意事項

1. 陶瓷製品難免會有缺釉、小黑點和凸起物，並非瑕疵。
2. 請勿使用鋼絲等硬質物清洗，若有髒汙，可使用牙刷與中性清潔劑輕輕擦拭。
3. 若有茶漬可用兩匙小蘇打搭配溫水清洗。
4. 請勿放置於微波爐、烤箱、洗碗機。

## 維尼系列輕便摺傘+肩背帆布袋組

重量：

- 雨傘：211g±3%
- 帆布袋：205g±3%

材質：

- 雨傘：Pongee(春亞紡)、ALUMINUM (鋁)
- 帆布袋：12oz 帆布

#### 使用與清潔注意事項

##### 摺疊傘

1. 雨傘使用完後，應晾乾後再收納，避免導致傘骨生鏽、傘布發霉。
2. 無使用下，記得將傘折好並收納於傘套，避免傘布經摩擦後破損或掉漆。
3. 發現傘布有髒汙時，可以使用中性清潔劑輕輕用布擦拭，切勿大力摩擦。

##### 帆布袋

1. 包包遇水、摩擦，可能會有掉色的情形發生。
2. 染料顏色會隨時間、陽光照射而變淡，並請收納在乾燥通風處。
3. 請勿丟洗衣機，不可送乾洗，可能造成無法復原的皺褶、縮水及變形。
4. 不可搓揉、不可高溫烘乾。