

品名	海報和小七 APP 資訊	注意事項
太液荷 風行動 電源	<p>●迪士尼 100 週年系列- 故宮特別限定款</p> <p>●日本機台印刷，圖案細緻顏色飽和</p> <p>●獨特格紋手感、不易打滑，一手掌握的小巧</p> <p>●Type-C 孔可支援雙向快充，可三台同時充電</p> <p>●人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜</p> <p>額定容量：5800mAh</p> <p>Micro USB 輸入： 5Vdc, 3.0A</p> <p>Type-C 輸入：5Vdc, 3.0A</p> <p>Type-C 輸出：5Vdc, 2.4A</p> <p>Type-A1 輸出： 5Vdc, 2.4A</p> <p>Type-A2 輸出： 5Vdc, 2.4A</p> <p>合計輸出：5Vdc, 2.4A MAX</p> <p>尺寸：94x66x23mm</p> <p>材質：塑膠(PC)</p> <p>數量：1 個，線材 1 條</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品不可同時充電或放電。</li> <li>2. 請勿沾溼，撞擊，投擲，拆解或使用尖銳物體分解本產品。</li> <li>3. 請勿置於潮溼，高溫及粉塵，陽光直射處或高溫的環境。</li> <li>4. 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。</li> <li>5. 使用一般插座充電時，請務必使用通過 BSMI 認證的 USB 充電器，以免造成產品損壞或其他傷害。否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。</li> <li>6. 若充電產品不適用內附線材，請另購相應的充電線。</li> <li>7. 發現產品有鼓脹等不良現象，或被充電設備有不良反應時請停止使用盡速拔除此裝置。</li> <li>8. 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。</li> </ol>
太液荷 風折疊 收納袋	<p>●迪士尼 100 週年系列- 故宮特別限定款</p> <p>●材質輕薄耐用，摺疊後體積小巧</p> <p>●人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜</p> <p>尺寸：42.5x40cm(不含手把)</p> <p>材質：聚酯纖維</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請勿放置過重、銳利的物品以免造成袋身破裂。</li> <li>2. 髒污請使用中性的洗劑清潔、以乾布拭乾後於通風處陰乾。</li> <li>3. 勿使用洗衣機、烘乾機。</li> </ol>

太液荷  
風馬克  
杯(白)

●迪士尼 100 週年系列-  
故宮特別限定款  
●米奇與米妮在荷花池中  
締結「百年好合」之良  
緣，搭配精美盒裝設計，  
送禮自用兩相宜。

尺寸：12.5x9x9(350ml)

材質：骨瓷

耐熱度：約 100 度 C

警告：適用年齡 15 歲以上

1. 本產品為食品容器，供食品接觸用途。
2. 本產品非玩具，非供 14 歲以下兒童或幼兒玩耍使用。
3. 本產品拆封後，包裝請立即丟棄，避免兒童玩耍造成絆倒受傷或窒息。
4. 請小心使用勿重壓或碰撞，避免產品刮傷受損，不可對人體扔擲或揮動，避免造成事故發生或產品損壞。
5. 如發現商品有裂痕或破損請勿再使用，使用前請詳閱包裝上說明並正確使用。

使用注意事項：

1. 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
2. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料，同時檢查產品有無破裂、損壞。
3. 本產品初次使用，請使用中性洗潔劑及細柔海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷以及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。
4. 本產品請勿直火使用並避免空碗加熱，溫熱食物加熱時間勿過長，避免陶瓷碗破裂或損壞。
5. 本產品因為烤花製作，使用後有輕微掉色、剝落等痕跡為正常現象，非瑕疵品。
6. 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩和尺寸有些瑕疵，些許不平整、黑點或小氣孔，或圖案會產生類似油畫線條，屬陶瓷商品本身特性，為正常現象非瑕疵品。
7. 本產品淺色陶瓷表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖

		<p>啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完請立即清洗，避免染色。</p> <p>8. 本產品為陶瓷製品，勿長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。</p> <p>9. 本產品為陶瓷，陶瓷本體耐熱度約 100 度 C，耐冷 0 度 C，耐溫差 100 度 C。</p> <p>10. 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷碗因瞬間溫差過大導致損毀造成意外。</p> <p>11. 本產品不適用烤箱、洗碗機、瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐及電磁爐，並遠離火源及熱源。</p> <p>12. 本產品不能放於冷凍櫃。</p> <p>13. 請於門市櫃台當場拆封檢查，如瑕疵品請當場與店員更換。</p> <p>14. 本產品經使用過或使用不當引起損壞，恕不接受退(換)貨。</p> <p>15. 運送途中可能因為晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。</p>
<p>太液荷 風傘 (盒裝)</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列- 故宮特別限定款</p> <p>●米奇與米妮在荷花池中 締結「百年好合」之良 緣，兼具晴雨傘及美觀等 紀念意義。</p> <p>尺寸：21 吋、傘面直徑 53.4cm</p> <p>重量：285g、附傘套</p> <p>材質：傘布：聚酯纖維 100%</p> <p>傘骨：鐵傘骨中棒</p>	<p>1. 注意產品不可長期置於潮濕、高溫 曝曬環境中，避開火源。</p> <p>2. 為維護兒童安全，7 歲以下兒童須 成人陪同使用。</p> <p>3. 開封使用或洗滌後些微掉色屬正常 現象。</p> <p>4. 如需清洗請使用軟性清潔劑手洗。</p>

<p>毛公鼎 行動電源</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列- 故宮特別限定款</p> <p>●日本機台印刷，圖案細緻顏色飽和</p> <p>●獨特格紋手感、不易打滑，一手掌握的小巧</p> <p>●Type-C 孔可支援雙向快充，可三台同時充電</p> <p>●人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜</p> <p>額定容量：5800mAh</p> <p>Micro USB 輸入： 5Vdc, 3.0A</p> <p>Type-C 輸入：5Vdc, 3.0A</p> <p>Type-C 輸出：5Vdc, 2.4A</p> <p>Type-A1 輸出： 5Vdc, 2.4A</p> <p>Type-A2 輸出： 5Vdc, 2.4A</p> <p>合計輸出：5Vdc, 2.4A MAX</p> <p>尺寸：94x66x23mm</p> <p>材質：塑膠(PC)</p> <p>數量：1 個，線材 1 條</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品不可同時充電或放電。</li> <li>2. 請勿沾溼，撞擊，投擲，拆解或使用尖銳物體分解本產品。</li> <li>3. 請勿置於潮溼，高溫及粉塵，陽光直射處或高溫的環境。</li> <li>4. 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。</li> <li>5. 使用一般插座充電時，請務必使用通過 BSMI 認證的 USB 充電器，以免造成產品損壞或其他傷害。否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。</li> <li>6. 若充電產品不適用內附線材，請另購相應的充電線。</li> <li>7. 發現產品有鼓脹等不良現象，或被充電設備有不良反應時請停止使用盡速拔除此裝置。</li> <li>8. 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。</li> </ol>
<p>毛公鼎 吸水杯墊</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列- 故宮特別限定款</p> <p>●吸濕力強、速乾、吸附臭味等優秀特色的矽藻土杯墊</p> <p>●搭配質感白盒設計，送禮自用皆宜</p> <p>尺寸：直徑 11x 厚度 0.6cm</p> <p>材質：矽藻土+軟木塞墊</p>	

毛公鼎  
保溫瓶  
(彩色)

- 迪士尼 100 週年系列- 故宮特別限定款
- 簡約時尚設計、優雅質感
- 人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜

材質：304 不鏽鋼、食品級矽膠、食品級 PP  
規格：330ml

注意事項：

1. 產品的細小零件可能導致幼童誤食窒息，勿讓七歲以下兒童單獨使用。
2. 使用前請先確認物料的耐熱級耐冷溫度等事項。
3. 不正確使用可能導致損壞，當產品有裂紋或破損，請立即停止使用。
4. 請勿使用微波爐加熱或是用洗碗機清洗。
5. 不可放入冷凍庫。
6. 初次使用前請先清洗後才使用。使用後有輕微掉漆、剝落為正常現象。
7. 建議勿放入酸性/乳製品/碳酸性/豆類飲品/高油脂液體/具有腐蝕性/對人體有傷害性之液體。
8. 放入之液體類如濃湯含有其他固態食物或高密度之液體，請食用完畢後馬上清洗乾淨。
9. 如承裝乳/豆類製品，離開冰箱後，請於 45 分鐘內飲用完畢，並立刻將產品清洗乾淨。
10. 請遠離高溫級火源或可能會導致產品融化、變色、掉色、變形或燃燒。
11. 避免從高處掉落，或碰撞或強力撞擊產品，表面的凹陷可能會影響其保溫效果，或將商品隨意扔擲造成人體傷害。
12. 請正確使用本產品並保留此資料做為日後參考之用。

於一般環境 25 度 C±5 度 C 室溫下

沸水 95 度 C±5 度 C 下

保溫效果：≥80 度 C 以上(1 小時)±5 度 C

≤51 度 C 以上(6 小時)±5 度 C

最高耐熱溫度：95 度 C

最低耐熱溫度：0 度 C

<p>肉形石 行動電源</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款 ●日本機台印刷，圖案細緻顏色飽和 ●獨特格紋手感、不易打滑，一手掌握的小巧 ●Type-C 孔可支援雙向快充，可三台同時充電 ●人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜</p> <p>額定容量：5800mAh Micro USB 輸入： 5Vdc, 3.0A Type-C 輸入：5Vdc, 3.0A Type-C 輸出：5Vdc, 2.4A Type-A1 輸出： 5Vdc, 2.4A Type-A2 輸出： 5Vdc, 2.4A 合計輸出：5Vdc, 2.4A MAX 尺寸：94x66x23mm 材質：塑膠(PC) 數量：1 個，線材 1 條</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品不可同時充電或放電。</li> <li>2. 請勿沾溼，撞擊，投擲，拆解或使用尖銳物體分解本產品。</li> <li>3. 請勿置於潮溼，高溫及粉塵，陽光直射處或高溫的環境。</li> <li>4. 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。</li> <li>5. 使用一般插座充電時，請務必使用通過 BSMI 認證的 USB 充電器，以免造成產品損壞或其他傷害。否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。</li> <li>6. 若充電產品不適用內附線材，請另購相應的充電線。</li> <li>7. 發現產品有鼓脹等不良現象，或被充電設備有不良反應時請停止使用盡速拔除此裝置。</li> <li>8. 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。</li> </ol>
<p>肉形石 吸水杯墊</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款 ●吸濕力強、速乾、吸附臭味等優秀特色的矽藻土杯墊 ●搭配質感白盒設計，送禮自用皆宜</p> <p>尺寸：直徑 11x 厚度 0.6cm 材質：矽藻土+軟木塞墊</p>	

<p>故宮三寶玻璃杯 3 入一組</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款</p> <p>●由台灣玻璃製造，台灣經典啤酒杯尺寸，精美盒裝設計，將故宮三寶一次收藏！</p> <p>尺寸：直徑 5.6x8.5cm(150ml)</p> <p>材質：玻璃</p> <p>耐熱度：約 42 度 C</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 印刷圖案請勿使用鋼刷、菜瓜布洗滌，建議以布面或海綿輕輕刷洗即可。</li> <li>2. 請遠離高溫火源處，並請妥善保管，以免孩童隨手拿取危險。</li> <li>3. 熱震：使用時瞬間溫差小於 42 度 C。</li> </ol>
<p>翠玉白菜行動電源</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款</p> <p>●日本機台印刷，圖案細緻顏色飽和</p> <p>●獨特格紋手感、不易打滑，一手掌握的小巧</p> <p>●Type-C 孔可支援雙向快充，可三台同時充電</p> <p>●人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜</p> <p>額定容量：5800mAh</p> <p>Micro USB 輸入： 5Vdc, 3.0A</p> <p>Type-C 輸入：5Vdc, 3.0A</p> <p>Type-C 輸出：5Vdc, 2.4A</p> <p>Type-A1 輸出： 5Vdc, 2.4A</p> <p>Type-A2 輸出： 5Vdc, 2.4A</p> <p>合計輸出：5Vdc, 2.4A MAX</p> <p>尺寸：94x66x23mm</p> <p>材質：塑膠(PC)</p> <p>數量：1 個，線材 1 條</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品不可同時充電或放電。</li> <li>2. 請勿沾溼，撞擊，投擲，拆解或使用尖銳物體分解本產品。</li> <li>3. 請勿置於潮溼，高溫及粉塵，陽光直射處或高溫的環境。</li> <li>4. 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。</li> <li>5. 使用一般插座充電時，請務必使用通過 BSMI 認證的 USB 充電器，以免造成產品損壞或其他傷害。否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。</li> <li>6. 若充電產品不適用內附線材，請另購相應的充電線。</li> <li>7. 發現產品有鼓脹等不良現象，或被充電設備有不良反應時請停止使用盡速拔除此裝置。</li> <li>8. 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。</li> </ol>

<p>翠玉白菜吸水杯墊</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款</li> <li>●吸濕力強、速乾、吸附臭味等優秀特色的矽藻土杯墊</li> <li>●搭配質感白盒設計，送禮自用皆宜</li> </ul> <p>尺寸：直徑 11x 厚度 0.6cm</p> <p>材質：矽藻土+軟木塞墊</p>	
<p>翠玉白菜保溫瓶(彩色)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款</li> <li>●簡約時尚設計、優雅質感</li> <li>●人氣國寶隨身可攜，送禮自用皆宜</li> </ul> <p>材質：304 不鏽鋼、食品級矽膠、食品級 PP</p> <p>規格：330ml</p>	<p>注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 產品的細小零件可能導致幼童誤食窒息，勿讓七歲以下兒童單獨使用。</li> <li>2. 使用前請先確認物料的耐熱級耐冷溫度等事項。</li> <li>3. 不正確使用可能導致損壞，當產品有裂紋或破損，請立即停止使用。</li> <li>4. 請勿使用微波爐加熱或是用洗碗機清洗。</li> <li>5. 不可放入冷凍庫。</li> <li>6. 初次使用前請先清洗後才使用。使用後有輕微掉漆、剝落為正常現象。</li> <li>7. 建議勿放入酸性/乳製品/碳酸性/豆類飲品/高油脂液體/具有腐蝕性/對人體有傷害性之液體。</li> <li>8. 放入之液體類如濃湯含有其他固態食物或高密度之液體，請食用完畢後馬上清洗乾淨。</li> <li>9. 如承裝乳/豆類製品，離開冰箱後，請於 45 分鐘內飲用完畢，並立刻將產品清洗乾淨。</li> <li>10. 請遠離高溫級火源或可能會導致產品融化、變色、掉色、變形或燃燒。</li> <li>11. 避免從高處掉落，或碰撞或強力撞擊產品，表面的凹陷可能會影響其保溫效果，或將商品隨意扔擲造成人體傷害。</li> </ol>

		<p>12. 請正確使用本產品並保留此資料做為日後參考之用。</p> <p>於一般環境 25 度 C±5 度 C 室溫下  沸水 95 度 C±5 度 C 下  保溫效果：≥80 度 C 以上(1 小時)±5 度 C  ≤51 度 C 以上(6 小時)±5 度 C  最高耐熱溫度：95 度 C  最低耐熱溫度：0 度 C</p>
<p>故宮大探險-米奇玩具公仔</p>	<p>●迪士尼 100 週年系列-故宮特別限定款  ●一套 5 款：基礎 4 款+隱藏 1 款  ●公仔取貨日：2024 年 /3 月</p> <p>尺寸：約長 6 寬 8 高 10 公分  材質：塑膠(PVC)</p>	<p>警告及使用方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 請監護者使用前務必詳閱商品說明書。</li> <li>● 禁止讓未滿適用年齡兒童使用。</li> <li>● 遊玩後請妥善保管。</li> <li>● 此商品非食品,請勿吞食或啃咬。</li> <li>● 本玩具內含小物件,不適合 3 歲以下兒童使用。</li> <li>● 為避免嬰兒或兒童產生窒息之危險,</li> <li>● 請於拆卸後立即將此塑料袋銷毀或遠離嬰兒及兒童。</li> </ul>