

玩命關頭 27 吋自動折傘

顧客服務查詢

產品尺寸為何？

答：

本體尺寸：傘面約 124 公分(直徑) x 71 公分(高)；

收摺尺寸：約 35 公分(高) x 6 公分(寬)

產品主要材質為何？

答：

傘套-聚酯纖維

折傘-塑膠、鐵、玻璃纖維、聚酯纖維

產品適用年齡？適合兒童使用嗎？

答：本產品僅作為遮雨用途，非玩具，請勿作遊玩使用。不適合 8 歲以下兒童使用。

14 歲以下兒童必須在成人監督下使用本產品。8 歲以下兒童請選用大小合適的雨傘，避免發生危險。

產品正確使用方式？

答：

1. 按鈕開傘-按壓握把上之自動開收按鈕，即可將傘打開

2. 按鈕收傘-按壓自動開收按鈕即可將傘面收合

*請勿在傘面開啟時直接手動將傘骨拉回，以免造成爆衝及人為故障

3. 雙手壓回- 將手掌置於傘頭及傘尾後壓回傘骨至原位，聽見「喀」聲後，即完成收傘。須完成收傘步驟才能重新自動展開雨傘。

產品有使用環境限制嗎？

答：遇強風強雨時請勿使用本產品，避免傘骨變形損壞。使用時請注意周圍環境與路況，雨傘開啟與閉合時請注意四周環境，並且請勿做揮舞或投擲等動作，避免傷及他人。

產品可以擋雨的效果如何呢？

答：本產品能有效遮擋雨水，傘布防水度經檢驗達到國家標準 CNS10461 第 4 級的水準；傘把組件結合牢度經檢驗通過國家標準 CNS8542。

颱風天使用這把傘適合嗎？

答：颱風或強風時請勿使用本產品，有損壞之風險。

產品傘布有褪色情形？

答：本產品因材質特性與印刷技術，些微色差、使用後輕微褪色或些許染色，為正常現象，非產品瑕疵。

產品有使用年限嗎？

答：雨傘沒有使用年限，請參閱包裝上警告和注意事項，以確保產品品質並延長產品使用年限。如有損壞，請立即停止使用。

產品若有髒污如何處理？

答：請以乾淨抹布沾水擦拭表面，不可使用化學、有機溶劑清潔。清潔完畢後請於陰涼通風處開傘晾乾，待其乾燥後，請妥善收摺並放置於陰涼通風處，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮溼環境，避免產品變質、變色或變形。

產品可以烘乾嗎？

答：不可以，建議張開傘面置於通風處使其乾燥。

產品如何儲放呢？

答：使用完畢後請將傘晾乾，再收納於陰涼通風處並且保持乾燥，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮溼環境，避免產品變質、變色或變形。

產品損壞還可以使用嗎？

答：若發現產品破損時，請立即終止使用。

產品打不開怎麼辦？

答：請先檢查雨傘按鈕是否正常按下，若按鈕可按下但仍無法完全開啟，可能為傘骨變形，請終止使用。

產品有通過測試嗎？

答：本產品經 SGS 等相關檢驗合格，請安心使用。

玩命關頭 多功能後背包

顧客服務查詢

背包尺寸多大？

答：約 30 公分(寬)X43 公分(高)X14 公分(深) 不含背帶

背包容量與承重為何？

答：本產品容量約 18 公升，可承重約 15 公斤，請勿放入過多或過重的物品。

產品適用年齡？適合兒童使用嗎？

答：本產品非玩具，不作遊玩使用。適用年齡為 8 歲（或）以上。請勿讓 8 歲以下兒童接觸和使用。若作為 8 歲（或）以上兒童上學書包使用時，請將背帶調整至適當長度，避免背帶過長發生危險。

產品宣稱防潑水，可以在下雨天使用嗎？裡面擺放物品會濕掉嗎？

答：防潑水僅可承受短暫的潑水，但無法承受淋雨和強沖水，下雨天使用時，建議還是做好防雨措施；若產品不慎淋濕請放置於陰涼通風處乾燥，切勿使用烘衣機或是熨燙。

產品有使用年限嗎？

答：防潑水筆電後背包沒有使用年限；使用時，請參閱包裝上警告和注意事項，以確保產品品質並延長產品使用年限。如有損壞時，請立即終止使用。

產品適用於幾吋筆電？

答：產品可放入最大為 15 吋的筆電，放入筆電前請確保尺寸合適，避免拉扯或強行塞入，造成產品損壞。

產品對於筆電的保護效果如何呢？

答：產品雖有加厚保護層，但不具有防震、防摔效果，筆電放入後背包中請小心背載，避免摔落或大力搖晃，造成筆電損壞。

產品若有髒污如何處理？

答：請用乾淨抹布沾水擦拭表面，擦拭清潔完畢後請拭乾並保持乾燥。切勿使用菜瓜布、刷子刷洗或使用化學藥劑、有腐蝕性液體 / 藥劑塗抹，可能破壞產品防潑水塗層，影響防潑水效果。

產品可以用水沖洗嗎？

答：不可用水沖洗。產品如有髒污請以乾布沾水用擦拭方式清除髒污，切勿使用菜瓜布、刷子刷洗或使用化學藥劑、有腐蝕性液體 / 藥劑塗抹，可能破壞產品防潑水塗層，影響防潑水效果。

產品是否會褪色？染色？

答：會，若長時間置放於潮濕環境下（如：雨天、用水沖洗等），產品會有褪色或染色的可能性；本產品不可用水沖洗，產品如有髒污請以乾布沾水用擦拭方式清除髒污，切勿使用菜瓜布、刷子刷洗或使用化學藥劑、有腐蝕性液體 / 藥劑塗抹，可能破壞產品防潑水塗層，影響防潑水效果。

產品有使用和儲放限制嗎？

答：使用時請將背帶調整至適當長度，避免背帶過長發生危險，使用時，請勿放入過多物品。產品儲放時請遠離火源，避免長期儲放於高溫（陽光曝曬）處、潮濕處（淋雨）、高低溫差過大之環境，避免產品變質損壞。其餘請參閱包裝上警告與注意事項。

產品損壞還可以使用嗎？

答：產品若有損壞，請立即終止使用，避免造成裝載物品損傷或讓使用者受傷。

產品有通過測試嗎？

答：本產品經 SGS 等相關檢驗合格，請安心使用。

玩命關頭 時尚腰包 (黑/卡其)

顧客服務查詢

背包尺寸多大？

答：約 49 公分(寬)X20 公分(高)X110 公分(深) 不含背帶

背包容量與承重為何？

答：本產品容量約 9.8 公升，可承重約 3.5 公斤，請勿放入過多或過重的物品。

產品適用年齡？適合兒童使用嗎？

答：本產品非玩具，不作遊玩使用。適用年齡為 8 歲（或）以上。請勿讓 8 歲以下兒童接觸和使用。若作為 8 歲（或）以上兒童上學書包使用時，請將背帶調整至適當長度，避免背帶過長發生危險。

產品宣稱防潑水，可以在下雨天使用嗎？裡面擺放物品會濕掉嗎？

答：防潑水僅可承受短暫的潑水，但無法承受淋雨和強沖水，下雨天使用時，建議還是做好防雨措施；若產品不慎淋濕請放置於陰涼通風處乾燥，切勿使用烘衣機或是熨燙。

產品有使用年限嗎？

答：本產品沒有使用年限；使用時，請參閱包裝上警告和注意事項，以確保產品品質並延長產品使用年限。如有損壞時，請立即終止使用。

產品若有髒污如何處理？

答：請用乾淨抹布沾水擦拭表面，擦拭清潔完畢後請拭乾並保持乾燥。切勿使用菜瓜布、刷子刷洗或使用化學藥劑、有腐蝕性液體 / 藥劑塗抹，可能破壞產品防潑水塗層，影響防潑水效果。

產品可以用水沖洗嗎？

答：不可用水沖洗。產品如有髒污請以乾布沾水用擦拭方式清除髒污，切勿使用菜瓜布、刷子刷洗或使用化學藥劑、有腐蝕性液體 / 藥劑塗抹，可能破壞產品防潑水塗層，影響防潑水效果。

產品是否會褪色？染色？

答：會，若長時間置放於潮濕環境下（如：雨天、用水沖洗等），產品會有褪色或染色的可能性；本產品不可用水沖洗，產品如有髒污請以乾布沾水用擦拭方式清除髒

污，切勿使用菜瓜布、刷子刷洗或使用化學藥劑、有腐蝕性液體 / 藥劑塗抹，可能破壞產品防潑水塗層，影響防潑水效果。

產品有使用和儲放限制嗎？

答：使用時請將背帶調整至適當長度，避免背帶過長發生危險，使用時，請勿放入過多物品。產品儲放時請遠離火源，避免長期儲放於高溫（陽光曝曬）處、潮濕處（淋雨）、高低溫差過大之環境，避免產品變質損壞。其餘請參閱包裝上警告與注意事項。

產品損壞還可以使用嗎？

答：產品若有損壞，請立即終止使用，避免造成裝載物品損傷或讓使用者受傷。

產品有通過測試嗎？

答：本產品經 SGS 等相關檢驗合格，請安心使用。