

品名	產品特點	注意事項	產品尺寸、容量、材質
迪士尼系列-米奇造型吸管杯	迪士尼 100 週年紀念限定款 BPA Free 無塑化劑，使用安心 雙層杯身設計，冰飲不易冒汗	<ol style="list-style-type: none"> 1.本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。 2.本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 3.本產品清洗時請用中性清潔劑，並以柔軟的布或海綿輕輕清洗擦拭，清洗後請充分擦乾水分，乾燥後再進行收納。 4.本產品切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑做清洗，避免造成表面刮痕或受損。 5.矽膠圈清洗後請確實安裝回杯蓋，避免漏水。 6.本產品附吸管和吸管防塵套，使用時請確實套好吸管防塵套，避免灰塵掉入，防塵套體積較小請小心誤食。 7.本產品所標示容量為最多滿水容量，建議盛裝適當水位低於杯口 1.5 公分，約 450ml，避免旋緊上蓋時溢出造成財物損失或危險。 8.上蓋適用溫度: 溫度 0°C~60°C。 9.杯身適用溫度: 溫度 0°C~60°C。 10.本產品無隔熱效果，不建議盛裝 60°C 以上的溫熱水，避免燙傷。 11.本產品非完全防漏設計，不排除有輕微漏水的可能性，使用時上蓋需關緊，避免漏水造成財物損失或危險。 12.杯蓋上之吸管口並非完全密合，杯子傾斜時須注意，避免飲品外漏造成財物損失或危險。 13.本產品請勿盛裝酸鹼值過高飲品，例如檸檬汁、葡萄汁、牛奶和紅酒等，避免杯身表面受損或變色。 14.本產品盛裝濃稠或深色飲品時，可能會造成氣味附著或蓋子變色。 15.本產品亮片因體積小會有些許卡在杯口接縫處，會因靜電或水氣等因素附著於杯身屬正常現象，非瑕疵品。 16.本產品印刷部份非永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 17.本產品不同批次生產會有些微色差，產品色澤可能略有差異屬正常現象，非瑕疵品。 18.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。 19.本產品經使用過或使用不當引起的損壞，恕不接受退(換)貨。 	約寬 12x 深 9.5x 高 22cm 約 500ml(滿水位) 建議容量 450ml 材質：上蓋/聚苯乙烯、矽膠 杯身/聚苯乙烯 吸管/聚丙烯 吸管防塵套/矽膠

<p>迪士尼系列-炫彩托特包</p>	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款 炫彩時尚設計 手提、肩背皆實用</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品容量約 3 公升，可承受重量約 3 公斤，請勿放入過重或過多的物品。 2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。 3. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 4. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 5. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 6. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 7. 本產品經使用過或因使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>包體/約寬 32.5x 高 40cm(不含提帶) 材質：熱塑性聚氨酯、聚氨酯</p>
<p>迪士尼系列-立體造型背提兩用提袋(米奇款)</p>	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款 可愛立體造型設計 手提、肩背皆實用</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品容量約 3 公升，可承受重量約 3 公斤，請勿放入過重或過多的物品。 2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。 3. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 4. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 5. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 6. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 7. 本產品經使用過或因使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>包體/約寬 32.5x 高 40cm (不含揹、提帶、立體物) 材質：聚酯纖維、金屬零件 內填充物/聚酯纖維</p>
<p>迪士尼系列-立體造型</p>			

背提兩用提袋(米妮款)			
迪士尼系列-炫彩可站立直傘	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款 可站立腳架，輕鬆放置 104 公分大傘面 8 支骨架，強韌耐用</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強風時請小心使用，避免損壞。 2. 本產品含尖銳處，使用時請注意四周是否安全。 3. 本產品可獨自站立，腳架無法承重，請勿當成拐杖使用，避免損壞或事故發生。 4. 為維護骨架及傘布之壽命，使用後請晾乾再收納。 5. 開收傘面時請不要過度用力，有卡到異物請先排除再繼續使用，避免骨架彎曲損毀。 6. 本產品為染色印刷製品，因摩擦、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 7. 傘面請勿使用化學藥劑清洗或有腐蝕性液體或藥劑塗抹，避免影響傘面的完整性。 8. 本產品使用及收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，避免產品產生變質、變色、變形或事故發生。 9. 請勿自行維修、分解及改造，避免故障或損壞。 10. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 11. 本產品經使用過即使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 	<p>約 104cm(傘面直徑)x89cm(長度) 材質：聚乙烯、塑膠、金屬</p>
迪士尼系列-水晶球音樂盒(米)	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款 水晶球與音樂盒，兩種功能一次擁有 搭配經典曲目「弗里斯(Bernhard Flies)搖籃曲」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品為易碎品，請小心使用，避免碰撞、重壓、摔落造成商品損壞發生危險。 2. 本產品須放置平坦處使用，避免不穩產生危險。 3. 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，避免產品變質、變色、變形、損壞或事故發生。 4. 本產品不需使用電池，旋轉底部發條即可播放音樂。 5. 機械音樂機芯建議轉動三圈，請勿過度旋轉，避免內部機械結構損壞。 6. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用乾布擦拭即可。 	<p>約直徑 10x 高 15cm 材質：高密度樹脂、玻璃、純水、塑膠、鋅合金、電子零件</p>

奇款)		7. 本產品切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。	
皮克斯系列-水晶球音樂盒(胡迪款)	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款水晶球與音樂盒，兩種功能一次擁有</p> <p>搭配經典曲目「卡農主題變奏」</p>	<p>8. 本產品因製作方式及材質特性，顏色、尺寸有些微差異為正常現象，非瑕疵品。</p> <p>9. 機械音樂機芯運作時會發出聲音，為正常現象，非產品瑕疵。</p> <p>10. 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。</p> <p>11. 收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</p> <p>12. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>13. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	
迪士尼系列-美顏燈隨身鏡(黑色款)	<p>白/冷/暖三種柔和光圈打光補妝，均勻照亮肌膚</p> <p>迷你輕巧，方便好攜帶</p>	<p>1.請使用本產品所附的 Type-C 充電線進行供電，確保產品正常運作；本產品初次使用請先充飽電源，充電時背面上方紅色指示燈會亮起，充滿電後紅色指示燈會熄滅。</p> <p>2.請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。</p> <p>3.拔除 Type-C 充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免導致電線內部銅線斷裂而無法使用。</p> <p>4.本產品初次使用，請先撕掉化妝鏡表面的保護膜。</p> <p>5.本產品可站立使用，使用時需從背面下方扳開立架，請放置於平坦處並確認產品穩固站立，避免不穩發生危險。</p> <p>6.本產品附掛架可黏貼於牆面，請將本產品插入掛架內，插入卡槽時需鏡面朝內，開啟燈光可當氣氛燈使用。</p> <p>7.黏貼掛架時需注意欲黏貼處表面必須清潔與乾燥，壓合時間 3~5 秒，確認掛架穩固黏結後才可使用，避免產品掉落損壞或發生危險，不能貼於刷油漆的牆面；拆卸後可能會有殘膠或破壞表面等問題，黏貼前請務必注意。</p> <p>8.本產品美顏燈開關位於背面右上鈕扣造型處，輕按即可開啟和切換美顏燈，操作步驟如下述： 按鍵按第一下，白光開啟，長按可調節燈光亮度。 按鍵按第二下，切換至冷光，長按可調節燈光亮度。 按鍵按第三下，切換至暖光，長按可調節燈光亮度。</p>	<p>約寬 8.5x 深 1.9x 高 8.5cm</p> <p>材質：聚氨酯、塑膠(丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚丙烯)、電子零件、玻璃</p>
迪士尼系列-美顏燈隨身鏡(白			

色款)		<p>按鍵按第四下，或連續點擊按鍵二下，關閉電源。</p> <p>9.本產品低電量時，正面燈光會閃爍後關機，請及時充電。</p> <p>10.本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上、高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞。</p> <p>11.請勿將細釘、針等金屬或異物插入本產品隙封間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>12.本產品請勿自行修理、分解、改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>13.本產品燈具設計為不可拆卸更換。</p> <p>14.本產品請勿水洗，使用後鏡面如有灰塵、髒汙請用柔軟乾布擦拭即可。</p> <p>15.本產品表面請勿接觸有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免造成表面損壞、破裂發生危險。</p> <p>16.本產品表面印刷部分非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>17.本產品掛繩皮料有皺褶或摺痕等痕跡為皮料的特性屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>18.本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曝曬。</p>	
迪士尼系列-鹽石加湿器(黑色款)	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款 七彩漸變氣氛燈模式 靜音出霧，不擾睡眠</p>	<p>1.請使用本產品所附的 USB 充電線進行供電，確保產品正常運作。</p> <p>2.本產品請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。</p> <p>3.拔除 USB 充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免電線內部銅線斷裂而無法使用。</p> <p>4.本產品使用時須放置於平坦、穩固的水平面上，避免不穩發生危險；請勿隨意晃動或移動，避免造成事故發生。</p> <p>5.本產品上蓋非完全密合不排除有輕微漏水的可能性，使用時上蓋需關緊，傾斜時須注意，避免鹽石掉出或漏水造成財物損失或危險。</p> <p>6.本產品使用時上方噴霧口處請保留 50cm 清空範圍，不可靠近牆壁、木製傢俱和電器用品，避免潮濕發霉或造成事故發生。</p> <p>7.本產品請使用乾淨的自來水，請勿使用熱水，不建議使用蒸餾水或其他水質，避免噴霧口殘留水珠影響噴霧效果。</p> <p>8.瓶身加水時水量約 250ml，避免闔緊上蓋時溢出。</p> <p>9.請定期清洗瓶身並更換瓶身內的水，若長時間不使用</p>	<p>約直徑 7x 高 14cm 約 250ml 材質：鹽石、矽膠、電子零件、 塑膠(丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯)</p>
迪士尼系列-鹽石			

加濕器 (白色款)		<p>請將瓶內剩餘的水倒出並擦乾，收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。</p> <p>10.本產品使用棉芯吸水噴霧，請勿在水裡加入香水、香精、精油等高濃度油性液體，避免噴霧量受影響或導致噴霧口積水造成損壞。</p> <p>11.本產品初次使用和更換棉芯後，需先沾濕棉芯並讓機器運作約 5 分鐘，待棉芯充分吸滿水分噴霧效果才會開始運作。</p> <p>12.棉芯屬消耗品，更換棉芯時請注意底部彈簧圈，避免彈出遺失影響使用。</p> <p>13.本產品適合小範圍使用，建議使用在臥室床頭、書桌或辦公桌。</p> <p>14.本產品可在鹽石上滴入精油當擴香燈使用，香味濃度因人而異，可依據自己的喜好滴入適量約 3~5 滴精油；已滴入精油的鹽石香味無法去除掉，只能等香味散掉後再滴上新的精油或更換新的鹽石。</p> <p>15.本產品採用天然鹽石，自然形成過程中會有輕微雜質，尺寸顏色略有不同等屬天然組織特性；使用中會有融化、水氣、結晶、揮發等屬自然現象，非瑕疵品。</p> <p>16.鹽石屬消耗品，會依據時間和使用頻率日漸減少屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>17.請將本產品放置於兒童無法取得處，避免兒童取玩或誤食發生危險。</p> <p>18.本產品印刷部份非永久性印刷，故使用時所產生的摩擦將會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>19.本產品不同批次生產會有些微色差，產品色澤可能略有差異屬正常現象，非瑕疵品。</p>	
迪士尼系列-美妝刷具 7 件組 (黑	七種刷具組合，輕鬆完妝 刷毛彈性適中，柔和自然 附收納鐵盒，輕巧好攜帶	<p>1.本產品請勿重壓及碰撞，避免產品刮傷受損。</p> <p>2.收納盒使用後如有灰塵、髒汗請用濕布輕微擦拭，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。</p> <p>3.刷具初次使用和之後清潔，請以攝氏 30 度以下清水輕輕洗滌並甩乾，避免搓揉或刷洗，手洗後用面紙微微輕壓乾即可。</p> <p>4.刷具使用完畢後需將化妝品擦去並自然風乾，完全乾燥後再收納，並請存放於陰涼處，避免潮濕曝曬環境。</p> <p>5.刷柄為塑膠電鍍製作，如有合模線、針孔、斑點、油窩、色澤不均等皆屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>6.刷具經長時間使用後可能會出現刷毛脫落、分歧稀疏等問題屬正常現象，非瑕疵品。</p>	<p>收納盒/約長 13x 寬 7x 高 2cm</p> <p>腮紅刷/約長 12x 寬 2.8cm</p> <p>粉底刷/約長 11.7x 寬 1.7cm</p> <p>唇刷、眉刷/約長 10.7x 寬 0.6cm</p> <p>眼影刷/約長 11.5x 寬 1cm</p> <p>小號眼影刷、眼影棒/約長 10.6x 寬 0.8cm</p>

<p>色款) 迪 士 尼 系 列- 美 妝 刷 具 7 件 組 (銀 色 款)</p>		<p>7.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>8.本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</p> <p>9.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>10.本產品美妝刷具為個人消耗型衛生性質之商品，不得拆封及試用，一經拆封或使用，將影響退貨之權限，恕無法退(換)貨。</p>	<p>材質： 收納盒/馬口鐵 腮 紅刷、粉底刷、唇刷、 眉刷、眼影刷、小 號眼影刷/人造纖 維毛、鋁管、塑膠 眼影棒/海綿、鋁 管、塑膠</p>
<p>迪 士 尼 系 列- 造 型 收 納 盒 化 妝 鏡 (黑 色 款)</p>	<p>迪士尼 100 週年紀念限定款 米奇經典大頭造型 三段明暗，化妝補光好方便 分隔收納盒/飾品架，一應俱全</p>	<p>1. 本產品安裝時請先將桿子插入底座的插孔中並順時針旋轉固定，再將鏡子插入桿子頂部即可。</p> <p>2. 本產品有兩種供電方式，分別為 USB 供電和電池供電，請使用內附的 USB 充電線或碳鋅電池 4 號 (AAA1.5V)4 顆，切勿混用非同款電池，新舊電池亦不可混用。</p> <p>3. 本產品使用時若要插上 USB 充電線供電，務必取下所有電池，切勿同時使用，避免造成危險或產品損壞。</p> <p>4. 本產品安裝電池時，請依序裝入正確電池，務必按正確極性裝入，避免產生短路、反充電或漏液之情形。</p> <p>5. 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用狀況和環境而不同。長時間不使用本產品時，請將電池取下。</p> <p>6. 本產品的補光燈開啟方式為輕壓鏡面上的開關，輕壓第一下開啟燈光，輕壓第二下為第二段燈光，輕壓第三下為第三段燈光，輕壓第四下關閉燈光，共三段亮度。</p> <p>7. 當電池電量過低或沒電時將無法開啟燈光，請及時更換電池或使用 USB 充電線供電，若要更換電池請按照正確電池規格，避免發生故障等情況。</p> <p>8. 使用時需放置於平坦處，並確認產品穩固，避免發生危險。</p> <p>9. USB 供電時請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。</p> <p>10. 請使用與額定電壓 5V 相匹配的充電頭，並確保電流不超過 1A。</p>	<p>約寬 14.8x 深 11x 高 36cm 材質：聚苯乙烯、矽 膠、玻璃、電子零件</p>
<p>迪 士 尼 系 列- 造 型 收 納</p>			

盒 化 妝 鏡 (白 色 款)		<p>11. 本產品不建議長時間使用，請勿連續使用超過 12 小時，避免過熱。</p> <p>12. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上、高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞。</p> <p>13. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曝曬。</p> <p>14. 本產品請勿自行修理、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>15. 請勿將細釘、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>16. 本產品表面請勿接觸帶有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免導致產品損壞。</p> <p>17. 本產品表面印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>18. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>19. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>	
膳 魔 師 不 銹 鋼 真 空 保 溫 瓶 Dis ney 100 週 年 玩 具 總 動 員 紀	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •One Touch 按壓彈蓋式的保溫瓶，飲用好輕鬆 •大角度上蓋開口，飲用不會沾到臉部 •安全扣環設計，可防止上蓋彈開與外漏 •可拆卸式飲口座，清洗容易又方便 •食品級飲口座設計，可避免飲用時直接碰觸金屬瓶身 •外層瓶身不會產生水珠，可將瓶身直接放入提袋中 •可置於汽車飲料架上及隨身包中，方便攜帶外出飲用 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 <p>尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1 分鐘再倒出，重新注入熱(冰) 水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷瓶身，造成保溫不良。 3. 請勿裝入碳酸飲料(避免內壓上升，導致上蓋無法打開或內容物噴出等危險)。 4. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 5. 請勿裝牛奶等易腐敗飲料，以免因保溫過久，造成飲料的發酵敗壞。 6. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 7. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 8. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 9. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm •重量：約 220g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、矽膠

念款-黑	詳細商品規格與注意事項依官網為準		
膳魔師不銹鋼真空保溫瓶 Disney 100週年玩具總動員紀念款-白	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •One Touch 按壓彈蓋式的保溫瓶，飲用好輕鬆 •大角度上蓋開口，飲用不會沾到臉部 •安全扣環設計，可防止上蓋彈開與外漏 •可拆卸式飲口座，清洗容易又方便 •食品級飲口座設計，可避免飲用時直接碰觸金屬瓶身 •外層瓶身不會產生水珠，可將瓶身直接放入提袋中 •可置於汽車飲料架上及隨身包中，方便攜帶外出飲用 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 <p>尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm 商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1分鐘再倒出，重新注入熱(冰)水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷瓶身，造成保溫不良。 3. 請勿裝入碳酸飲料(避免內壓上升，導致上蓋無法打開或內容物噴出等危險)。 4. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 5. 請勿裝牛奶等易腐敗飲料，以免因保溫過久，造成飲料的發酵敗壞。 6. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 7. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 8. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 9. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm •重量：約 220g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、矽膠
膳魔師不銹鋼真空保溫瓶 Disney	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •One Touch 按壓彈蓋式的保溫瓶，飲用好輕鬆 •大角度上蓋開口，飲用不會沾到臉部 •安全扣環設計，可防止上蓋彈開與外漏 •可拆卸式飲口座，清洗容易又方便 •食品級飲口座設計，可避免飲用時直接碰觸金屬瓶身 •外層瓶身不會產生水珠，可將瓶身直接放入提袋中 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1分鐘再倒出，重新注入熱(冰)水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷瓶身，造成保溫不良。 3. 請勿裝入碳酸飲料(避免內壓上升，導致上蓋無法打開或內容物噴出等危險)。 4. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 5. 請勿裝牛奶等易腐敗飲料，以免因保溫過久，造成飲料的發酵敗壞。 6. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm •重量：約 220g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、矽膠

<p>100週年經典人物紀念款-黑</p>	<ul style="list-style-type: none"> •可置於汽車飲料架上及隨身包中，方便攜帶外出飲用 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm 商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準 	<ol style="list-style-type: none"> 7. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 8. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 9. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	
<p>膳魔師不銹鋼真空保溫瓶 Disney 100週年經典人物紀念款-白</p>	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •One Touch 按壓彈蓋式的保溫瓶，飲用好輕鬆 •大角度上蓋開口，飲用不會沾到臉部 •安全扣環設計，可防止上蓋彈開與外漏 •可拆卸式飲口座，清洗容易又方便 •食品級飲口座設計，可避免飲用時直接碰觸金屬瓶身 •外層瓶身不會產生水珠，可將瓶身直接放入提袋中 •可置於汽車飲料架上及隨身包中，方便攜帶外出飲用 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm 商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1分鐘再倒出，重新注入熱(冰)水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷瓶身，造成保溫不良。 3. 請勿裝入碳酸飲料(避免內壓上升，導致上蓋無法打開或內容物噴出等危險)。 4. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 5. 請勿裝牛奶等易腐敗飲料，以免因保溫過久，造成飲料的發酵敗壞。 6. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 7. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 8. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 9. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：6.5(長)×7.5(寬)×22(高)cm •重量：約 220g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、矽膠

<p>膳 魔 師 不 銹 鋼 真 空 保 溫 杯 Dis ney 100 週 年 經 典 人 物 紀 念 款- 黑</p>	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •桌上型極簡保溫杯，附蓋設計，輕巧品嚐美好溫度 •上蓋可以防止灰塵並保持溫度 •雙層真空設計，可保溫保冷，熱飲冷飲都 OK •廣口設計，可放入冰塊，杯身不冒汗，也可濾掛咖啡，盛裝熱飲不燙手 •手柄舒適易握，適合於餐桌或辦公桌上使用 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 <p>尺寸：8(長)×11(寬)×10(高)cm 商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1 分鐘再倒出，重新注入熱(冰) 水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷杯身，造成保溫不良。 3. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 4. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 5. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 6. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 7. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：8(長)×11(寬)×10(高)cm •重量：約 200g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、ABS
<p>膳 魔 師 不 銹 鋼 真 空 保 溫 杯 Dis ney 100 週 年 經 典</p>	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •桌上型極簡保溫杯，附蓋設計，輕巧品嚐美好溫度 •上蓋可以防止灰塵並保持溫度 •雙層真空設計，可保溫保冷，熱飲冷飲都 OK •廣口設計，可放入冰塊，杯身不冒汗，也可濾掛咖啡，盛裝熱飲不燙手 •手柄舒適易握，適合於餐桌或辦公桌上使用 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 <p>尺寸：8(長)×11(寬)×10(高)cm 商品以實物為主，圖片僅供參考</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1 分鐘再倒出，重新注入熱(冰) 水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷杯身，造成保溫不良。 3. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 4. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 5. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 6. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 7. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：8(長)×11(寬)×10(高)cm •重量：約 200g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、ABS

人物紀念款-白	<p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>		
膳魔師不銹鋼真空保溫壺 Disney 100週年經典人物紀念款-白	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •附有茶包濾網，簡約設計的保溫壺 •茶包濾網可輕鬆拆卸清洗，沒有裝濾網時也可直接倒入飲品使用 •雙層真空設計，超高保溫保冷效力，一年四季皆適宜使用 •即使放入冰塊，也不會因結露而弄濕桌子 •上蓋旋轉 90°即可開啟，並可從 2 個壺口方向倒出飲品 •上蓋大旋鈕設計，方便操作 •7.2cm 廣口設計，方便把手伸進去壺身內清洗，乾淨衛生 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 •尺寸：10(長)×9.5(寬)×29(高)cm <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1 分鐘再倒出，重新注入熱(冰) 水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷瓶身，造成保溫不良。 3. 請勿裝入碳酸飲料(避免內壓上升，導致上蓋無法打開或內容物噴出等危險。 4. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 5. 請勿裝牛奶等易腐敗飲料，以免因保溫過久，造成飲料的發酵敗壞。 6. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 7. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 8. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 9. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：10(長)×9.5(寬)×29(高)cm •重量：約 500g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、矽膠

<p>膳魔師不銹鋼真空保溫壺 Disney 100週年玩具總動員紀念款-白</p>	<ul style="list-style-type: none"> •迪士尼正版授權 •附有茶包濾網，簡約設計的保溫壺 •茶包濾網可輕鬆拆卸清洗，沒有裝濾網時也可直接倒入飲品使用 •雙層真空設計，超高保溫保冷效力，一年四季皆適宜使用 •即使放入冰塊，也不會因結露而弄濕桌子 •上蓋旋轉 90°即可開啟，並可從 2 個壺口方向倒出飲品 •上蓋大旋鈕設計，方便操作 •7.2cm 廣口設計，方便把手伸進去壺身內清洗，乾淨衛生 •通過 SGS 檢測符合行政院衛生署「食品器具容器包裝衛生標準」之規定，無塑化劑、不含重金屬、不含有害物質、可重複使用、低污染 •尺寸：10(長)×9.5(寬)×29(高)cm <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為加強保溫(冰)效力，可注入少量熱(冰)水預熱(冰)1 分鐘再倒出，重新注入熱(冰) 水，即可加強效果。 2. 請勿強力碰撞，以免撞傷瓶身，造成保溫不良。 3. 請勿裝入碳酸飲料(避免內壓上升，導致上蓋無法打開或內容物噴出等危險。 4. 請勿用鋼刷、菜瓜布等刷洗瓶身外層，以免造成烤漆脫落。 5. 請勿裝牛奶等易腐敗飲料，以免因保溫過久，造成飲料的發酵敗壞。 6. 小朋友使用時，請勿裝入過熱飲品，以避免導致燙傷。 7. 其他注意事項請詳見本產品之使用說明書。 8. 長時間磨擦、碰撞、放置高溫處或是手上的油質(如護手霜)與瓶身長期接觸，可能會使烤漆軟化，導致局部掉漆或圖案脫落的情形，但保溫杯瓶掉漆或圖案脫落並不影響產品的保溫效力，建議可購買保溫杯瓶保護套，以減緩掉圖或掉漆的狀況。 9. 商品圖片顏色可能因透過電腦介面呈現而有色差情形，故請以實際收貨的商品顏色為準。 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：10(長)×9.5(寬)×29(高)cm •重量：約 500g •主要材質：SUS304 不銹鋼、PP、矽膠
<p>彈簧擺飾六入一組</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 六入一組，一次收集 • 將木偶放置於桌面，並對木偶施力，看著木偶搖來晃去，即可觀察趣味物理的動態。 • 選用合法商業林場木材 • 本產品使用原木製作，每件顏色、紋路稍有差異，此為正常現象 • 尺寸、重量皆為人工測量，若稍有誤差屬合理範圍 	<ul style="list-style-type: none"> •請勿用力拉扯彈簧部份零件 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸： 米奇 42 x 34 x 72 mm / 約 20g 米妮 43 x 35 x 71 mm / 約 21.5g 維尼 33 x 46 x 67 mm / 約 20g 奇奇 38 x 33 x 68 mm / 約 19.5g 蒂蒂 38 x 32 x 69 mm / 約 19.5g 史迪奇 45 x 32 x 66 mm / 約 20.5g •主要材質：木、金屬、樹脂

雙旋轉音樂鈴-米奇威利號	<ul style="list-style-type: none"> · 使用 Sankyo 機芯 · 機芯曲目：A Bicycle Built For Two · 選用合法商業林場木材 · 發條動力設計帶動音樂鈴動態 · 音樂鈴開關停止鍵 · 本產品使用原木製作，每件顏色、紋路稍有差異，此為正常現象 · 尺寸、重量皆為人工測量，若稍有誤差屬合理範圍 	<ul style="list-style-type: none"> •發條轉動最多三圈 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：115 x 100 x 137 mm •重量：約 289g •主要材質：木、樹脂、金屬、塑膠、布
律動音樂鈴-米奇米妮	<ul style="list-style-type: none"> · 使用 Sankyo 機芯 · 機芯曲目：Berutiful Dreamer · 選用合法商業林場木材 · 發條動力設計帶動音樂鈴動態 · 音樂鈴開關停止鍵 · 本產品使用原木製作，每件顏色、紋路稍有差異，此為正常現象 · 尺寸、重量皆為人工測量，若稍有誤差屬合理範圍 	<ul style="list-style-type: none"> •發條轉動最多三圈 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：75 x 82 x 117 mm •重量：約 170g •主要材質：木、樹脂、金屬、塑膠
紙膠帶組-米奇米妮	<ul style="list-style-type: none"> · 包含 25W 紙膠帶 1 卷，膠台中膠帶軸為木栓，方便更換。 · 膠台使用木頭選用合法商業林場木材 · 紙張使用來自台灣 SGS 認證的無毒原物料，紙張輕薄好撕。 · 紙膠帶印刷採用環保大豆油墨，色澤飽和鮮豔。 · 紙膠帶特殊技術讓黏貼層添加獨特發泡微粒，易於反覆黏貼。 · 因拍攝及螢幕會產生些微色差，故圖片僅供參考，顏色請以實際收到的商品為準。 · 紙膠台使用原木製作，每件顏色、紋路稍有差異，此為正常現象 · 尺寸為人工測量，若稍有誤差屬合理範圍。 	<ul style="list-style-type: none"> •內含刀片，請小心使用 	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸： 膠台：120 x 46 x 80 mm 紙膠帶：W=25mm L=5mm •重量：約 96.5g •主要材質：木、樹脂、金屬、紙
米奇好朋友	<ol style="list-style-type: none"> 1.7-11 獨家款玫瑰金色 2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品 3.值得收藏經典角色和 D100 墜飾 4.獨家專屬飾品和炫彩包裝 	<ol style="list-style-type: none"> 1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。 2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。 3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、 	<ul style="list-style-type: none"> 尺寸：總長:約 15cm 延長鍊:約 5cm 米奇墜 :長 1.5cm 寬 1.7cm 厚 0.2 cm 米妮墜:長 1.5cm 寬

們手環	5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」	<p>化學藥劑接觸。</p> <p>4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。</p> <p>5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。</p> <p>6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>1.5cm 厚 0.2 cm</p> <p>D100 墜:長 1cm 寬 1cm 厚 0.1cm</p> <p>材質：合金 / 鑽石</p>
萌萌外星球生物手環	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色</p> <p>2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品</p> <p>3.值得收藏經典角色和 D100 墜飾</p> <p>4.獨家專屬飾品和炫彩包裝</p> <p>5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。</p> <p>2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。</p> <p>3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。</p> <p>4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。</p> <p>5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。</p> <p>6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>尺寸：總長:約 15cm</p> <p>延長鍊:約 5cm</p> <p>三眼怪墜 :長 1.2cm 寬 0.8cm 厚 0.2 cm</p> <p>史迪奇墜:長 1.2cm 寬 2cm 厚 0.2 cm</p> <p>D100 墜:長 1cm 寬 1cm 厚 0.1cm</p> <p>材質：合金 / 鑽石</p>
唯美相戀手環	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色</p> <p>2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品</p> <p>3.值得收藏經典角色和 D100 墜飾</p> <p>4.獨家專屬飾品和炫彩包裝</p> <p>5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。</p> <p>2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。</p> <p>3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。</p> <p>4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。</p> <p>5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。</p> <p>6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>尺寸：總長:約 15cm</p> <p>延長鍊:約 5cm</p> <p>維尼墜 :長 1cm 寬 1.2cm 厚 0.2 cm</p> <p>美人魚墜:長 2cm 寬 1.5cm 厚 0.2 cm</p> <p>D100 墜:長 1cm 寬 1cm 厚 0.1cm</p> <p>材質：合金 / 鑽石</p>
米奇米妮雙鍊	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色</p> <p>2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品</p> <p>3.值得收藏經典角色</p> <p>4.獨家專屬飾品和炫彩包裝</p> <p>5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。</p> <p>2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。</p> <p>3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。</p> <p>4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。</p> <p>5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。</p> <p>6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>米奇項鍊尺寸：</p> <p>鍊:全長約 38cm，延長鍊約 5cm</p> <p>墜 :長 1.5cm 寬 1.7cm 厚 0.2 cm</p> <p>米妮項鍊尺寸：</p> <p>鍊:全長約 40cm，延長鍊約 5cm</p> <p>墜 :長 1.5cm 寬 1.5cm 厚 0.2 cm</p> <p>材質：合金 / 鑽石</p>

<p>萌萌外星球生物雙鍊</p>	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色 2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品 3.值得收藏經典角色 4.獨家專屬飾品和炫彩包裝 5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。 2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。 3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。 4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。 5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。 6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>三眼怪項鍊尺寸： 鍊:全長約 38cm，延長鍊約 5cm 墜 :長 1.2cm 寬 0.8cm 厚 0.2 cm 史迪奇項鍊尺寸： 鍊:全長約 40cm，延長鍊約 5cm 墜 :長 1.2cm 寬 2cm 厚 0.2 cm 材質：合金 / 鑽石</p>
<p>唯美相戀雙鍊</p>	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色 2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品 3.值得收藏經典角色 4.獨家專屬飾品和炫彩包裝 5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。 2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。 3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。 4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。 5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。 6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>維尼項鍊尺寸： 鍊:全長約 38cm，延長鍊約 5cm 墜 :長 1cm 寬 1.2cm 厚 0.2 cm 美人魚項鍊尺寸： 鍊:全長約 40cm，延長鍊約 5cm 墜 :長 2cm 寬 1.5cm 厚 0.2 cm 材質：合金 / 鑽石</p>
<p>相愛米奇米妮耳環</p>	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色 2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品 3.值得收藏經典角色 4.獨家專屬飾品和炫彩包裝 5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」 6.附耳夾轉換器，送禮自用兩相宜</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。 2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。 3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。 4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。 5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。 6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>尺寸： 米奇:長 1.5cm 寬 1.7cm 厚 0.2 cm 米妮:長 1.5cm 寬 1.5cm 厚 0.2 cm 材質：合金 / 鑽石 / 鋼針</p>
<p>萌萌外星球生物</p>	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色 2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品 3.值得收藏經典角色 4.獨家專屬飾品和炫彩包裝 5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」 6.附耳夾轉換器，送禮自用兩相宜</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。 2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。 3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。 4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。</p>	<p>尺寸： 三眼怪 :長 1.2cm 寬 0.8cm 厚 0.2 cm 史迪奇:長 1.2cm 寬 2cm 厚 0.2 cm</p>

耳環		<p>5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。</p> <p>6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>材質：合金 / 鋯石 / 鋼針</p>
唯美相戀耳環	<p>1.7-11 獨家款玫瑰金色</p> <p>2.2023 歡慶迪士尼 100 週年新品</p> <p>3.值得收藏經典角色</p> <p>4.獨家專屬飾品和炫彩包裝</p> <p>5.買就贈送限量「Lotin 炫彩化妝袋」</p> <p>6.附耳夾轉換器，送禮自用兩相宜</p>	<p>1.電鍍飾品必須保持乾燥，配戴完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。</p> <p>2.擦拭後請使用密封夾鏈袋收納，比較可以保持商品顏色、長久使用。</p> <p>3.洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品，避免碰水、化學藥劑接觸。</p> <p>4.因長時間配戴難免接觸到汗水形成腐蝕作用。</p> <p>5.避免多樣飾品混和裸露存放，較容易造成刮傷及氧化。</p> <p>6.商品皆以實品拍攝，但因為圖檔顏色可能因電腦螢幕設定差異略有不同，請以實品商品顏色為主。</p>	<p>尺寸：</p> <p>維尼 :長 1cm 寬 1.2cm 厚 0.2 cm</p> <p>美人魚:長 2cm 寬 1.5cm 厚 0.2 cm</p> <p>材質：合金 / 鋯石 / 鋼針</p>