

| 品名 | 產品特點 | 注意事項 | 產品尺寸、材質 |
|-------------------|--|---|--|
| 皮克斯系列-水晶球音樂盒(胡迪款) | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款 水晶球與音樂盒，兩種功能一次擁有 搭配經典曲目「卡農主題變奏」</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品為易碎品，請小心使用，避免碰撞、重壓、摔落造成商品損壞發生危險。 2. 本產品須放置平坦處使用，避免不穩產生危險。 3. 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，避免產品變質、變色、變形、損壞或事故發生。 4. 本產品不需使用電池，旋轉底部發條即可播放音樂。 5. 機械音樂機芯建議轉動三圈，請勿過度旋轉，避免內部機械結構損壞。 6. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用乾布擦拭即可。 7. 本產品切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。 8. 本產品因製作方式及材質特性，顏色、尺寸有些微差異為正常現象，非瑕疵品。 9. 機械音樂機芯運作時會發出聲音，為正常現象，非產品瑕疵。 10. 請勿自行拆解、變造或維修本產品，若產品損壞請立即停止使用。產品經拆解產生故障或事故，概不負責。 11. 收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 12. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 13. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。 | <p>約直徑 10x 高 15cm 材質：高密度樹脂、玻璃、純水、塑膠、鋅合金、電子零件</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <p>皮克斯系列-安全帽(三眼怪款)</p> | | <p>1. 本產品適用於 125c.c.以下非競賽用機車。</p> <p>2. 本商品通過 ISO9001 品質認證、台正字號第 7562 號、品保認證檢內登字第 63555 號、標檢局合格字號:R63555、為台灣製造。</p> | |
| <p>皮克斯系列-安全帽(巴斯光年款)</p> | | <p>3. 沒有安全帽可在任何衝擊下完全保護頭部，本產品適用頭圍約 60-62cm，提醒您選擇適合自己的頭型尺寸及需求才能提升自己的安全。</p> | |
| <p>皮克斯系列-安全帽(熊抱哥款)</p> | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款 台灣製造，通過 ISO9001 品質認證 三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片 新式鐵插扣，扣入簡單解扣更輕鬆 約寬 27x 深 25x 高 25.3cm 頭圍約 60-62cm</p> | <p>4. 使用時應調整頭帶到適當的長度並確實固定扣具(拉緊後可放入一支手指的緊度)，若扣具沒有扣好，撞擊時安全帽會脫落導致失</p> <p>5. 去保護作用。</p> <p>6. 安全帽戴上後前後左右之晃動不應過度劇烈，避免遮蔽視線。</p> <p>7. 安全帽經過撞擊後，其內部結構已產生變化，即使外觀看不出損壞也請勿再使用，請立即更換安全帽。</p> <p>8. 安全帽帽體不要隨意塗裝和改裝或將其零件拆下。</p> <p>9. 安全帽的使用期限為購買日起三年，若是使用次數頻繁，使用年限為不超過兩年為適當。</p> <p>10. 若安全帽長期暴露在日曬和雨水侵蝕的環境，會使其結構產生變化，使用也不應超過兩年。</p> <p>11. 請勿接近火源與熱源，避免發生火災。</p> <p>12. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂、損壞。</p> <p>13. 本產品含可拆式帽簷，不含鏡片，如需使用請自行</p> | <p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚丙烯、保麗龍、聚酯纖維、金屬零件</p> |

| | | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| | | <p>購買。</p> <p>14. 本產品為貼花製作，有輕微掉色或剝落等皆屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>15. 本產品帽體清潔建議以清水沾布擦拭，請勿刷洗避免造成圖案和帽體表面刮傷。</p> <p>16. 請勿使用有機溶劑或強烈清潔劑清除表面油汙，可能會造成頭盔材質劣化。</p> <p>17. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>18. 本產品經使用過或使用不當引起損壞，恕不接受退(換)貨。</p> | |
| <p>皮克斯系列-滑板</p> | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款</p> <p>8 層板材，穩固耐用</p> <p>PU 輪胎，高回彈力</p> <p>轉向靈活順暢</p> <p>約長 78.6x 寬 20.4cm</p> | <p>1. 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。</p> <p>2. 本產品可承重約 100 公斤，請勿超重造成產品損壞或事故發生。</p> <p>3. 本產品僅供單人使用。</p> <p>4. 8 歲以下兒童不得單獨使用滑板，需有成人在旁監護。初學者需有朋友或父母等人在旁協助，避免發生危險。</p> <p>5. 本產品如有裂痕或破損請立即停止使用，以免發生危險。</p> <p>6. 請勿在雨天和潮濕的環境下使用，避免造成骨架生鏽、木頭受損或變形。</p> <p>7. 使用時需選擇使用場地，請勿在人行道或街道上使用滑板，亦不可在潮濕或不平坦的地面上使用。</p> <p>8. 本產品請勿在夜間或能見度低的場合使用。</p> <p>9. 使用時請務必穿著鞋子、長褲、長袖衣物，並配戴個人防護用具，如護腕、手</p> | <p>本體/鋁合金、木板； 輪子/聚氨酯；軸承/合金鋼</p> |

套、護膝、頭盔和護肘等，
避免跌倒時受傷。

10. 請勿奔跑或跳躍動作登上滑板。

11. 使用時請在可掌控的速度下使用，避免發生危險。

12. 使用時請先學會滑板的基本技巧，如正確的下板、安全的停下等。

13. 初學時，先在坡度較小的場地作滑下練習。其坡度需能讓使用者跳離滑板而不致跌倒。

14. 在跳離滑板前，應先注意是否會傷及旁人。

15. 當使用滑板失去平衡時，應立即跳離。多數嚴重的滑板運動傷害為骨折，故應先於尚未使用滑板的狀況下練習「跌倒」動作(如能習得滾倒技能尤佳)。

16. 使用時請確實清除卡在輪胎裡的碎石頭或灰塵，避免造成零件磨損影響使用。

17. 本產品為天然板材製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同等皆屬正常現象，非瑕疵品。

18. 本產品不得水洗，使用後如有灰塵、髒污請用濕布擦拭即可。

19. 本產品請存放於乾燥處，收納時請擦拭乾淨並保持乾燥，避免造成骨架生鏽、木頭受損或變形。

20. 本產品為天然板材製成，長時間使用可能會殘留氣味或龜裂等屬正常現象。

21. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|
| | | <p>22. 本產品止滑磨砂貼紙會因使用後而磨平屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>23. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>24. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p> | |
| <p>迪士尼系列-15 吋筆電包(迪士尼款)</p> | | <p>1. 本產品請勿放入過重或過多物品，避免造成損壞。</p> <p>2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。</p> | |
| <p>皮克斯系列-15 吋筆電包(怪獸電力公司款)</p> | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款 可容納多種尺寸筆電、3C 產品 絨毛內裏，筆電面板更呵護</p> | <p>3. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</p> | |
| <p>皮克斯系列-15 吋筆電包(玩具總動員款)</p> | <p>約寬 38.5x 深 2cmx 高 27cm (不含提把)</p> | <p>4. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>5. 本產品皮料有皺摺或摺痕等痕跡為皮料特性，屬正常現象非瑕疵品。</p> <p>6. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</p> | <p>聚酯纖維、聚氨酯、 金屬零件</p> |

| | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | <p>7. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p> | |
| 皮克斯系列-感應式垃圾桶(毛怪款) | | <p>1. 使用前請詳細閱讀包裝上的使用注意事項及使用說明進行產品設定，並正確使用。</p> <p>2. 請保留包裝以保留重要訊息。</p> <p>3. 本產品僅限於室內使用。使用時需放置水平硬質地面上，防止產品摔落或傾倒，避免產生故障。</p> <p>4. 本產品使用鹼性 3 號電池(AA1.5V)4 顆，切勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。</p> <p>5. 本產品安裝電池時，請將上蓋翻至背面並拉開電池蓋，依序裝入正確電池，請務必按正確極性裝入，避免產生短路、反充電或漏液之情形。</p> <p>6. 電力耗盡之電池應取出更換，更換電池請按照正確電池規格：鹼性電池 3 號(AA1.5V) 4 顆，避免發生故障等情況。</p> <p>7. 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用狀況和環境而不同。</p> <p>8. 長時間不使用本產品時，請將電池取下。</p> <p>9. 本產品請保持感應區域清潔，以確保感應功能正常。</p> <p>10. 開關蓋的過程中，請勿使用外力強壓或快速開蓋，避免產品損壞。</p> <p>11. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用</p> | |
| 皮克斯系列-感應式垃圾桶(三眼怪款) | | | |
| 皮克斯系列-感應式垃圾桶(熊抱哥款) | <p>紅外線感應開蓋，方便不髒手</p> <p>360 度輕敲觸碰開啟</p> <p>內置 LED 燈光，黑夜看得清</p> <p>加大桶口，傾倒更便利</p> <p>約寬 23x 深 21x 高 28cm</p> | | <p>丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚丙烯、電子零件</p> |

| | | | |
|--------------------|---|--|----------|
| | | <p>品上以及高低溫差過大之場所與潮濕環境，避免造成事故或導致產品損壞。</p> <p>12. 本產品「不防水」，嚴禁將本產品浸入水中或其他液體中，或將水等其他液體滲入機身內，避免產生漏電的危險。</p> <p>13. 本產品請勿水洗，經使用產生髒污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。</p> <p>14. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>15. 本產品因材質特性，些微色差、脫模痕跡，為正常現象，非瑕疵品。</p> <p>16. 請勿自行修理、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>17. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>18. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p> | |
| 皮克斯系列-桌上收納鐵櫃(毛怪款) | | 1. 本產品使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免造成表面刮痕受損。 | |
| 皮克斯系列-桌上收納鐵櫃(三眼怪款) | | 2. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 | 聚丙烯、金屬零件 |
| 皮克斯系列-桌上收納鐵櫃(熊抱哥款) | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款 內部分層、掛勾設計 可收納、可裝飾，呈現校園風格 約寬 10.8x 深 10.8x 高 27cm</p> | <p>3. 內部分層、掛勾勿放置過重物品，避免商品變形損壞。</p> <p>4. 建議貴重物品應自行妥善保管，請勿放置於鐵櫃內當</p> | |

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| | | <p>心失竊。</p> <p>5. 收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。</p> <p>6. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>7. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p> | |
| <p>皮克斯系列-體重計(三眼怪款)</p> | | <p>1. 使用前務必詳讀包裝上說明，避免不當操作造成危險或故障。</p> <p>2. 請保留包裝以保留重要訊息。</p> <p>3. 本產品使用時需放置水平硬質地面上，請勿於地毯及軟質地墊上使用，避免不穩發生危險或導致秤量不正確。</p> <p>4. 本產品僅供家庭或個人秤量體重使用，請勿作商業用途</p> <p>5. 本產品秤量勿超過最大秤量 180kg，避免造成產品損壞。</p> <p>6. 本產品需大於 5kg 才會開機，請先站上本機，開機後即可秤量。</p> <p>7. 本產品秤量完畢無任何操作時會自動關機。</p> <p>8. 本產品單位切換時，需於開機後，按壓底部單位切換鍵切換。</p> <p>9. 本產品秤量時請保持身體平穩，勿踩踏體重計邊緣，避免跌倒發生危險。</p> <p>10. 本產品長時間不使用時請水平放置，請勿垂直置放或擱置物品在秤盤上，並請取出電池。</p> <p>11. 本產品使用碳鋅 4 號電池(AAA1.5V)2 顆，請勿混用非同類電池，新舊電池亦</p> | |
| <p>皮克斯系列-體重計(熊抱哥款)</p> | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款 重量/室內溫度/電量標示 即站即秤，自動關機 LCD 背光顯示螢幕 約直徑 28x 高 2cm</p> | <p>1. 使用前務必詳讀包裝上說明，避免不當操作造成危險或故障。</p> <p>2. 請保留包裝以保留重要訊息。</p> <p>3. 本產品使用時需放置水平硬質地面上，請勿於地毯及軟質地墊上使用，避免不穩發生危險或導致秤量不正確。</p> <p>4. 本產品僅供家庭或個人秤量體重使用，請勿作商業用途</p> <p>5. 本產品秤量勿超過最大秤量 180kg，避免造成產品損壞。</p> <p>6. 本產品需大於 5kg 才會開機，請先站上本機，開機後即可秤量。</p> <p>7. 本產品秤量完畢無任何操作時會自動關機。</p> <p>8. 本產品單位切換時，需於開機後，按壓底部單位切換鍵切換。</p> <p>9. 本產品秤量時請保持身體平穩，勿踩踏體重計邊緣，避免跌倒發生危險。</p> <p>10. 本產品長時間不使用時請水平放置，請勿垂直置放或擱置物品在秤盤上，並請取出電池。</p> <p>11. 本產品使用碳鋅 4 號電池(AAA1.5V)2 顆，請勿混用非同類電池，新舊電池亦</p> | <p>本體/強化玻璃、電子零件、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 布尺/聚氯乙烯</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | <p>不可混用。</p> <p>12. 電池壽命可能因電池效能、使用時間、使用狀況和環境而不同。</p> <p>13. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮溼環境，避免造成事故或導致產品損壞。</p> <p>14. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用柔軟乾布擦拭即可。</p> <p>15. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>16. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p> | |
| <p>皮克斯系列-兩用靠墊(三眼怪款)</p> | | <p>1. 請勿在本產品上站立或跳躍，避免跌倒受傷。</p> <p>2. 本產品因填充物較飽滿，可稍微壓整後再將拉鍊扣上，請勿用力拉扯以避免拉鍊損壞。</p> | |
| <p>皮克斯系列-兩用靠墊(熊抱哥款)</p> | <p>迪士尼 100 週年紀念限定款 是靠墊也是暖手午睡枕 舒適面料，觸感柔軟 展開時約寬 38x 深 8x 高 65cm</p> | <p>3. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布擦拭即可。</p> <p>4. 本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</p> <p>5. 請避免日光直射、溫差過大與潮濕環境，避免造成產品變質、變色或損壞。</p> <p>6. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>7. 本產品如有破損請勿再使用。</p> <p>8. 本產品收納時請保持乾燥並請存放於陰涼處。</p> | <p>表布/100%聚酯纖維、金屬零件 填充物/100%聚酯纖維</p> |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| | | <p>9. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨。如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>10. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p> | |
| <p>Disney【迪士尼百年慶典】米奇(1)拼圖 1000 片</p> | <p>——動腦好玩益智拼圖玩具——</p> <ul style="list-style-type: none"> ●迪士尼正版授權·迪士尼百年慶典限量拼圖 ●材質安全·經濟部標準檢驗局檢驗合格 ●拼圖 1000 片尺寸剛剛好 ●激發孩子推理思考能力並增進手眼協調能力 ●提高孩子的挫折忍受度 ●增加觀察力、培養耐心、學習專注力 ●盒內皆附上拼圖遊戲指南&檢查票·消費者如需補缺斷片時·不需換貨·可以依照補片卡內容·提供免費補缺斷片服務·免除通車時間換貨及拼組完成的作品需重新拼組的困擾。 <p>拼圖尺寸：750(長)x500(寬)mm</p> <p>商品以實物為主·圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●迪士尼正版授權·迪士尼百年慶典限量拼圖 ●材質安全·經濟部標準檢驗局檢驗合格 ●拼圖 1000 片尺寸剛剛好 ●激發孩子推理思考能力並增進手眼協調能力 ●提高孩子的挫折忍受度 ●增加觀察力、培養耐心、學習專注力 ●盒內皆附上拼圖遊戲指南&檢查票·消費者如需補缺斷片時·不需換貨·可以依照補片卡內容·提供免費補缺斷片服務·免除通車時間換貨及拼組完成的作品需重新拼組的困擾。 <p>拼圖尺寸： 750(長)x500(寬)mm</p> <p>3.本玩具適合三歲以上兒童使用,並須在成人監護下使用,禁止三歲以下兒童使用.</p> <p>4.不要把塑膠袋,套在頭上或臉上,以免引起窒息的意外危險.</p> <ul style="list-style-type: none"> ●拼圖無附膠水·需另購。 | <ul style="list-style-type: none"> ●拼圖尺寸： 750(長)x500(寬)mm ●彩盒尺寸： 310(長)x230(寬)x50(高)mm ●重量：約 825g ●主要材質：紙 |

Disney 【迪士尼百年慶典】祝福明信片拼圖 1000 片

——動腦好玩益智拼圖玩具——

- 迪士尼正版授權 · 迪士尼百年慶典限量拼圖
- 材質安全 · 經濟部標準檢驗局檢驗合格
- 拼圖 1000 片尺寸剛剛好
- 激發孩子推理思考能力並增進手眼協調能力
- 提高孩子的挫折忍受度
- 增加觀察力、培養耐心、學習專注力
- 盒內皆附上拼圖遊戲指南&檢查票 · 消費者如需補缺斷片時 · 不需換貨 · 可以依照補片卡內容 · 提供免費補缺斷片服務 · 免除通車時間換貨及拼組完成的作品需重新拼組的困擾。
- 拼圖尺寸：750(長)x500(寬)mm
- 商品以實物為主 · 圖片僅供參考
- 詳細商品規格與注意事項依官網為準

- 迪士尼正版授權 · 迪士尼百年慶典限量拼圖
- 材質安全 · 經濟部標準檢驗局檢驗合格
- 拼圖 1000 片尺寸剛剛好
- 激發孩子推理思考能力並增進手眼協調能力
- 提高孩子的挫折忍受度
- 增加觀察力、培養耐心、學習專注力
- 盒內皆附上拼圖遊戲指南&檢查票 · 消費者如需補缺斷片時 · 不需換貨 · 可以依照補片卡內容 · 提供免費補缺斷片服務 · 免除通車時間換貨及拼組完成的作品需重新拼組的困擾。
- 拼圖尺寸：750(長)x500(寬)mm
- 警告注意事項:
 - 1.適用年齡:三歲以上.
 - 2.拼圖內容物,不得誤食.
 - 3.本玩具適合三歲以上兒童使用,並須在成人監護下使用,禁止三歲以下兒童使用.
 - 4.不要把塑膠袋,套在頭上或臉上,以免引起窒息的意外危險.
- 拼圖無附膠水 · 需另購。

- 拼圖尺寸：750(長)x500(寬)mm
- 彩盒尺寸：310(長)x230(寬)x50(高)mm
- 重量：約 825g
- 主要材質：紙

—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————

- 絨毛立體米奇貼布繡
- 立體的米奇手掌拉飾片
- 獨特限定的銀粉印刷底紋
- 兩邊側口袋，可放水瓶或折疊傘
- 前口袋放置隨身小物，便於取用
- 背面防盜口袋貼身收納最安心
- 商品採用高密度聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水
- 人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」聯名款

尺寸：25(長)x12(寬)x36(高)mm

商品以實物為主，圖片僅供參考
詳細商品規格與注意事項依官網為準

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。
- 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。
- 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。
- 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。
- 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。
- 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。
- 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。
- 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市

- 尺寸：25(長)x12(寬)x36(高)mm
- 重量：約 360g
- 主要材質：聚酯纖維

Disney 100 周年米奇後背包#黑色

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p> | |
| <p>Disney 100 周年滿版後背包#銀色亂花</p> | <p>—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 煥彩立體的 100 周年 LOGO 標 ● 米奇立體耳朵造型 ● 米奇&米妮一百周年微笑拼貼印花設計 ● 立體的米奇手掌拉飾片 ● 兩邊側口袋，可放水瓶或折疊傘 ● 前口袋放置隨身小物，便於取用 ● 背面防盜口袋貼身收納最安心 ● 商品採用夢幻細緻光澤的霧面銀色面料，耐磨輕巧防潑水 ● 人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」聯名款 <p>尺寸：25(長)x12(寬)x36(高)mm 商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <ul style="list-style-type: none"> □ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 □ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。 □ 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 □ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。 □ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。 □ 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。 □ 杯身圓弧較大，請以雙手 | <ul style="list-style-type: none"> ● 尺寸：25(長)x12(寬)x36(高)mm ● 重量：約 360g ● 主要材質：聚酯纖維 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>拿取，避免摔落。</p> <p>□ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。</p> <p>□ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。</p> <p>□ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。</p> <p>□ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p> | |
| <p>Disney 100 周年滿版後背包#方格亂花</p> | <p>—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 煥彩立體的 100 周年 LOGO 標 ● 米奇立體耳朵造型 ● 米奇&米妮一百周年微笑拼貼印花設計 ● 立體的米奇手掌拉飾片 ● 兩邊側口袋，可放水瓶或折疊傘 ● 前口袋放置隨身小物，便於取用 ● 背面防盜口袋貼身收納最安心 ● 商品採用獨特印花聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水 ● 人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」聯名款 <p>尺寸：25(長)x12(寬)x36(高)mm</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>□ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</p> <p>□ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。</p> <p>□ 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</p> <p>□ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。</p> <p>□ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。</p> <p>□ 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 尺寸：25(長)x12(寬)x36(高)mm ● 重量：約 360g ● 主要材質：聚酯纖維 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>□ 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。</p> <p>□ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。</p> <p>□ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。</p> <p>□ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。</p> <p>□ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p> | |
| <p>Disney 100 周年米奇直式側背包# 黑色(黑標米奇)</p> | <p>—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————</p> <ul style="list-style-type: none"> ●經典米奇微笑、用徽章印刷效果呈現 ●立體的米奇手掌拉飾片、外出旅遊輕巧方便 ●「Disney」迪士尼動畫是許多大小朋友的共同回憶，人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色，推出一系列日常必備包款，展現全新時尚風貌！商品採用高密度聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水，款款都是值得入手的收納好包！ <p>尺寸：15(長)x4(寬)x20(高)mm 商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>□ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</p> <p>□ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。</p> <p>□ 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</p> <p>□ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。</p> <p>□ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。</p> <p>□ 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●尺寸： 15(長)x4(寬)x20(高)mm ●重量：約 170g ●主要材質：聚酯纖維 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | <p>用洗碗機。</p> <p>□ 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。</p> <p>□ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。</p> <p>□ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。</p> <p>□ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。</p> <p>□ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p> | |
| <p>Disney 100 周年滿版直式側背包# 方格亂花</p> | <p>——Disney 100 周年璀璨紀念款——</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 煥彩立體的 100 周年 LOGO 標 ● 立體的米奇手掌拉飾片、拉鍊隔層輕鬆分類 ● 米奇&米妮一百周年微笑拼貼印花設計 ● 「Disney」迪士尼動畫是許多大小朋友共同回憶，人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色，推出一系列日常必備包款，展現全新時尚風貌！商品採用高密度聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水，款款都是值得入手的收納好包！ <p>尺寸：15(長)x4(寬)x20(高)mm</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>產品特色</p> <ul style="list-style-type: none"> • 迪士尼正式授權 • 煥彩立體的 100 周年 LOGO 標 • 立體的米奇手掌拉飾片、拉鍊隔層輕鬆分類 • 米奇&米妮一百周年微笑拼貼印花設計 • 「Disney」迪士尼動畫是許多大小朋友共同回憶，人氣後包包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色，推出一系列日常必備包款，展現全新時尚風貌！商品採用高密度聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水，款款都是值得入手的收納好包！ | <ul style="list-style-type: none"> • 尺寸：15(長)x4(寬)x20(高)mm • 重量：約 170g • 主要材質：聚酯纖維 |

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。
- 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。
- 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。
- 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。
- 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。
- 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。
- 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。
- 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| | | <p>換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p> | |
| <p>Disney 100 周年米奇背包造型零錢包#黑色</p> | <p>—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 迷你背包搭配米奇耳朵造型的萬用包，超吸睛 ● 米奇大頭造型萬用包，可愛療癒又實用 ● 輕巧、耐磨防潑水 ● 「Disney」迪士尼動畫是許多大小朋友的共同回憶，人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色，推出一系列日常必備包款，展現全新時尚風貌！商品採用高密度聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水，款款都是值得入手的收納好包！ ● 尺寸：10(長)x3.5(寬)x13(高)mm <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <ul style="list-style-type: none"> □ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 □ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。 □ 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 □ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。 □ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。 □ 本產品不適用於冷凍庫、 | <ul style="list-style-type: none"> ● 尺寸：10(長)x3.5(寬)x13(高)mm ● 重量：約 60g ● 主要材質：聚酯纖維 |

微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。

□ 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。

□ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。

□ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。

□ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。

□ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。

Disney 100 周年米妮背包造型零錢包#銀色

—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————

- 迷你背包搭配米奇耳朵造型造型的萬用包·超吸睛
 - 米妮大頭造型萬用包·可愛療癒又實用
 - 銀色面料輕巧、耐磨防潑水
 - 「Disney」迪士尼動畫是許多大小朋友的共同回憶·人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色·推出一系列日常必備包款·展現全新時尚風貌!商品採用高密度聚酯纖維面料·耐磨輕巧防潑水·款款都是值得入手的收納好包!
 - 尺寸:10(長)x3.5(寬)x13(高)mm
- 商品以實物為主·圖片僅供參考
詳細商品規格與注意事項依官網為準

產品特色

- 迪士尼正式授權
 - 迷你背包搭配米奇耳朵造型的萬用包·超吸睛
 - 米妮大頭造型萬用包·可愛療癒又實用
 - 銀色面料輕巧、耐磨防潑水
 - 迪士尼動畫是許多大小朋友的共同回憶·人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色·推出一系列日常必備包款·展現全新時尚風貌!商品採用高密度聚酯纖維面料·耐磨輕巧防潑水·款款都是值得入手的收納好包!
- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞·概不負責。
- 本產品為玻璃製品·使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯·避免碰撞或敲擊·造成產品破裂。
- 本產品請置於陰涼通風處·遠離火源·日光直射曝曬·高溫密閉·溫差過大與潮濕之環境·以上會造成產品變質·變色·變形·毀損或事故發生。
- 本產品非營業用·第一次使用·請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。
- 本產品不可直火或間接加熱·使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C·造成產品破裂。
- 本產品不適用於冷凍庫·微波爐·電磁爐·瓦斯爐·電陶爐·烤箱等爐具·不適

- 尺寸:10(長)x3.5(寬)x13(高)mm
- 重量:約 60g
- 主要材質:聚酯纖維

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| | | <p>用洗碗機。</p> <p>□ 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。</p> <p>□ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。</p> <p>□ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。</p> <p>□ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。</p> <p>□ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p> | |
| <p>Disney 100 周年滿版背包造型零錢包#方格亂花</p> | <p>—————Disney 100 周年璀璨紀念款—————</p> <p>● 迷你背包搭配米奇耳朵造型造型的萬用包，超吸睛</p> <p>● 米奇&米妮一百周年微笑拼貼印花設計</p> <p>● 煥彩立體的 100 周年 LOGO 標</p> <p>● 「Disney」迪士尼動畫是許多大小朋友的共同回憶，人氣後背包品牌「OUTDOOR PRODUCTS」網羅「Disney」中深受大家喜愛的角色，推出一系列日常必備包款，展現全新時尚風貌！商品採用高密度聚酯纖維面料，耐磨輕巧防潑水，款款都是值得入手的收納好包！</p> <p>● 尺寸：10(長)x3.5(寬)x13(高)mm</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>□ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</p> <p>□ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。</p> <p>□ 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</p> <p>□ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。</p> <p>□ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。</p> <p>□ 本產品不適用於冷凍庫、</p> | <p>● 尺寸： 10(長)x3.5(寬)x13(高)mm</p> <p>● 重量：約 60g</p> <p>● 主要材質：聚酯纖維</p> |

微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。

□ 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。

□ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。

□ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。

□ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。

□ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。

加價購-迪士尼 100 年米奇無線耳機

——3C 多功用居家辦公用品——

產品特色:

- 迪士尼正式授權百年慶典經典限定
- 米奇立體可愛充電艙造型設計
- 採用藍牙晶片 5.0、連線品質穩定
- 開機即時智能配對
- 聆聽時間 4hrs/ 充電艙電力 12hrs
- IPX4 生活防水、防汗

尺寸：約 8.5 x 5.5 x 6.7 cm

產品重量：約 68g

商品以實物為主，圖片僅供參考

詳細商品規格與注意事項依官網為準

- 為了避免損壞聽力和延長耳機使用壽命，請不要在最高音量長時間播放。
- 當故障發生時，請立即關閉電源開關，拔下 USB 插頭，防止耳機等元件損壞。
- 過度使用電池會影響藍牙的距離和使用壽命，請及時充電。
- 請勿將本產品置放或靠近潮濕或高溫等極端的環境，並請遠離火源。
- 請勿將本產品敲擊任何物品或嚴重撞擊本產品，以免造成產品損壞。
- 若電池沒電或產品無法使用欲丟棄時，請依照當地環保法規回收廢棄舊電池。
- 每隔三個月要充電一次以維持電池壽命。
- 本產品包含小零件，請避免兒童吞食危險。
- 請勿自行拆解本產品。

- 產品規格:
- 藍牙版本：5.0
 - 藍牙距離：10M 以上
 - 喇叭單體：8mm 動圈
 - 麥克風 MIC：-42dB ±3DB
 - 額定電壓/電流：DC 5V/250mA
 - 充電時間：1.5 小時
 - 使用時間：4 小時
 - 產品材質：PC+ABS
 - 尺寸：約 8.5 x 5.5 x 6.7 cm
 - 產地：中國
 - 淨重：約 68g

Product description

- Bluetooth version：V 5.0+ EDR (Support two earphones to call)
- Transmission distance：above 10 meters
- Speaker unit：8mm Dynamic
- MIC：-42dB ±3DB (With microphone)
- Input voltage：DC 5V
- Earphones battery：250mA
- Charging time：1.5 hours
- Playing time：4 hours
- Material：PC+ABS
- Dimension：Approx. 8.5 x 5.5 x 6.7 cm
- Net：Approx. 68g
- Made in China

產品內容:

- 充電艙 x1
- 耳機(左、右) x1
- 充電線 x1
- 耳塞小(左、右) x1
- 耳塞大(左、右) x1

Content

- Mickey Figure
- Charging Box x 1
- Bluetooth Earbuds (left and right) x 1
- Charging Cable x 1
- Rubber Earbuds (Small- left and right) x 1
- Rubber Earbuds (Large- left and right) x 1

加價購-迪士尼 100 年米妮無線耳機

——3C 多功用居家辦公用品——

產品特色:

- 迪士尼正式授權百年慶典經典限定
- 米妮立體可愛充電艙造型設計
- 採用藍牙晶片 5.0、連線品質穩定
- 開機即時智能配對
- 聆聽時間 4hrs/ 充電艙電力 12hrs
- IPX4 生活防水、防汗

尺寸：約 8.5 x 5.5 x 6.7 cm

產品重量：約 68g

商品以實物為主，圖片僅供參考

詳細商品規格與注意事項依官網為準

- 為了避免損壞聽力和延長耳機使用壽命，請不要在最高音量長時間播放。
- 當故障發生時，請立即關閉電源開關，拔下 USB 插頭，防止耳機等元件損壞。
- 過度使用電池會影響藍牙的距離和使用壽命，請及時充電。
- 請勿將本產品置放或靠近潮濕或高溫等極端的環境，並請遠離火源。
- 請勿將本產品敲擊任何物品或嚴重撞擊本產品，以免造成產品損壞。
- 若電池沒電或產品無法使用欲丟棄時，請依照當地環保法規回收廢棄舊電池。
- 每隔三個月要充電一次以維持電池壽命。
- 本產品包含小零件，請避免兒童吞食危險。
- 請勿自行拆解本產品。

- 產品規格:
- 藍牙版本：5.0
 - 藍牙距離：10M 以上
 - 喇叭單體：8mm 動圈
 - 麥克風 MIC：-42dB ±3DB
 - 額定電壓/電流：DC 5V/250mA
 - 充電時間：1.5 小時
 - 使用時間：4 小時
 - 產品材質：PC+ABS
 - 尺寸：約 8.5 x 5.5 x 6.7 cm
 - 產地：中國
 - 淨重：約 68g

Product description

- Bluetooth version：V 5.0+ EDR (Support two earphones to call)
- Transmission distance：above 10 meters
- Speaker unit：8mm Dynamic
- MIC：-42dB ±3DB (With microphone)
- Input voltage：DC 5V
- Earphones battery：250mA
- Charging time：1.5 hours
- Playing time：4 hours
- Material：PC+ABS
- Dimension：Approx. 8.5 x 5.5 x 6.7 cm
- Net：Approx. 68g
- Made in China

產品內容:

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ·充電艙 x1 ·耳機(左、右) x1 ·充電線 x1 ·耳塞小(左、右) x1 ·耳塞大(左、右) x1 <p>Content</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Mickey Figure Charging Box x 1 ·Bluetooth Earbuds (left and right) x 1 ·Charging Cable x 1 ·Rubber Earbuds (Small- left and right) x 1 ·Rubber Earbuds (Large- left and right) x 1 |
| <p>加價購-迪士尼 100 年維尼薄行電</p> | <p>—————3C 多功用居家辦公用品—————</p> <p>產品特色:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●迪士尼正式授權百年慶典經典限定 ●智慧 LED 面板顯示電量 ●大容量輕薄型，支援 PD 快充 ●採圓弧邊框設計，手感溫潤 ●多重安全防護： 過放/過充保護、過溫度保護、過電流保護、短路保護。 ●通過 BSMI 認證 ●電芯規格：3.7V/37Wh (10000) | <p>為防止產品可能發生漏液、發熱、爆炸，請注意以下預防措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.勿將移動電源投入水中或將其弄濕。 2.勿在熱源（如火或加熱器）附近使用或貯存移動電源。 3.請使用 BSMI 認證合格的充電器。 4.勿將移動電源投入火中或給產品加熱。 5.禁止用導線或其它金屬物體將產品正負極短路，禁止將產品與項鍊、髮夾或其它金屬物體一起運輸或貯存。 6.避免與腐蝕性物質接觸。 7.禁止撞擊、投擲或者使移動電源受到機械震動。 8.禁止用釘子或其它尖銳物 | <ul style="list-style-type: none"> • 電芯規格：3.7V / 37Wh (10000) • 額定容量： 5V/6100mAh , 9V/3200mAh , 12V/2300mAh •額定輸入 MicroUSB：5V/2A 9V/2A 12V/1.5A Type-C：5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A •額定輸出 USB-A： 5V/2.4A 9V/2.22A 12V/1.67A Type-C：5V 2.4A 9V 2.22A 12V 1.67A •同時輸出：5V/3.1A •邊充邊放：Micro USB 5V 輸入+USB-A |

| | | |
|---|--|---|
| <p>●額定容量： 5V/6100mAh,9V/3200mAh,12V/2300mAh</p> <p>尺寸：約 1.4 x 6.8 x 1.6 cm</p> <p>產品重量：約 225g</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>體刺穿產殼體，禁止錘擊或腳踏移動電源。</p> <p>9.禁止直接焊接產品端子。</p> <p>10.禁止以任何方式分解產品。</p> <p>11.禁止將移動電源置入微波爐或壓力容器中。</p> <p>12.如果產品發出異味、發熱、變形、變色或出現其它任何異常現象時不得使用；如果產品正在使用或充電，應立即從用電器中或充電器上取出並停止使用。</p> <p>13.產品應放在小孩接觸不到的地方。</p> <p>14.漏液的電解液可能引起火災或爆炸。</p> <p>15.如果產品漏液後電解液進入眼睛，不要擦，應用水沖洗，立即尋求醫療救助，如不及時處理，眼睛將會受到傷害。</p> <p>16.如果產品的介面變髒，使用前用乾布擦乾淨，否則可能會導致產品會接觸不良或無法充電。</p> <p>17.本產品請勿放在車內，避免高溫曝曬。</p> <p>18.本產品經實驗全嚴格測試，通過 BSM 認證，如充放電時聽到微弱的電流聲，屬正常現象，請放心。</p> | <p>5V /1.3A 輸出</p> <p>Type-C 5V 輸入 + USB-A 5V/0.8A 輸出</p> <ul style="list-style-type: none"> •產品尺寸：約 141x68x16mm •材質：ABS •環境溫度：0°C~40°C •充電時間：2-4hrs(標準)；2hrs(快速) •產品重量：225g |
|---|--|---|

加價購-迪士尼 100 年三眼薄行電

——3C 多功用居家辦公用品——

產品特色:

● 迪士尼正式授權百年慶典經典限定

● 智慧 LED 面板顯示電量

● 大容量輕薄型，支援 PD 快充

● 採圓弧邊框設計，手感溫潤

● 多重安全防護：

過放/過充保護、過溫度保護、過電流保護、短路保護。

● 通過 BSMI 認證

● 電芯規格：3.7V/37Wh (10000)

● 額定容量：
5V/6100mAh,9V/3200mAh,12V/2300mAh

尺寸：約 1.4 x 6.8 x 1.6 cm

產品重量：約 225g

商品以實物為主，圖片僅供參考

詳細商品規格與注意事項依官網為準

為防止產品可能發生漏液、發熱、爆炸，請注意以下預防措施

1.勿將移動電源投入水中或將其弄濕。

2.勿在熱源（如火或加熱器）附近使用或貯存移動電源。

3.請使用 BSMI 認證合格的充電器。

4.勿將移動電源投入火中或給產品加熱。

5.禁止用導線或其它金屬物體將產品正負極短路，禁止將產品與項鍊、髮夾或其它金屬物體一起運輸或貯存。

6.避免與腐蝕性物質接觸。

7.禁止撞擊、投擲或者使移動電源受到機械震動。

8.禁止用釘子或其它尖銳物體刺穿產殼體，禁止錘擊或腳踏移動電源。

9.禁止直接焊接產品端子。

10.禁止以任何方式分解產品。

11.禁止將移動電源置入微波爐或壓力容器中。

12.如果產品發出異味、發熱、變形、變色或出現其它任何異常現象時不得使用；如果產品正在使用或充電，應立即從用電器中或充電器上取出並停止使用。

13.產品應放在小孩接觸不到的地方。

14.漏液的電解液可能引起火災或爆炸。

15.如果產品漏液後電解液進入眼睛，不要擦，應用水沖洗，立即尋求醫療救助，如不及時處理，眼睛將會受到傷害。

● 電芯規格：3.7V / 37Wh (10000)

● 額定容量：
5V/6100mAh，
9V/3200mAh，
12V/2300mAh

● 額定輸入
MicroUSB：5V/2A
9V/2A 12V/1.5A

Type-C：5V/2.4A
9V/2A 12V/1.5A

● 額定輸出 USB-A：
5V/2.4A 9V/2.22A
12V/1.67A

Type-C：5V 2.4A 9V
2.22A 12V 1.67A

● 同時輸出：5V/3.1A
● 邊充邊放：Micro
USB 5V 輸入+USB-A
5V /1.3A 輸出

Type-C 5V 輸入 +
USB-A 5V/0.8A 輸出

● 產品尺寸：約
141x68x16mm

● 材質：ABS

● 環境溫度：0°C~40°C

● 充電時間：2-4hrs(標準)；
2hrs(快速)

● 產品重量：225g

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| | | <p>16.如果產品的介面變髒，使用前用乾布擦乾淨。否則可能會導致產品會接觸不良或無法充電。</p> <p>17.本產品請勿放在車內，避免高溫曝曬。</p> <p>18.本產品經實驗全嚴格測試，通過 BSM 認證，如充電時聽到微弱的電流聲，屬正常現象，請放心。</p> | |
| <p>加價購-迪士尼 100 年史迪奇薄行電</p> | <p>—————3C 多功用居家辦公用品—————</p> <p>產品特色:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 迪士尼正式授權百年慶典經典限定 ● 智慧 LED 面板顯示電量 ● 大容量輕薄型，支援 PD 快充 ● 採圓弧邊框設計，手感溫潤 ● 多重安全防護： 過放/過充保護、過溫度保護、過電流保護、短路保護。 ● 通過 BSMI 認證 ● 電芯規格：3.7V/37Wh (10000) ● 額定容量： 5V/6100mAh,9V/3200mAh,12V/2300mAh | <p>為防止產品可能發生漏液、發熱、爆炸，請注意以下預防措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.勿將移動電源投入水中或將其弄濕。 2.勿在熱源（如火或加熱器）附近使用或貯存移動電源。 3.請使用 BSMI 認證合格的充電器。 4.勿將移動電源投入火中或給產品加熱。 5.禁止用導線或其它金屬物體將產品正負極短路，禁止將產品與項鍊、髮夾或其它金屬物體一起運輸或貯存。 6.避免與腐蝕性物質接觸。 7.禁止撞擊、投擲或者使移動電源受到機械震動。 8.禁止用釘子或其它尖銳物體刺穿產殼體，禁止錘擊或腳踏移動電源。 9.禁止直接焊接產品端子。 10.禁止以任何方式分解產 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電芯規格：3.7V / 37Wh (10000) ● 額定容量： 5V/6100mAh , 9V/3200mAh , 12V/2300mAh ● 額定輸入 MicroUSB：5V/2A 9V/2A 12V/1.5A Type-C：5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A ● 額定輸出 USB-A： 5V/2.4A 9V/2.22A 12V/1.67A Type-C：5V 2.4A 9V 2.22A 12V 1.67A ● 同時輸出：5V/3.1A ● 邊充邊放：Micro USB 5V 輸入+USB-A 5V /1.3A 輸出 Type-C 5V 輸入 + USB-A 5V/0.8A 輸出 |

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| | <p>尺寸：約 1.4 x 6.8 x 1.6 cm</p> <p>產品重量：約 225g</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>品。</p> <p>11.禁止將移動電源置入微波爐或壓力容器中。</p> <p>12.如果產品發出異味、發熱、變形、變色或出現其它任何異常現象時不得使用；如果產品正在使用或充電，應立即從用電器中或充電器上取出並停止使用。</p> <p>13.產品應放在小孩接觸不到的地方。</p> <p>14.漏液的電解液可能引起火災或爆炸。</p> <p>15.如果產品漏液後電解液進入眼睛，不要擦，應用水沖洗，立即尋求醫療救助，如不及時處理，眼睛將會受到傷害。</p> <p>16.如果產品的介面變髒，使用前用乾布擦乾淨。否則可能會導致產品會接觸不良或無法充電。</p> <p>17.本產品請勿放在車內，避免高溫曝曬。</p> <p>18.本產品經實驗至嚴格測試，通過 BSM 認證，如充放電時聽到微弱的電流聲，屬正常現象，請放心。</p> | <ul style="list-style-type: none"> •產品尺寸：約 141x68x16mm •材質：ABS •環境溫度：0°C~40°C •充電時間：2-4hrs(標準)；2hrs(快速) •產品重量：225g |
| <p>加價購-迪士尼 100 年維尼吸塵器</p> | <p>—————3C 多功用居家辦公用品—————</p> <p>產品特色:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●迪士尼正式授權百年慶典經典限定 ●吸力強勁，輕鬆掃除灰塵，紙屑，橡皮擦屑等 ●高韌性尼龍毛刷及過濾網，重複循環使用 ●可替換扁平加長管配件，深入各種隙縫死角 ●智慧型溫度控制，避免空轉和過熱 ●通過 BSMI 認證 <p>尺寸：約 25.8 x 5.7 x 5.7 cm</p> <p>產品重量：約 330g</p> | <p>安全注意事項</p> <p>1.請勿擅自拆卸，維修或改裝本吸塵器。</p> <p>2.消費者使用時勿擅自拆除 core，以避免產生 EMI 干擾周遭環境之設備。</p> <p>3. 請勿在本產品工作時，遮堵進風口或出風口，否則可能導致產品過熱引發安全問題</p> <p>4. 充電前請確定已關閉電源，嚴禁邊充電邊使用。</p> <p>5. 請勿連續充電 24 小時以上，請勿在溫度低於 0°C 或超過 40°C 時充電，否則</p> | <p>產品規格:</p> <p>產品尺寸：258x57x57mm</p> <p>產品重量：約 330g</p> <p>產品材質：ABS, PVC Leather</p> <p>充電輸入：5V/1A</p> <p>充電介面：Type-C</p> <p>額定功率：47W</p> <p>產地：中國</p> <p>Product Specifications:</p> <p>·Size: approx. 258x57x57mm</p> |

| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| | <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>會縮短電池壽命。</p> <p>6. 使用本吸塵器時，請勿吸入燃燒中物品，例如燃燒中的煙頭。</p> <p>7. 本吸塵器不防水，絕不能用水沖洗機體，或帶入浴室使用，或者吸潮濕的物體表面。</p> <p>8. 當產品在充電或使用中發生異常情況（如氣味、溫度、聲音異常）應立即切斷電源，停止使用。</p> <p>9. 請勿將本吸塵器放在汽車內暴曬(室外停車)，夏天汽車曝曬的高溫，可能引發產品事故。</p> <p>10. 請將產品存放在乾燥處，遠離潮濕及高溫環境。</p> <p>11. 每三個月要充電一次以維持電池壽命</p> | <p>·Weight: approx.300g (exclude accessories)</p> <p>·Material: ABS, PVC Leather</p> <p>·Input: 5V/1A</p> <p>·Charging Interface: Type-C</p> <p>·Power Rate: 47W</p> <p>·Made in China</p> |
| <p>加價購-迪士尼 100 年史迪奇吸塵器</p> | <p>—————3C 多功用居家辦公用品—————</p> <p>產品特色:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 迪士尼正式授權百年慶典經典限定 ● 吸力強勁，輕鬆掃除灰塵，紙屑，橡皮擦屑等 ● 高韌性尼龍毛刷及過濾網，重複循環使用 ● 可替換扁平加長管配件，深入各種隙縫死角 ● 智慧型溫度控制，避免空轉和過熱 ● 通過 BSMI 認證 <p>尺寸：約 25.8 x 5.7 x 5.7 cm</p> <p>產品重量：約 330g</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>安全注意事項</p> <p>1. 請勿擅自拆卸，維修或改裝本吸塵器。</p> <p>2. 消費者使用時勿擅自拆除 core，以避免產生 EMI 干擾周遭環境之設備。</p> <p>3. 請勿在本產品工作時，遮堵進風口或出風口，否則可能導致產品過熱引發安全問題</p> <p>4. 充電前請確定已關閉電源，嚴禁邊充電邊使用。</p> <p>5. 請勿連續充電 24 小時以上，請勿在溫度低於 0°C 或超過 40°C 時充電，否則會縮短電池壽命。</p> <p>6. 使用本吸塵器時，請勿吸入燃燒中物品，例如燃燒中的煙頭。</p> <p>7. 本吸塵器不防水，絕不能用水沖洗機體，或帶入浴室使用，或者吸潮濕的物體表面。</p> <p>8. 當產品在充電或使用中發</p> | <p>產品規格: 產品尺寸：258x57x57mm 產品重量：約 330g 產品材質：ABS, PVC Leather 充電輸入：5V/1A 充電介面：Type-C 額定功率：47W 產地：中國</p> <p>Product Specifications: ·Size: approx. 258x57x57mm ·Weight: approx.300g (exclude accessories) ·Material: ABS, PVC Leather ·Input: 5V/1A ·Charging Interface: Type-C</p> |



| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| | | <p>生異常情況 (如氣味、溫度、聲音異常) 應立即切斷電源，停止使用。</p> <p>9.請勿將本吸塵器放在汽車內暴曬(室外停車)，夏天汽車曝曬的高溫，可能引發產品事故。</p> <p>10. 請將產品存放在乾燥處，遠離潮濕及高溫環境。</p> <p>11. 每三個月要充電一次以維持電池壽命</p> | <ul style="list-style-type: none"> ·Power Rate: 47W ·Made in China |
| <p>加價購-迪士尼 100 年三眼吸塵器</p> | <p style="text-align: center;">—————3C 多功用居家辦公用品—————</p> <p>產品特色:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 迪士尼正式授權百年慶典經典限定 ● 吸力強勁，輕鬆掃除灰塵，紙屑，橡皮擦屑等 ● 高韌性尼龍毛刷及過濾網，重複循環使用 ● 可替換扁平加長管配件，深入各種隙縫死角 ● 智慧型溫度控制，避免空轉和過熱 ● 通過 BSMI 認證 <p>尺寸：約 25.8 x 5.7 x 5.7 cm</p> <p>產品重量：約 330g</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <p>安全注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.請勿擅自拆卸，維修或改裝本吸塵器。 2.消費者使用時勿擅自拆除 core，以避免產生 EMI 干擾周遭環境之設備。 3. 請勿在本產品工作時，遮堵進風口或出風口，否則可能導致產品過熱引發安全問題 4. 充電前請確定已關閉電源，嚴禁邊充電邊使用。 5. 請勿連續充電 24 小時以上，請勿在溫度低於 0°C 或超過 40°C 時充電，否則會縮短電池壽命。 6. 使用本吸塵器時，請勿吸入燃燒中物品，例如燃燒中的煙頭。 7. 本吸塵器不防水，絕不能用水沖洗機體，或帶入浴室使用，或者吸潮濕的物體表面。 8.當產品在充電或使用中發生異常情況 (如氣味、溫度、聲音異常) 應立即切斷電源，停止使用。 9.請勿將本吸塵器放在汽車內暴曬(室外停車)，夏天汽車曝曬的高溫，可能引發產品事故。 | <p>產品規格:</p> <p>產品尺寸：258x57x57mm</p> <p>產品重量：約 330g</p> <p>產品材質：ABS, PVC Leather</p> <p>充電輸入：5V/1A</p> <p>充電介面：Type-C</p> <p>額定功率：47W</p> <p>產地：中國</p> <p>Product Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Size: approx. 258x57x57mm ·Weight: approx.300g (exclude accessories) ·Material: ABS, PVC Leather ·Input: 5V/1A ·Charging Interface: Type-C ·Power Rate: 47W ·Made in China |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| | | <p>10. 請將產品存放在乾燥處，遠離潮濕及高溫環境。</p> <p>11. 每三個月要充電一次以維持電池壽命</p> | |
| <p>加價購-迪士尼 100 年米奇磁吸充</p> | <p>—————3C 多功用居家辦公用品—————</p> <p>產品特色:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 迪士尼正式授權百年慶典經典限定 ● 米奇手套經典造型設計 ● 支援 Qi 無線充電設備 ● 支援 15W 無線快速充電 ● 通過 NCC、BSMI 認證 ● 自動吸附定位，可以當支架 <p>磁吸僅支援 For iPhone 12/13/14 系列等對應手機或保護殼</p> <p>尺寸：約 6.5 x 6.6 x 2.3 cm</p> <p>產品重量：約 75g</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> <p>產品特色</p> <ul style="list-style-type: none"> • 迪士尼正式授權百年慶典經典限定 • 米奇手套經典造型設計 • 自動吸附定位，支援 15W 無線快速充電 • 磁吸無縫貼合可當支架，辦公、追劇好方便 • 兼容 Qi 無線充電設備，磁吸僅支援 For iPhone 12/13/14 系列等對應手機或保護殼 • 適用於符合 Qi 無線充電規格的手機、平板：For iPhone 14 Pro/14 Pro Max/ 14/14 Plus/ iPhone 13 Pro/13 Pro Max/13/13 mini/ | <ul style="list-style-type: none"> • 使用前請先參考產品規格，確認產品是否適用。 • 請將本產品放置於孩童不會觸及之場所。 • 本產品請放置於陰涼乾燥處，避免陽光直射。 • 請勿自行拆解本產品。 | <p>產品規格</p> <ul style="list-style-type: none"> • 額定輸入：5V-...2A、9V-...2A、12V-...2A • 額定輸出：5V-...5W、7.5V-...7.5W、9V-...10W、9V-...15W • 充電介面：USB C-TYPE • 充電範圍：≤8mm • 尺寸：約 63 x 63 x 23mm • 重量：約 75 g • 支援 QC 3.0 快充輸入 • 支援過電流保護功能 • 產地：中國 <p>Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rated Input：5V-...2A、9V-...2A、12V-...2A • Rated Output：5V-...5W、7.5V-...7.5W、9V-...10W、9V-...15W • Connector：USB C-TYPE • Charging Range：≤8mm |


| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| | <p>iPhone 12 Pro/12 Pro Max/12/12 mini/ 11/11 Pro/XS MAX / XS / XR / X / 8 / 8Plus、</p> <p>SamsungS6/S7/S8/S9/S10、</p> <p>Nokia、LG、hTC、</p> <p>Google、AirPods、AirPods Pro 無線充電盒</p> <ul style="list-style-type: none"> •通過 NCC/BSMI 認證 •iPhone iOS 13.1 以上，僅支援輸入功率 7.5W(Max) •產品保固一年 | | <ul style="list-style-type: none"> •Product Size: Approx. 63 x 63 x 23mm •Product Weight : approx. 75 g •Qi Wireless Standard qualified smart phone and tablets can be supported •Supporting overcurrent protection •Country of Origin : China |
| <p>加價購-限量大同電鍋迪士尼 100 週年紀念款</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●迪士尼正式授權 ●大同 6 人份不鏽鋼電鍋 ●台灣百年大同歡慶迪士尼 100 週年紀念款 ●經典炫彩圖案設計，搭配珠光櫻花粉鍋身，隨著光線閃耀光彩。 ●鍋蓋、內鍋、蒸盤均為 304 不鏽鋼。 ●6 人份容量方便小家庭/外宿族使用。 ●經典款一鍵啟動開關方便操作。 ●蒸、煮、滷、燉一鍋多用。 <p>尺寸：22.0H x 30.8 x 26.0(cm)</p> <p>商品以實物為主，圖片僅供參考</p> <p>詳細商品規格與注意事項依官網為準</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●迪士尼正式授權 ●大同 6 人份不鏽鋼電鍋 ●台灣百年大同歡慶迪士尼 100 週年紀念款 ●經典炫彩圖案設計，搭配珠光櫻花粉鍋身，隨著光線閃耀光彩。 ●配件包含 304 不鏽鋼內鍋/內鍋蓋、304 不鏽鋼蒸盤、飯匙、計量杯。 ●6 人份容量方便小家庭/外宿族使用。 ●經典款一鍵啟動開關方便操作。 <p>使用前請詳細閱讀產品使用說明書。</p> | <ul style="list-style-type: none"> •型號：TAC-06L-NPDIS •尺寸：22.0H x 30.8 x 26.0(cm) •重量：3.0 Kg •額定電壓頻率：110V 60Hz •總額定消耗電功率：600W； 保溫功率：35W •6 人份電鍋，最大煮飯量(生米)：1.08L |

名：皮克斯系列-感應式垃圾桶(三眼怪款)
質：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚丙烯、電子零件
寸：約寬23x深21x高28cm
量：1件
源：鹼性電池3號(AA1.5V)4顆(需自行購買)
地：中國

產品簡介




按下電源鍵後開啟電源，當手置於感應區或輕敲桶身周圍時，門片會自動開啟，當丟棄垃圾完畢離開後，門片會自動關閉。若手和垃圾沒有離開感應區域，門片不會自動關閉，防止夾手。
(注意：開關蓋的過程中，請勿使用外力強壓或快速開蓋)




開啟電源鍵，亦可透過手動開關鍵開關蓋，按一次是開啟，再按一次即可關閉；使用手動開關蓋時，門片將不會自動關閉。
(注意：開關蓋的過程中，請勿使用外力強壓或快速開蓋)


安裝方式




取下上蓋後翻轉至背面，打開電池槽，將電池按照正負極裝入。
(電池需自行購買)



除臭丸放置於除臭槽內。
(除臭丸需自行購買)



從底部的垃圾袋收納盒內抽出垃圾袋。



垃圾袋套在桶圈上，再將桶圈放置於桶身內，蓋上上蓋後即完成。

故障排除方式

不正常開蓋

- 檢查電池是否按照正負極指示安裝，並重新打開電源開關
- 使用乾淨抹布清潔感應區

不正常關蓋

- 檢查感應區是否有異物，並將其去除。
- 電路受潮，請拔除電池後放置於通風處等候乾燥再通電使用。
- 檢查是否有物體阻礙關蓋，並將其去除

門片開啟緩慢

- 電池電量過低，請更換電池。

皮克斯系列_滑板_說明書


滑板 說明書



圖片僅供參考，產品以實物為準

©Disney/Pixar

產品介紹



產品規格

| | | | |
|------|-----------------------------|------|----------------|
| 產品名稱 | 皮克斯系列-滑板 | 產品尺寸 | 約長78.6x寬20.4cm |
| 產品材質 | 本體/鋁合金、木板、輪子/聚氨酯； 軸承/合金鋼 | 輪子尺寸 | 約直徑53x寬31mm±5 |
| 產品重量 | 約2030g | 軸承 | ABEC-5 |
| 型號 | WX-701 | 承重重量 | 約100kg |
| 數量 | 1件 | 產地 | 中國 |

警告：使用前請先詳閱說明書注意事項

1. 本產品非玩具，適用年齡14歲以上，8歲以下孩童必須在成人全程監督下操作。
2. 本產品使用前務必詳讀包裝說明書，避免不當使用造成危險或產品故障。
3. 本產品請勿在火源附近使用，避免造成火災。
4. 本產品不得對人體造成撞擊，避免造成人身傷害或導致產品損壞。

使用注意事項

1. 本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。
2. 本產品可承重約100公斤，請勿超量造成產品損壞或導致發生。
3. 本產品僅供個人使用。
4. 8歲以下兒童不得單獨使用滑板，需有成人或親友在旁監督，初學者需有朋友或父母等人在旁協助，避免發生危險。
5. 本產品如有裂紋或破損請立即停止使用，以免發生危險。
6. 請勿在雨天和潮濕的環境下使用，避免造成身體生鏽、木頭受潮變形。
7. 使用時需選擇使用場地，請勿在人行橫道或馬路上使用，亦不可在潮濕或不平的地面上使用。
8. 本產品請勿在夜間或能見度低的場合使用。
9. 使用時請務必穿著鞋子、長褲、長袖衣物，並配戴個人防護用具，如護膝、手套、護腳、護腕和護肘等，避免跌傷受傷。
10. 請勿弄髒或踐踏動作登上滑板。
11. 使用時請在可掌控的範圍下使用，避免發生危險。
12. 使用時請先學會滑行的基本技巧，如正確的下板、安全的停下來。
13. 初學者，先在速度較小的場地作慣性練習，其破損處能保護使用者避免受傷。
14. 在跳躍前，應先注意是否會撞及旁人。
15. 當使用滑板失去平衡時，應立即跳離，多動腳趾的滑動運動應視為技巧，故應於尚未使用滑板的狀況下練習「跌倒」動作(如能取得技術技巧)。
16. 使用時請確實檢查輪子軸心與輪胎的磨損程度，避免造成零件磨損影響使用。
17. 本產品為天然材料製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同等皆屬正常現象，非瑕疵品。
18. 本產品不得水洗，使用後如有灰塵、髒污請用濕布擦拭即可。
19. 本產品存放於乾燥處，取出時請用乾布擦淨並自然乾燥，避免造成身體生鏽、木頭受潮變形。
20. 本產品為天然材料製成，長時間使用可能會出現異味或產生霉斑等正常現象。
21. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的磨損可能會使其耗損而變淡或剝離屬正常現象，非瑕疵品。
22. 本產品止滑砂紙會因使用而磨平屬正常現象，非瑕疵品。
23. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如蒙賜顧請於活動期間內至門市更換同款式。
24. 本產品經使用後及不使用不當引起的損壞，恕無法退還。

保養建議與維護

1. 定期維護保養可確保產品安全性能。
2. 請定期檢查軸承的保養，必要時更換軸承。
3. 請定期檢查板面是否有使用時造成的刮痕或裂紋，必要時請立即停止使用。
4. 使用前請檢查板面，尤其是螺絲必須拧紧。
5. 輪子鬆動不滾動，請立即停止使用並進行檢查。
6. 檢查輪胎：鬆動與磨損必須定期檢查，過鬆或過緊皆會導致受傷。
7. 若需將輪胎分拆，必須將各零件恢復原位，軸承內不可有砂粒，避免發生危險。
8. 應經常檢查所有的零件是否有磨損的情況(尤其輪胎磨損)及板面是否破裂，必要時應更換零件。



約28cm

約28cm

另有
三眼怪款
可加購




圖片僅供參考，產品以實物為準。

品名：皮克斯系列-體重計(熊抱哥款)
 材質：本體/強化玻璃、電子零件、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
 布尺/聚氨酯
 重量：180kg
 淨重：0.3kg
 誤差：±0.5kg
 尺寸：約直徑28x高2cm
 數量：1件(內含布尺x1)

型號：DO-1134
 製造：DIS002
 電池：破鋒4號電池(AAA1.5V)x2顆(需自行購買)
 產地：中國


功能名稱

秤體正面



- 背光LCD顯示螢幕
- 重量單位顯示
KG/公斤
LB/磅
ST:LB/英石磅
● 溫度單位顯示
- 重量顯示

秤體背面



- 單位切換鍵
按壓圖處即可切換
- 電池盒
破鋒4號電池(AAA1.5V)x2顆
(需自行購買)

符號提示



- **超載顯示**
表示秤量超出最大秤量範圍(大於180kg)
- **電量不足**
顯示Lo表示電池低電量(需更換電池)
- **溫度顯示**
溫度顯示單位°C(攝氏)

警告 適用年齡14歲以上

1. 本產品非玩具，非供14歲以下兒童或幼兒玩耍使用。
2. 本產品不得對人體造成撞擊或導致人身傷害或導致產品損壞。
3. 請勿重壓、碰撞、拆解或擅自更改本產品，避免產品損壞。
4. 本產品使用前請先脫鞋秤量，穿襪秤量時請小心，避免滑倒。
5. 本產品應保持乾燥和清潔；使用時請確保秤面與腳底乾燥，避免滑倒。
6. 本產品玻璃面如有細小裂痕，應立即停止使用。
7. 請勿接近火源與熱源，避免造成火災。

使用注意事項

1. 使用前務必詳讀包裝上說明，避免不當操作造成危險或故障。
2. 請保留包裝以保留重要訊息。
3. 本產品使用時請放置水平硬質地面上，請勿於地毯及軟質墊上使用，避免不穩發生危險或導致秤量不正確。
4. 本產品僅供家庭或個人秤量體重使用，請勿作商業用途。
5. 本產品秤量勿超過最大秤量180kg，避免造成產品損壞。
6. 本產品需大於5kg才會開機，請先站上本機，開機後即可秤量。
7. 本產品秤量完畢無任何操作時會自動關機。
8. 本產品單位切換時，需於開機後，按壓底部單位切換鍵。
9. 本產品秤量時請保持身體平穩，勿踩體重計邊緣，避免跌倒發生危險。
10. 本產品長時間不使用時請水平放置，請勿垂直置放或擱置物品在秤盤上，並請取出電池。
11. 本產品使用破鋒4號電池(AAA1.5V)2顆，請勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。
12. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮溼環境，避免造成事故或導致產品損壞。
13. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒污請用柔軟乾布擦拭即可。

迪士尼100週年紀念限定款

內部分層、掛勾設計

飾品、辦公室小物輕鬆收納



另有
三眼怪款
熊抱哥款
可加購



全套
共三款
快來收集

圖片僅供參考，產品以實物為準。



桌上收納鐵櫃

毛怪款

內含一款



三層分隔
輕鬆分類
好收納

掛勾設計
可用飾品、鑰匙
相關小物。




圖片僅供參考，產品以實物為準。

迪士尼100週年紀念限定款

台灣製造，通過ISO9001品質認證

三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片

新式鐵插扣，扣入簡單解扣更輕鬆



安全帽可依個人需求裝上可拆式帽簷
或鏡片(鏡片請自行購買)



安全帽頭圍約60-62cm



圖片僅供參考，產品以實物為準

配戴方式

- 雙手抓住兩邊頭帶往兩側拉開使開口擴張，套入頭部。
- 將頭帶長邊(右)的公扣插入短邊(左)的母扣，聽到“喀”一聲才是完整扣上。
- 帽子鬆緊度可由頭帶長邊(右)做適度調整，再將長邊尾端固定即可。