

注意事項

品名	產品特點	注意事項	產品尺寸
貓福珊迪玻璃杯	<p>ÿ 貓福珊迪經典鯊魚系列</p> <p>ÿ 430ml 大容量</p> <p>ÿ 台灣製造</p>	<p>ÿ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</p> <p>ÿ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。</p> <p>ÿ 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。</p> <p>ÿ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。</p> <p>ÿ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 40°C，造成產品破裂。</p> <p>ÿ 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。</p> <p>ÿ 洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。</p> <p>ÿ 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。</p> <p>ÿ 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。</p>	<p>容量：約</p> <p>430ml</p>
貓福珊迪 KINYO 迷你風扇	<ul style="list-style-type: none"> • 貓福珊迪經典鯊魚系列 • KINYO 聯名品質保證 • USB 充電，充飽可續航 4 小時 • 三段風速，自由調整風力 • 可手持、吊掛或桌立，多用途 • 超輕量，方便隨身攜帶 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 • 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 • 本產品因含電子零件，請遠離大型電器用品，避免電磁波影響導致產品異常。 • 本產品請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。 • 本產品內含可充電式鋰電池，電池無法更換，建議初次使用前，先對產品進行充電。 • 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。 • 本產品雖具有過充過放保護，以 USB 充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過 8 小時，請勿邊充邊用。 • 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力；若長時間未使用，請每隔 3 個月對電池充電一 	<p>寬 9.3 公分 x</p> <p>高 16.3 公分 x</p> <p>厚 5.5 公分</p>

		<p>次。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。 本產品因製作方式與材質特性，色彩、印刷位置有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退換貨。 	
貓福珊迪野餐墊保冷袋 25L(藍)	<p>ÿ 30cm x 30cm x 30cm 大尺寸保冷袋</p> <p>ÿ 戶外保冰保冷效果佳</p> <p>ÿ 鋁膜具防水功能，攤開可做野餐墊</p> <ul style="list-style-type: none"> 折疊式收納體積小攜帶方便 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 若發現產品破損時，請立即終止使用。 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退(換)貨。 	約長 30 公分 x 寬 30 公分 x 高 30 公分 (攤開尺寸：長 120 公分 x 寬 90 公分)
貓福珊迪野餐墊保冷袋 25L(粉紅)	<p>ÿ 30cm x 30cm x 30cm 大尺寸保冷袋</p> <p>ÿ 戶外保冰保冷效果佳</p> <p>ÿ 鋁膜具防水功能，攤開可做野餐墊</p> <ul style="list-style-type: none"> 折疊式收納體積小攜帶方便 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 若發現產品破損時，請立即終止使用。 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市 	約長 30 公分 x 寬 30 公分 x 高 30 公分 (攤開尺寸：長 120 公分 x 寬 90 公分)

		換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。	
貓福珊迪自動開收晴雨傘（藍）	<ul style="list-style-type: none"> 一鍵自動開收，操作簡單 抗 UV 塗層，晴天可遮陽使用 抗風結構，翻傘也可輕鬆回復 防滑手把，親膚手感 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品僅作為雨傘遮雨遮陽用途。使用時請注意周圍環境與路況，請勿做揮舞或投擲等動作，避免發生危險。 如遇強風強雨時請勿使用，避免傘骨變形損壞，並注意人身安全。 開傘時會單鍵自動彈開，請注意四周環境，避免傷及他人。 本產品請勿重壓、摔落，避免骨架彎曲損毀。 收傘時單鍵即可自動收合，但仍需以雙手握著傘尾與傘頭向裡收合折傘長度。 使用完畢後請將傘收納於傘套內，防止傘布表面摩擦損傷。並置於陰涼通風處並且保持乾燥，請避免日光直射，遠離火源、溫差過大與潮濕之環境，避免產品變質、變色、變形或事故發生。 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 若發現產品破損時，請立即終止使用。 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	<p>展開尺寸：傘面約長 98 公分（直徑）x58 公分</p> <p>收摺尺寸：約高 28 公分 x 寬 6 公分</p> <p>重量： 340±10(公克)</p>
貓福珊迪自動開收晴雨傘（粉）	<ul style="list-style-type: none"> 一鍵自動開收，操作簡單 抗 UV 塗層，晴天可遮陽使用 抗風結構，翻傘也可輕鬆回復 防滑手把，親膚手感 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品僅作為雨傘遮雨遮陽用途。使用時請注意周圍環境與路況，請勿做揮舞或投擲等動作，避免發生危險。 如遇強風強雨時請勿使用，避免傘骨變形損壞，並注意人身安全。 開傘時會單鍵自動彈開，請注意四周環境，避免傷及他人。 本產品請勿重壓、摔落，避免骨架彎曲損毀。 收傘時單鍵即可自動收合，但仍需以雙手握著傘尾與傘頭向裡收合折傘長度。 使用完畢後請將傘收納於傘套內，防止傘布表面摩擦損傷。並置於陰涼通風處並且保持乾燥，請避免日光直 	<p>展開尺寸：傘面約長 98 公分（直徑）x58 公分</p> <p>收摺尺寸：約高 28 公分 x 寬 6 公分</p>

		<p>射，遠離火源、溫差過大與潮濕之環境，避免產品變質、變色、變形或事故發生。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 • 若發現產品破損時，請立即終止使用。 • 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 • 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 • 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	
貓福珊迪鯊魚造型抱枕	<ul style="list-style-type: none"> • 貓福珊迪經典鯊魚造型 • 50cm大尺寸 • 高彈力羽絨綿，手感舒適 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 • 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 • 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。 • 若發現產品破損時，請立即終止使用。 • 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 • 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 • 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	高 43.5 公分 x 寬 50 公分
貓福珊迪 12 吋絨毛玩偶-鯊魚	<ul style="list-style-type: none"> • 貓福珊迪經典鯊魚造型 • 12 吋坐姿適合四處擺放 	<p>適用年齡：8 歲以上</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 • 本產品為絨毛材質，若有氣喘或其他過敏等不適者，請避免靠近肌膚或呼吸道，避免身體產生不適等症狀。 • 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 • 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。 • 若發現產品破損時，請立即終止使用。 • 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 • 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 • 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	高 29 公分 x 寬 27 公分

<p>貓福珊迪 12 吋絨毛玩偶-炸蝦</p>	<ul style="list-style-type: none"> 貓福珊迪經典造型 12 吋坐姿適合四處擺放 	<p>適用年齡：8 歲以上</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品為絨毛材質，若有氣喘或其他過敏等不適者，請避免靠近肌膚或呼吸道，避免身體產生不適等症狀。 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。 若發現產品破損時，請立即終止使用。 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	<p>高 40 公分 x 寬 16 公分</p>
<p>貓福珊迪碗盤餐具四件組 (藍)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 貓福珊迪經典鯊魚設計 全瓷餐具，高溫燒製硬度強 日式餐碗，造型簡約 適用微波爐與洗碗機 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料，同時檢查產品有無破裂、損壞。 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。 本產品為因製作方式與材質特性，貼花、色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬瓷器本身特性為正常現象，非瑕疵品。 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 淺色瓷器表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用後請立即清洗，避免染色。 本產品適用微波爐。加熱後，請使用隔熱手套，小心開蓋之蒸氣，避免燙傷。 本產品不適用冷凍庫、烤箱、瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐及電磁爐，並遠離火源及熱源。 本產品適用洗碗機。 本產品請勿直火使用並避免空碗或空盤加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免瓷器破裂、損壞。 運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。 	<p>碗約 13.4 公分 (直徑)x6.3 公分(高) 盤約 20 公分 (直徑)x2.8 公分(高)±1 公分 湯匙約 19 公分 (長) 筷子約 22.5 公分(長)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	
<p>貓福珊迪碗盤餐具四件組（粉）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 貓福珊迪經典鯊魚設計 全瓷餐具，高溫燒製硬度強 日式餐碗，造型簡約 適用微波爐與洗碗機 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料，同時檢查產品有無破裂、損壞。 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。 本產品為因製作方式與材質特性，貼花、色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬瓷器本身特性為正常現象，非瑕疵品。 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。 淺色瓷器表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用後請立即清洗，避免染色。 本產品適用微波爐。加熱後，請使用隔熱手套，小心開蓋之蒸氣，避免燙傷。 本產品不適用冷凍庫、烤箱、瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐及電磁爐，並遠離火源及熱源。 本產品適用洗碗機。 本產品請勿直火使用並避免空碗或空盤加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免瓷器破裂、損壞。 運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。 	<p>碗約 13.4 公分（直徑）x6.3 公分（高）</p> <p>盤約 20 公分（直徑）x2.8 公分（高）±1 公分</p> <p>湯匙約 19 公分（長）</p> <p>筷子約 22.5 公分（長）</p>
<p>貓福珊迪 13cm 絨毛玩偶+雙面購物袋（藍）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 貓福珊迪經典鯊魚造型玩偶（可拆） 雙面設計，搭配轉換使用 40cmx36cm 大尺寸，文件筆電都好收 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 若發現產品破損時，請立即終止使用。 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。 	<p>雙面購物袋：寬 36 公分 x 高 40 公分（含背帶高 72 公分）</p> <p>絨毛玩偶：寬 10 公分 x 高 13 公分</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 • 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 • 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退換貨。 	
<p>貓福珊迪 13cm 絨毛玩偶+雙面購物袋(粉)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 貓福珊迪經典鯊魚造型玩偶(可拆) • 雙面設計，搭配轉換使用 • 40cmx36cm 大尺寸，文件筆電都好收 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。 • 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。 • 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。 • 若發現產品破損時，請立即終止使用。 • 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。 • 新品若有氣味屬正常情況，非產品瑕疵。建議使用前放置於通風處一段時間。 • 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。 • 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。 • 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退換貨。 	<p>雙面購物袋： 寬 36 公分 x 高 40 公分 (含背帶高 72 公分) 絨毛玩偶：寬 10 公分 x 高 13 公分</p>
<p>貓福珊迪聯名系列限量手錶 (變裝鯊鯊款 / 皮帶)</p>	<p>———軟萌療癒系服飾配件———</p> <ul style="list-style-type: none"> ●mofusand 貓福珊迪正式授權 ●專屬聯名配件(手提袋、保證卡與錶盒) ●快拆真皮皮革錶帶 ●不鏽鋼錶殼 - 玫瑰金電鍍 ●3ATM 日常生活防水 ●藍寶石水晶鏡面 ●一年機芯保固 ●臺灣製造 <p>商品以實物為主，圖片僅供參考 詳細商品規格與注意事項依官網為準</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手錶屬精密產品，請勿存放於溫度變化劇烈及高濕度環境。 2. 3ATM 日常生活防水，如：洗手、偶爾些微潑水或雨水；切勿於洗澡、泡溫泉等情境下配戴。 3. 為避免電池漏液損壞機芯，建議於發現指針停止運行時，儘速更換電池。 	<p>ÿ 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。</p> <p>ÿ 本產品為玻璃製品，使用時請勿以堅硬器具如金屬湯匙用力敲擊玻璃杯、避免碰撞或敲擊，造成產品破裂。</p> <p>ÿ 本產品請置於陰涼通風</p>

處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。

ÿ 本產品非營業用。第一次使用，請以清水搭配中性清潔劑清洗乾淨。

ÿ 本產品不可直火或間接加熱。使用時避免急速冷熱溫差劇烈變化超過 75°C，造成產品破裂。

ÿ 本產品不適用於冷凍庫、微波爐、電磁爐、瓦斯爐、電陶爐、烤箱等爐具，不適用洗碗機。

ÿ 杯身圓弧較大，請以雙手拿取，避免摔落。

ÿ 盛裝水量請低於杯口約 1 公分，避免杯子傾倒、摔落、撞擊，造成飲品溢出、燙傷或個人財物損失。

洗滌時請配戴手套。洗滌時請以海綿搭配溫水和中性清潔劑並小心輕柔沖洗。請勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑。
 本產品因製作方式與材質特性，貼花、色彩、尺寸有些微差異，玻璃與貼花上有小氣孔為正常現象，非商品瑕疵。
 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨（限更換同品項），非產品瑕疵恕不接受退換貨。

3

mofusand

貓福珊迪
野餐墊保冷袋25L
粉紅款

- 30x30x30cm大尺寸保冷袋
- 戶外保冰保冷效果佳
- 鋁膜具防水功能，攤開可做野餐墊
- 折疊式收納體積小攜帶方便



折疊後示意圖

展開圖僅為設計圖稿，提把與魔鬼粘位置以實物為準

使用說明：將四角拉鍊拉起，並將魔鬼粘確認固定，即可作保冷袋使用

貓福珊迪 KINYO 迷你風扇



- 品名：貓福珊迪 13cm絨毛玩偶+雙面購物袋(粉)
- 產地：中國
- 數量：1件
- 尺寸：雙面購物袋—寬36公分 x 高40公分
(含背帶高72公分)
絨毛玩偶—寬10公分 x 高13公分
- 主要材質：雙面購物袋—聚酯纖維
絨毛玩偶—表布100%聚酯纖維、
填充物100%聚酯纖維