

BRUNO 多功能電烤盤

商品名：多功能電烤盤

顏色：土耳其藍

尺寸：W37.5 x D23.5 x H14cm

重量：2.3kg

含配件重量：4000g

電壓：110V／1200W

電流：AC 交流電

電源線：約 180cm

安全裝置：溫度控制器、溫度保險絲(240 度)

材質：機身、鍋蓋：鋼、酚醛樹脂等

烤盤：鋁壓鑄-聚四氟乙烯(PTEF)處理表面

內容物：主機、電源線、章魚燒烤盤、平盤、木匙

產地：日本品牌、日本設計、中國製造

【商品保固】

商品 1 年保固之服務工作僅限於台灣境內。於保固期限內，若商品發生使用問題，請聯繫客服人員，並提供商品相關資料，若商品在符合正常使用狀況且符合本公司商品保固範圍及條件，本公司將提供商品維修或更換。

【安裝準備】

連接電源前，請確保溫度調節桿處於 OFF 位置，並將電源插頭插入牆身插座 初次使用前，請用柔軟的清潔海棉和中性清潔液，將各種烤盤與鍋蓋徹底清洗 預熱時避免使用鍋蓋同時加熱。

【使用操作】

使用期間與剛使用後，機身、鍋蓋、烤盤仍處於高溫狀態，請小心拿取，並請勿放置於幼兒可伸手觸及處 切勿用火直接加熱機身、烤盤、鍋蓋或長時間乾燒 請勿將各種烤盤 / 深鍋重疊使用 請勿將以加熱的機身或蓋子置於桌布等受熱性差的物品上，以避免變色、變形 章魚燒烤盤不能配合鍋蓋使用 烤盤底部有凸出尖銳部分，取出時請注意安全 烤盤底部塗層有可能出現脫落情況，但不影響使用，實屬正常 請勿使用金屬材質的鏟、刀等廚具，或長時間放置含水分的烹調物，以避免表面塗層脫落受損 使用木鏟手柄取出烤盤，應垂直插入機身左右兩側與烤盤之間，勿插於正前方或後方。

【保養儲存】

需待機身、烤盤、深鍋、鍋蓋完全自然冷卻才開始清潔 清潔前必須將電線插口

完全移離機身與插座 機身保養：先用略濕抹布抹去輕微污跡、再以沾有中性清潔液的柔軟抹布抹除油污，接著用略濕抹布拭擦，最後以柔軟毛巾抹去水分 烤盤／深鍋／鍋蓋保養：先用沾有中性清潔液的海綿清洗，再以潔淨的抹布將水份抹乾 請勿使用含腐蝕性的清潔劑、磨砂清潔劑或汽油稀釋劑，亦不可使用洗碗機與乾燥機 自下至上，請以「機身、章魚燒盤、平面烤盤、鍋蓋」的次序疊放，烤盤間需用柔軟物料相隔，再放入包裝中保存。

BRUNO 美型智能氣炸鍋

氣炸容量：3.5L

操作方式：旋鈕

額定功率：1500W

額定電壓：110V~60Hz

材質：機身:PP、炸鍋:鍍鋁板+塗層、烤架:鍍鋁板+塗層+矽膠

商品尺寸：約 243x314x324mm

重量：3.6kg

配件：烤架、專用食譜書

電源線長：0.9m

產地：中國(日本設計監製)

【商品保固】

商品保固：商品 1 年保固之服務工作僅限於台灣境內。於保固期限內，若商品發生使用問題，請聯繫客服人員，並提供商品相關資料，若商品在符合正常使用狀況且符合本公司商品保固範圍及條件，本公司將提供商品維修或更換。

【安裝準備】

使用前去除所有包裝材料，務必請先撕除膠膜後，再開始使用。使用溫水清潔炸鍋及烤架，用沾過清潔劑的濕布(需擰乾至不滴水狀態)擦拭主機側壁及底部，待完全乾燥後再使用。

【使用操作】

使用時周邊需保持通風(與周邊物品至少保持 10cm 距離)，勿緊靠牆面，機器需平穩放置，切勿放於潮濕處及易燃物品旁使用。初次使用時，需在未加入食物的狀態下先將氣炸鍋以高溫預熱 15 分鐘，以除盡殘留油煙。初次使用可能會聞到異味，此為正常現象，只要保持空間的通風性良好即可。散熱口上不能放置任何物品。使用產品烹飪後，炸鍋及實材溫度較高，開啟炸鍋可能會有蒸氣從炸鍋中冒出。

【保養儲存】

清潔機身前，請確保切斷電源並拔掉插頭，待氣炸鍋完全冷卻後再進行清潔。如機身內存在油污，請用浸過中性清潔劑的柔軟濕布進行擦拭。切勿直接用水清洗機身，以免造成觸電或產品故障。清潔完畢，待產品晾乾後再放置於陰涼乾燥處保存。清洗炸鍋及烤架時，請以清水或沾有中性清潔劑之海綿清洗，再以乾布將水分擦乾即可。