


# Chill 3C

## 微療癒日常

7-ELEVEN 精品集點送



infoThink®

訊想科技 嚴選3C

**限量** 公仔造型滑鼠 **約市價 4.5折**  
加價購/點 **6點+399元**  
建議市價: 890元

·經典史努比造型, 療癒舒壓  
·人體工學設計, 左右手皆適用  
·尺寸重量: 約14.3x7.2x4.5cm / 約70g



無線接收器  
隨插即用

### 注意事項:

1. 使用前請先參考產品規格, 確認產品是否適用。
2. 請將本產品放置於孩童不會觸及之場所。
3. 本產品請放置陰涼乾燥處, 避免陽光直射。
4. 請勿自行拆解本產品。

**限量** 藍牙無線鍵盤 **約市價 5.5折**  
加價購/點 **6點+699元**  
建議市價: 1280元

·藍牙/2.4G 雙模式, 多功能無線鍵盤  
·同時連線三台裝置, 快速切換手機、平板、電腦  
·支援多種系統, 跨平台相容  
·尺寸重量: 約29.8x17x2 cm / 約530g



可放置  
平板/手機



獨特滿版  
矽膠設計



### 注意事項:

1. 使用前請先參考產品規格, 確認產品是否適用。
2. 請將本產品放置於孩童不會觸及之場所。
3. 本產品請放置陰涼乾燥處, 避免陽光直射。
4. 請勿自行拆解本產品。

**限量** 公仔造型磁吸充 (共3款)  
加價購/點 **6點+699元/款**  
建議市價: 1280元/款

·自動吸附定位, 支援15W無線快速充電  
·適用於符合Qi無線充電規格的手機/Air Pods  
·USB供電, 內無電池, 通過NCC/BSMI認證

約市價 **5.5折**



約6.3 x 6.3 x 4 cm / 75g  
棒球造型



約6.4 x 6.4 x 4.75 cm / 72g  
胡士托造型



約6.5 x 6.5 x 4.5 cm / 115g  
泳圈造型

### 使用說明及注意事項

- 吸附於對應磁吸手機或保護殼充電用。
- 手機保護殼過厚會影響磁鐵吸附力, 但不影響無線充電功能。
- 本產品採USB供電, 內無鋰電池。

**限量** 手持吸塵器 **約市價 6.2折**  
加價購/點 **6點+799元**  
建議市價: 1280元

·吸力強勁, 防止吹散灰塵  
·高韌性毛刷及過濾網, 重複循環使用  
·扁平加長管, 深入隙縫死角

330g  
超輕量

充電式  
無線運作



約23.8cm

約5.7cm

**限量** 多功能計算機 **約市價 4.9折**  
加價購/點 **6點+299元**  
建議市價: 599元

·太陽能/電池雙重電源供應  
·含稅價、未稅價可直接設定  
·尺寸/重量: 約17.2x11.2x2.8cm / 約149g

12位元  
大螢幕



螢幕角度  
多段調整



### 注意事項:

1. 使用前請先參考產品規格, 確認產品是否適用。
2. 請將本產品放置於孩童不會觸及之場所。
3. 本產品請放置陰涼乾燥處, 避免陽光直射。
4. 請勿自行拆解本產品。

內含出風接管x1、加長管x1、吸塵器x1、集塵杯濾網x1、毛刷x1、充電線x1

# Corelle Brands 康寧餐具



8 吋餐盤 2 件組



餐盤 3 件組

康寧餐具 × SNOOPY 限定聯名款，可愛兼實用  
世界唯一獨家技術，獨特三層夾層玻璃結構製成  
質薄輕巧，比傳統強化陶瓷或玻璃餐具更輕、更薄、更耐用  
零毛孔特殊結構，防止細菌侵蝕使您安心享用美食  
適用於冰箱、洗碗機、微波爐、烤箱、電鍋

### 注意事項：

- 康寧餐具由一種稱為 Vitrelle 的特殊玻璃製成，是一種耐撞擊的餐具。但所有玻璃的玻璃製品都會破裂請小心使用。
- 康寧餐具掉落或是碰撞到堅硬的物體上時，有可能會立即破裂，或此撞擊超過結構強度的負荷，而造成內部結構受損，而在日後未因明顯外力因素而破裂。
- 康寧餐具在用力撞擊下會立刻破裂成許多小碎片，小碎片的邊緣可能很尖銳，請小心處理。
- 鋸齒狀的刀子會刮傷任何餐具的表面，所以請小心使用。附註：康寧餐具上的刮痕不在免費更換之保證內。
- 請勿把康寧餐具直接放在火上(如瓦斯爐上)或電爐、電磁爐、紅外線(鹵素燈)爐上使用。即使只希望把康寧餐具預熱至微溫時，也請勿把康寧餐具置於直接熱源之下如放在烤箱或其它電器用品的散熱孔上。
- 請勿將康寧餐具放在單邊瓦斯或電熱管出熱的烤爐，或小型烤麵包機內使用。若使用微波爐用的烘烤功能時，也請勿放入康寧餐具。
- 請勿在微波爐中加熱空的康寧餐具，因為餐具的溫度可能會過高而無法端取甚至造成破裂。
- 請勿將水或湯汁類等液體倒入熱的康寧餐具內，或是把熱的康寧餐具放在冷或濕的地方，或是用濕布去拿熱的康寧餐具。因為快速的溫度變化可能會導致康寧餐具破裂，請用乾布或隔熱手套端取熱的餐具。
- 請勿使用康寧餐具爆玉米花，包裝上有特殊烘烤效果之速食產品也請勿放在康寧餐具上加熱，因某些速食產品採用特殊設備包裝，可以在微波爐中急速降溫，可能導致康寧餐具在加熱過程中破裂。
- 避免將少量的食物放在大盤子內加熱，請依食物量多寡來選用合適的盤子。
- 請勿使用含有粗糙顆粒之清潔劑、鋼絲刷、或其它會刮傷餐具表面之清潔器具。
- 請勿使用或修補有缺角、裂痕、或有明顯刮痕的康寧餐具。因為這些已損壞之康寧餐具可能會在沒有預警之情況下破裂。

### 使用與清洗方式：

- 新的康寧餐具表面有一層透明的保護層，使用前請先清洗乾淨。
- 康寧餐具可以放入微波爐內加熱或烹調食物，也可放入預熱過的烤箱及對流式(旋風)烤箱內烘烤食物。
- 用餐前如要把空盤子加熱至微溫時，請先將烤箱或對流式(旋風)烤箱預熱後再把盤子放入。
- 康寧餐具可以放入自動洗碗機內清洗，用洗碗機清洗時請小心安置餐具，避免玻璃製品之間直接接觸或是清洗過程中與其他器皿互相碰撞。
- 要清除黏在餐具上的食物，請先讓餐具恢復至常溫後再加入清潔劑的溫水中浸泡。請用尼龍或塑膠製的清潔刷來清洗。
- 請用蘇打粉或中性清潔劑來清洗咖啡漬或茶垢。
- 和金屬用具、銀器、洗碗機的鐵架或是不鏽鋼水槽接觸，都可能會在餐具上留下灰色的金屬痕跡或鐵鏽污漬，請用不具磨損性之清潔劑溫和擦拭。
- 含鐵量高的水會在餐具上留下污漬，請用中性清潔劑來除去污漬。

### 產品保證：

- CORELLE Vitrelle 材質餐具，在居家正常使用，如：食材之準備、盛裝、及清洗時，餐具發生缺角、裂痕或洗不掉污漬之情形，三年內保證免費換新。若該項產品已無法取得時，則更換同級之類似商品。
- 提供之保證是指在家庭中正常使用之情形下，如食材之準備、盛裝、及清洗等範圍內。在搬運、儲藏、露營或用於商業用途、公共機關或團體時發生之人為因素損壞，則不在保證之範圍內。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際出貨商品顏色為準。
- 保固：新品瑕疵(外力使然,導致破損,不在保固範圍內)！
- 鑑賞期並非試用期，此商品不提供任何試用，商品如經拆封、使用，以致缺乏完整性時，恕無法退換貨
- 退換貨的商品必須為全新狀態且完整包裝