

產品名稱	米飛兔系列 琥珀鑄鐵山茶花鍋20cm	米飛兔系列 琥珀鑄鐵媽咪鍋18cm
材質	鑄鐵	鑄鐵
產地	法國	法國
商品特色	以綻放的山茶花為靈感，花型蓋頭畫龍點睛，讓山茶花鑄鐵更顯優雅浪漫。內鍋淺色琥珀適合燉煮料理，20公分尺寸適合備餐2-3人份，輕易滿足小家庭日常需求。	媽咪鍋為亞洲料理設計的鍋款，圓弧鍋身利於拌炒，黑色琥珀適合爆炒食材，炒出中式料理靈魂的鍋氣，18cm尺寸適合單人或雙人料理份量，小巧可愛便於收納。
注意事項	<p>1.請避免商品空燒，並請使用中小火加熱，因為商品的手把也是由鑄鐵製成，因此加熱後熱能傳導會讓把手變熱。使用時請務必使用鍋把套等工具。</p> <p>2.瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐當然可以皆可使用，亦能使用於烤箱，無法用於微波爐。鍋底直徑較小的鍋具放置於瓦斯爐加熱時，可能因為瓦斯爐架尺寸不同而出現鍋身不穩的狀況。開火加熱前請充分確認鍋具沒有出現傾斜等狀況後再行使用。</p> <p>3.加上鍋蓋放入烤箱使用時，不鏽鋼鍋蓋頭的耐熱溫度為攝氏260度。放入烤箱使用時請手動設定，勿超過耐熱溫度。另外，烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定有時會超過鍋具耐熱溫度，因此請避免使用這些功能。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致琥珀破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疪。</p>	<p>1.請避免商品空燒，並請使用中小火加熱，因為商品的手把也是由鑄鐵製成，因此加熱後熱能傳導會讓把手變熱。使用時請務必使用鍋把套等工具。</p> <p>2.瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐當然可以皆可使用，亦能使用於烤箱，無法用於微波爐。鍋底直徑較小的鍋具放置於瓦斯爐加熱時，可能因為瓦斯爐架尺寸不同而出現鍋身不穩的狀況。開火加熱前請充分確認鍋具沒有出現傾斜等狀況後再行使用。</p> <p>3.加上鍋蓋放入烤箱使用時，不鏽鋼鍋蓋頭的耐熱溫度為攝氏260度。放入烤箱使用時請手動設定，勿超過耐熱溫度。另外，烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定有時會超過鍋具耐熱溫度，因此請避免使用這些功能。</p> <p>4.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致琥珀破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>5.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>6.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疪。</p>
保養建議	<p>1.初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免遇驟冷驟熱。</p> <p>2.建議使用本公司的耐熱矽膠以及木製配件，亦可使用耐熱樹脂加工的配件。建議不要使用不鏽鋼等金屬製湯杓或攪拌匙等工具，因為可能會在商品上留下金屬痕(銀色線狀痕)。另外，請避免用力摩擦、使用銳利的器具。</p>	<p>1.初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免遇驟冷驟熱。</p> <p>2.建議使用本公司的耐熱矽膠以及木製配件，亦可使用耐熱樹脂加工的配件。建議不要使用不鏽鋼等金屬製湯杓或攪拌匙等工具，因為可能會在商品上留下金屬痕(銀色線狀痕)。另外，請避免用力摩擦、使用銳利的器具。</p>

產品名稱	米飛兔系列 造型花瓶	米飛兔系列 餐具套組
材質	石瓷	石瓷
產地	中國	中國
商品特色	高溫燒製，氣孔密度低、吸水率低，細膩光滑經久耐用，佐以米飛兔的俏皮設計，更適合搭配花草點綴愜意的居家餐廳空間。	米飛兔與其專屬的紅、藍、綠色調一併躍上瓷器設計，完整套組包含湯碗、馬克杯及湯匙，讓用餐氛圍更加愉悅活潑。
注意事項	<p>1.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>2.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>3.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>4.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>5.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疪。</p>	<p>1.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>2.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>3.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>4.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>5.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疪。</p>
保養建議	<p>1.初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬削落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>	<p>1.初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬削落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>

產品名稱	米飛兔系列 餐盤組	米飛兔系列 櫟木托盤
材質	石瓷	櫟木
產地	中國	中國
商品特色	高溫燒製的瓷器，可直接放入烤箱，以大小兩個不同尺寸的餐盤相互搭配，承裝輕食、主菜亦或甜點皆可，上桌擺盤童趣可愛。	花朵造型搭配米飛兔活潑靈動的形象，可用於承裝麵包、奶酪或其他開胃菜，也可作為餐點托盤，不易變形，表面防護設計便於清洗收納。
注意事項	<p>1.本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。</p> <p>2.烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏300度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏260度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏260度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。</p> <p>3.即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。</p> <p>4.請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。</p> <p>5.本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疪。</p>	<p>1.本產品是由天然的山毛櫟木製成，每件產品都具有獨特的木紋和色彩，呈現自然美感，若有色澤、圖樣、尺寸有些微差異，表面小黑點、木色些微不均勻皆屬正常現象，非產品瑕疪。</p> <p>2.產品的木質表面在高溫攝氏80度的直接接觸下可能會受到損壞，請注意使用時避免長時間暴露在高溫環境中。</p> <p>3.請注意避免使用含酸性成分或顏色濃烈的食物，以免造成染色或光澤損失，但這些不會影響產品的性能表現。</p> <p>4.請勿將產品放入洗碗機清洗，避免浸泡或長時間暴露在陽光下，以及使用漂白劑進行消毒。</p>
保養建議	<p>1.初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。</p> <p>2.本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。</p> <p>3.使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬削落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。</p>	<p>1.為了保持產品的品質，請在未使用時保持產品乾燥並存放在通風良好的地方。</p> <p>2.清潔時請使用濕布輕拭，避免使用菜瓜布或拋光劑。</p> <p>3.每隔3-4週或產品色澤枯燥黯淡時，建議使用浸沾植物油的乾淨布擦拭產品以更新油膜，進一步保護木質表面。</p>

產品名稱	米飛兔系列 砂膠鏟具組	
材質	砂膠	
產地	中國	
商品特色	三種不同尺寸的鏟具，搭配米飛兔經典紅、藍、綠色系及俏皮圓騰，讓居家廚房的備餐時光沈浸在愉悅歡樂氣息之中	
注意事項	本產品的砂膠材質耐熱溫度為攝氏250度。砂膠鏟頭可用於洗碗機或烘碗機。但因為手柄為天然木材可能造成變形，所以無法使用洗碗機或烘碗機清洗。	
保養建議	手柄的保養方式，建議取下鏟頭，以中性清潔劑和海綿手洗後自然晾乾。	

品 名：迪士尼公主系列-浴巾二入組

數 量：1 件 製造地：中國

尺 寸：寬 60 公分 x 長 120 公分

主要材質：88%聚酯纖維；12%聚酰胺

製造日期：2024 年 4 月 1 日

委製商名稱：多麥典事業股份有限公司

委製商地址：新北市三重區光復路 1 段 82 之 6 號 7 樓

委製商電話：02-22784688 統一編號：80221743

進口商名稱：奕祺行銷股份有限公司

進口商地址：台北市大安區復興南路一段 318 號 5 樓

進口商電話：02-27010668 統一編號：90222587

洗滌說明：

最高水洗溫度 30°C · 標準清洗程序、不可漂白、不可翻滾烘乾、不可熨燙及壓燙、不可專業乾洗



警告：

非玩具

- 本產品非玩具。適用年齡 14 歲以上。
- 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將塑膠袋銷毀及遠離兒童。



注意事項：

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。
- 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受換貨。

品名：迪士尼公主系列-馬克杯 4 入組

主要材質：瓷 耐熱溫度：0°C -100°C

尺寸：7.8(直徑)x8.7(高)cm

容量：藍杯/250ml; 白杯 300ml

數量：1組(杯 x 4) 產地：中國 製造日期：2024年1月4日

委製商名稱：多麥典事業股份有限公司

委製商地址：新北市三重區光復路1段82之6號7樓

委製商電話：02-22784688 統一編號：80221743

進口商名稱：奕揚行銷股份有限公司

進口商地址：台北市大安區復興南路一段318號5樓

進口商電話：02-27010668 統一編號：90222587

警告 適用年齡 14 歲以上

1. 本產品供食品接觸用途。
2. 本產品非玩具，非供 14 歲以下兒童或幼兒玩耍使用。
3. 本產品拆封後，包裝請立即丟棄，避免兒童玩耍造成絆倒受傷或窒息。
4. 本產品不得對人體丟擲或揮動，避免造成事故發生或產品損壞。
5. 本產品請勿重壓及碰撞，避免產品刮傷受損。
6. 本產品為陶瓷製品請小心輕放，避免摔落、碰撞、空燒等導致損壞。
7. 本產品如有裂痕或破損請勿再使用，使用前請詳閱包裝上說明並正確使用，錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。



隨手做環保，請記
得把外包裝丟入回
收筒喔！

使用注意事項

1. 本產品請置於陰涼通風處，遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
2. 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。
3. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料，同時檢查產品有無破裂、損壞。
4. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。
5. 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。
6. 本產品為因製作方式與材質特性，貼花、色彩或尺寸有輕微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶瓷本身特性為正常現象，非瑕玼品。
7. 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕玼品。
8. 本產品淺色陶瓷表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。
9. 本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。
10. 本產品僅能手洗，不適用於微波爐、洗碗機。
11. 本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約 100°C，耐冷 0°C，耐溫差 100°C。
12. 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷碗因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。
13. 本產品不適用烤箱、瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐及電磁爐，並遠離火源及熱源。
14. 本產品不能放於冷凍櫃。
15. 變色油墨可能因環境溫度讓變色產生作用，為正常現象，非瑕玼品。
16. 本產品請勿直火使用並避免空碗加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶瓷碗破裂，損壞。
17. 本產品拆封後非瑕玼品不可更換與退貨，如瑕玼品請於活動期間內至門市隨機換貨。
18. 本產品經使用過或使用不當引起損壞，恕不接受退(換)貨。
19. 運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。

品 名：迪士尼公主系列-抱枕毯
數 量：1 件 產 地：中國
尺 寸：枕頭 35x35 公分/展開-毯子 100x160 公分
主要材質：抱枕-表布(100%聚酯纖維)、填充物 (100%聚酯纖維)
毛毯 - 100%聚酯纖維
製造日期：2024 年 1 月 4 日
委製商名稱：多麥典事業股份有限公司
委製商地址：新北市三重區光復路 1 段 82 之 6 號 7 樓
委製商電話：02-22784688 統一編號：80221743
進口商名稱：奕祺行銷股份有限公司
進口商地址：台北市大安區復興南路一段 318 號 5 樓
進口商電話：02-27010668 統一編號：90222587

洗滌說明：最高水洗溫度 30°C · 標準清洗程序、不可漂白、不可翻滾烘乾、不可熨燙及壓燙、不可專業乾洗



- 本產品非玩具。適用年齡 14 歲以上。
- 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將塑膠袋銷毀及遠離兒童。



- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大與潮濕之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、毀損或事故發生。
- 請依照洗滌說明清洗本產品，避免損壞。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品使用或洗滌過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。

品名: 迪士尼公主系列-碗盤 3 件組

主要材質: 賽 耐熱溫度: 0°C - 100°C

尺寸: 碗/約 11.6cm(直徑) x 5.7cm (高)

小盤/約 19cm(直徑) x 2.3cm (高)

大盤/約 22.6cm(直徑)x2.8cm(高)

數量:1 件 產地:中國 製造日期: 2024 年 1 月 4 日

委製商名稱: 多麥典事業股份有限公司

委製商地址: 新北市三重區光復路 1 段 82 之 6 號 7 樓

委製商電話: 02-22784688 統一編號: 80221743

進口商名稱: 突祺行銷股份有限公司

進口商地址: 台北市大安區復興南路一段 318 號 5 樓

進口商電話: 02-27010668 統一編號: 90222587

警告 適用年齡 14 歲以上

1. 本產品供食品接觸用途。

2. 本產品非玩具，非供 14 歲以下兒童或幼兒玩耍使用。

3. 本產品拆封後，包裝請立即丟棄，避免兒童玩耍造成絆倒受傷或窒息。

4. 本產品不得對人體丟擲或揮動，避免造成事故發生或產品損壞。

5. 本產品請勿重壓及碰撞，避免產品刮傷受損。

6. 本產品為陶瓷製品請小心輕放，避免摔落、碰撞、空燒等導致損壞。

7. 本產品如有裂痕或破損請勿再使用，使用前請詳閱包裝上說明並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。



隨手做環保，請記
得把外包装丟入回
收箱！

使用注意事項

1. 本產品請置於陰涼通風處，遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成

產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。

2. 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。

3. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料，同時檢查產品有無破裂、損壞。

4. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。

5. 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。

6. 本產品為因製作方式與材質特性，貼花、色彩或尺寸有輕微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔純屬

陶瓷本身特性為正常現象，非瑕疵品。

7. 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。

8. 本產品淺色陶瓷表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正

常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。

9. 本產品為陶瓷製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。

10. 本產品僅能手洗，不適用於微波爐、洗碗機。

11. 本產品為耐熱陶瓷，陶瓷本體耐熱度約 100°C，耐冷 0°C，耐溫差 100°C。

12. 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶瓷碗因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。

13. 本產品適用烤箱，不適用於瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐及電磁爐，並遠離火源及熱源。

14. 本產品不能放於冷凍櫃。

15. 變色油墨可能因環境溫度讓變色產生作用，為正常現象，非瑕疵品。

16. 本產品請勿直火使用並避免空碗加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過

長，避免陶瓷碗破裂，損壞。

17. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。

18. 本產品經使用過或使用不當引起損壞，恕不接受退(換)貨。

19. 運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。

品名: 迪士尼公主系列-杯壺組

主要材質: 賽 耐熱溫度: 0°C - 100°C

尺寸: 茶壺/約 21cm(長) x 12.5cm(高) 杯具/約 7.6cm(杯口直徑) x 6cm (高)

容量: 茶壺/約 550ml; 杯具/約 130ml

數量: 1 件 產地: 中國 製造日期: 2024 年 1 月 4 日

委製商名稱: 多麥典事業股份有限公司

委製商地址: 新北市三重區光復路 1 段 82 之 6 號 7 樓

委製商電話: 02-22784688 統一編號: 80221743

進口商名稱: 斧標行銷股份有限公司

進口商地址: 台北市大安區復興南路一段 318 號 5 樓

進口商電話: 02-27010668 統一編號: 90222587

警告 適用年齡 14 歲以上

1. 本產品供食品接觸用途。
2. 本產品非玩具，非供 14 歲以下兒童或幼兒玩耍使用。
3. 本產品拆封後，包裝請立即丟棄，避免兒童玩耍造成絆倒受傷或窒息。
4. 本產品不得對人體丟擲或揮動，避免造成事故發生或產品損壞。
5. 本產品請勿重壓及碰撞，避免產品刮傷受損。
6. 本產品為陶瓷製品請小心輕放，避免摔落、碰撞、空燒等導致損壞。
7. 本產品如有裂痕或破損請勿再使用，使用前請詳閱包裝上說明並正確使用，錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。



隨手做環保，請記
得把外包装丟入回
收箱喔！

使用注意事項

1. 本產品請置於陰涼通風處，遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
2. 本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。
3. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料，同時檢查產品有無破裂、損壞。
4. 本產品初次使用，請以中性清潔劑清洗乾淨再使用。
5. 本產品請使用軟性海綿清洗，勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。
6. 本產品為因製作方式與材質特性，貼花、色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、釉面上小氣孔純屬陶資本身特性為正常現象，非瑕疵品。
7. 本產品為烤花製作，有輕微掉色或剝落等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。
8. 本產品淺色陶資表面可能會有被食物染色的情況發生，例如：咖哩、咖啡、可樂、葡萄汁等皆屬正常現象，使用完後請立即清洗，避免染色。
9. 本產品為陶資製品，請不要長時間盛放油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損或變色。
10. 本產品僅能手洗，不適用於微波爐、洗碗機。
11. 本產品為耐熱陶資，陶資本體耐熱度約 100°C，耐冷 0°C，耐溫差 100°C。
12. 基於物理原理請勿短時間內變換冷熱，避免陶資碗因瞬間溫度差異過大導致損毀造成意外。
13. 本產品適用烤箱，不適用於瓦斯爐、黑晶爐、電陶爐及電磁爐，並遠離火源及熱源。
14. 本產品不能放於冷凍櫃。
15. 變色油墨可能因環境溫度讓變色產生作用，為正常現象，非瑕疵品。
16. 本產品請勿直火使用並避免空碗加熱，不能盛裝不可微波的食物，溫熱食物加熱時間請勿過長，避免陶資碗破裂、損壞。
17. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市隨機換貨。
18. 本產品經使用過或使用不當引起損壞，恕不接受退(換)貨。
19. 運送途中可能因晃動或碰撞過大導致裂痕，如有裂痕或缺口請勿使用。

品 名：迪士尼公主系列-輕巧折傘
數 量：1 件（含傘套）產 地：中國
展開尺寸：傘面約 97 公分（直徑）x 高 60 公分
收摺尺寸：約高 25 公分 x 寬 9 公分
主要材質：190T 春亞紗 製造日期：2024 年 1 月 4 日
委製商名稱：多麥典事業股份有限公司
委製商地址：新北市三重區光復路 1 段 82 之 6 號 7 樓
委製商電話：02-22784688 統一編號：80221743
進口商名稱：奕祺行銷股份有限公司
進口商地址：台北市大安區復興南路一段 318 號 5 樓
進口商電話：02-27010668 統一編號：90222587



非玩具

- 本產品非玩具。適用年齡 14 歲以上。
- 為避免兒童產生窒息之危險，請於拆封後，立即將塑膠袋銷毀及遠離兒童。



注意事項：

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用，錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責。
- 本產品僅作為雨傘遮雨遮陽用途。使用時請注意周圍環境與路況，請勿做揮舞或投擲等動作，避免發生危險。
- 如遇強風強雨時請勿使用，避免傘骨變形損壞，並注意人身安全。
- 開傘時會單鍵自動彈開，請注意四周環境，避免傷及他人。
- 本產品請勿重壓、摔落，避免骨架彎曲損毀。
- 收傘時單鍵即可自動收合，但仍需以雙手握著傘尾與傘頭向裡收合折傘長度。
- 使用完畢後請將傘收納於傘套內，防止傘布表面摩擦損傷。並置於陰涼通風處並且保持乾燥，請避免日光直射、遠離火源、溫差過大與潮濕之環境，避免產品變質、變色、變形或事故發生。
- 本產品僅可使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，請勿沖洗，不可使用化學、有機溶劑清潔。
- 若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 本產品因製作方式與材質特性，些微印刷色差、線頭收尾殘留，為正常現象，非產品瑕疵。
- 本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨，非產品瑕疵恕不接受退（換）貨。