

Traveler' s Choice 行李箱

注意事項：

- 警告： 遠離火源、本產品非玩具，不適用於 14 歲以下者使用
- 為避免兒童產生窒息之危險，立即將包裝銷毀及遠離兒童。

使用方式：

- 依標示建議裝載重量內的物品於行李中，確認將拉鍊緊閉拉合並將鎖件正確固定與上鎖
- 推拉行李時，建議使用平推方式
- 行李箱設有可調節伸縮拉桿，方便推拉行李，請於上下樓梯時改用正手提把或側手提把，並且避免使用拉桿提起行李箱，而造成拉桿與行李箱的損壞斷裂
- 行李箱外層中附有拉鍊，可自行拉開拉鍊增加收納空間，但應避免裝載超重物品。不使用加厚功能時，應確實將拉鍊拉回原點，以避免損壞

清潔方式：

- 金屬配件禁用強酸鹼溶劑清潔
- 請使用海綿或柔軟布，以水或中性清潔劑清潔，清潔後建議使用細緻乾布擦拭，以延長產品使用週期。

警告及注意事項：

- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成產品損壞，概不負責
- 本產品請置於陰涼通風處。遠離火源、日光直射曝曬、高溫密閉、溫差過大之環境，以上會造成產品變質、變色、變形、損毀或事故發生。
- 請使用乾淨抹布沾水擦拭清潔表面，不能以化學或腐蝕性液體清潔。
- 本產品因製作方式與材質特性，色彩、尺寸有些微差異，為正常現象，非產品瑕疵。本產品使用過後會有些微褪色現象，為正常使用痕跡，非產品瑕疵。
- 購買後請拆封確認，產品瑕疵請於活動期限內至門市換貨(限更換同款式)，非產品瑕疵恕不接受換貨。
- 本產品具有易燃材質，請遠離火源，避免火燒造成危險產生意外。
- 避免產品摔落或重擊導致毀損。
- 為了使您的產品保持最佳狀態，請勿將濡濕物品長時間放在行李箱內，可避免染色或脫色的可能。
- 金屬部份不宜接觸含化學成份之氣液體，如酸鹼清潔劑、氯氣、鹽水、香水等，以免氧化。
- 本產品只可表面清潔，不可水洗、不可漂白、不可烘乾、不可熨燙、不可乾洗。
- 本商品承重請勿超過裝載重量，避免商品破裂，若發現產品破損時，請立即終止使用。
- 使用前請詳細閱讀產品的使用注意事項並正確使用。使用方式錯誤而造成本產品損壞，概不負責。