

馬克圖布 Kitty 聖誕裝小夜燈

產品尺寸：134x134x165mm

電池容量：3.6V=900mAh

使用時長：

一檔：約 11-13h / 二檔：約 6-7h / 三檔：約 3-4h / 四檔：約 5-6h

額定輸入：5V=1A

額定工作功率：1.3W

產品材質：ABS、PVC、布

馬克圖布 Kuromi 閃耀舞台藍牙喇叭

產品尺寸：179x177x244mm

充電時間：約 3H

藍牙版本：5.2

藍牙連接距離：約 10 公尺

電池容量：2000mAh

額定電壓：5V=1A

額定功率：5W

產品淨重：567g

播放音樂工作時間：約 6.5H

產品材質：ABS、PVC、布

達摩陶瓷撲滿&達摩陶瓷小擺飾&招財陶瓷撲滿

1. 每件都是手工彩繪、噴畫，如有小部分色彩沾染和差異或些許小黑點，均為產品本身特性，並非瑕疵。
2. 注意事項：此產品為易碎產品非供十四歲以下兒童或嬰幼兒玩耍使用。商品請小心輕放，避免碰撞。

防水防油加厚桌布

1. 請勿靠近火源或高溫的地方，如需放置高溫物品，請使用隔熱墊，避免桌巾因熱變形。
2. 請勿使用尖銳物品碰觸或刷洗本產品，易造成破損。
3. 使用後如有明顯髒污與破損，即可丟棄更換。請勿讓幼小兒童單獨使用。

止滑地墊

1. 本商品為消耗品，如遇嚴重髒汙/破損，建議替換新品。
2. 請確保地墊保持乾燥狀態。
3. 請勿在火源附近或高溫處使用。
4. 地墊有厚度，請小心注意，避免絆倒。
5. 地板潮濕容易導致打滑，鋪設地墊時請保持乾燥清潔。
6. 請勿大力踩踏或於上方奔跑，可能導致滑跌倒受傷，並請特別留意兒童安全。
7. 本商品不可清洗，若有髒汙時請以柔軟布料沾濕溫水或中性洗劑後輕輕擦拭即可。
8. 若將地墊長時間放置在潮濕未乾的地板，容易產生黴菌且可能會造成地板變形或損壞。

餐具三件組

1. 此產品使用前，請折除包裝材料並擦拭乾淨。
2. 初次使用，請以軟性清潔劑清洗乾淨再使用。
3. 請勿使用菜瓜布、鋼刷、及腐蝕性清潔劑洗滌，避免表面受損。
4. 請勿長時間裝油性、酸性、鹼性食物，避免表面受損變色。
5. 此產品為易碎物品，小心輕放避免碰撞。
6. 請勿讓幼小兒童單獨使用。
7. 此產品如有裂痕或破損，請勿再繼續使用。
8. 請勿冷熱交替使用，以免瞬間破裂。
9. 可使用於微波爐、洗碗機、烘碗機。
10. 使用前請撕除底部的授權雷標。

達摩軟式地墊 2 入組

1. 背面止滑效果。
2. 請勿使用烘乾機烘乾避免意外。
3. 清洗後請整平陰乾即可。
4. 如有髒污，可用濕布搭配中性洗劑擦拭。

達摩彈蓋保溫瓶

1. 新品使用前，須用開水燙洗幾遍或溫水加入稀釋的醋浸泡 30 分鐘後，充分清洗。
2. 請勿使用漂白水或含有氯的清潔劑清洗，以免損壞此產品。
3. 請避免撞擊及墜落，以免摔壞杯身。
4. 請勿將杯子直接放入微波爐加熱。
5. 請勿使用鋼刷、菜瓜布刷。
6. 裝入熱飲時不宜過滿，以免拴緊杯蓋時導致熱飲溢出造成燙傷。
7. 為防止異味或污漬的產生，且能長久清潔的使用。使用後，請清洗乾淨使其充分地乾燥。